



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
1068

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Δ11ε/0/30123

Έγκριση Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σχυρόδεμα.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1418/29.12.1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α' 23), αποφασίζουμε:

· Άρθρο πρώτο

· Έγκριση Κανονισμού

Έγκρινουμε τον Κανονισμό για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σχυρόδεμα. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται παράλληλα με τους υφιστάμενους σήμερα Κανονισμούς για χρονική περίοδο 2½ ετών μετά την έναρξη εφαρμογής του. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής κατ' επιλογή είτε των παλαιών διατάξεων που ισχύουν σήμερα είτε των νέων που θεσπίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.

Μετά τη λήξη της χρονικής αυτής περιόδου εφαρμόζεται μόνο ο νέος Κανονισμός.

· Άρθρο δεύτερο

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργούνται.
 - α) Τα χεφάλαια I, II και III του μέρους Γ του ισχύοντος Κανονισμού

οπλισμένου σκυροδέματος (Β.Δ. 1954) πλην των άρθρων 45 και 47.

β) Οι παρακάτω διατάξεις του Αντισειμικού Κανονισμού, Β.Δ. από 26.2.59 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΕΔ2α/01/44/Φ.Ν. 275/4.4.84 (ΦΕΚ 239 Β/16.4.84) Υπουργική Απόφαση.

· Άρθρο 5 παρ. 8

· Άρθρο 6.3 παρ. η

· Άρθρο 6.3 παρ. ι

· Άρθρο 6.3 παρ. ιβ (αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ, ζζ, ηη, θθ, υ)

· Άρθρο 6.3 παρ. ιγ (αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ)

· Άρθρο 6.3 παρ. ιδ (αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ)

· Άρθρο 6.3 παρ. ιε (αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ)

· Άρθρο 6.6 παρ. Υ

· Άρθρο 6.9

· Άρθρο 6.11

· Άρθρο 7.5.α

· Άρθρο 7.6.α

2. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εφαρμογής του παλαιού Κανονισμού όλες οι παραπάνω διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.

· Άρθρο τρίτο

· Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 21 Οκτωβρίου 1991

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει Ορισμούς, Απαιτήσεις και Κριτήρια εκανοποίησης των.

Η εφαρμογή αυτού του Κανονισμού προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και προσόντα.

Η εξαφάλιση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και αντοχής μέσω της διατάξεως της κατασκευής και του συνόλου των δομικών στοιχείων που την αποτελούν συνιστά γενική απαιτηση του Κανονισμού.

1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για κατασκευές από απλισμένο και/ή προεντεταμένο σκυρόδεμα με συνήθη αδρανή, όπως αυτά ορίζονται στον Κανόνισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).

Ο Κανονισμός καλύπτει την περίπτωση ανάλυσης και σχεδιασμού για συνήθεις δράσεις (μόνιμα φορτία, κινητή φορτία, θερμοκρασιακές δράσεις περιβάλλοντος, ερυθρός, συστολή ξήρανσης, κ.λπ.).

Ο Κανονισμός αυτός δεν καλύπτει πλήρως ορισμένα ειδικά έργα όπως γέφυρες, φράγματα, θαλάσσιες εξέδρες, πυρηνικούς αντιδραστήρες κ.λπ. για τα οποία οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού πρέπει να συμπληρώνονται με κατάλληλους επί μέρους Κανονισμούς.

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων αντοχής και λειτουργικότητας των κατασκευών με επαρκή ασφάλεια.

1.4 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Τα Κεφάλαια 2 μέχρι και 5 περιλαμβάνουν τα βασικά δεδομένα για τους υπολογισμούς. Τιμές διαφορετικές από τις περιλαμβανόμενες στα Κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η ξειποιστία τους θα αποδεικνύεται κατά ικανοποιητικό τρόπο.

Τα κριτήρια σχεδιασμού τα σχετικά με την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των κατασκευών βασίζονται σε μια θεώρηση οριακών καταστάσεων. Η γενική μέθοδος σχεδιασμού είναι μια ημι-πιθανολογική μέθοδος κατά την οποία οι πιθανολογικές θεωρήσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω ορισμού «αντιπροσωπευτικών» τιμών τόσο για τις δράσεις όσο και για τις αντοχές των υλικών. Οι τιμές σχεδιασμού των δράσεων και των αντοχών διαμορφώνονται τελικά μέσω χρήσεως κατάλληλων επί μέρους συντελεστών ασφαλείας (Κεφάλαιο 6).

Οι ειδικές μέθοδοι σχεδιασμού που υιοθετούνται (Κεφάλαια 10 μέχρι 14) συμπληρώνονται από κανόνες και πρακτικές συστάσεις για λεπτομερή διαστασιολόγηση (Κεφάλαια 15 μέχρι 18). Με τους κανόνες για τον έλεγχο της ρηγμάτωσης (Κεφάλαιο 15), καθώς και με τις οριζόμενες ελάχιστες επικαλύψεις των οπλισμών (παρ. 5.1) ικανοποιείται μερικώς και η απαιτηση «ανθεκτικότητας». Ο όρος ανθεκτικότητας εκφράζει σ' αυτόν τον Κανονισμό την αντοχή στην διάρκεια του χρόνου.

Επισημαίνεται ότι, δ.τι στον παρόντα Κανονισμό σχετίζεται με θέματα αντισειμικότητας θα προσαρμοσθεί κατάλληλα μόλις εκδοθεί ο Νέος Ελληνικός Αντισειμικός Κανονισμός (NEAK).

Η εφαρμογή σε ειδικές περιπτώσεις άλλων μεθόδων σχεδιασμού από αυτές που περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 10 έως 18 επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η επιλογή των εναλλακτικών μεθόδων θα αιτιολογείται. Πρέπει δηλαδή να αποδεικνύεται ότι μέσω των εναλλακτικών μεθόδων ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού, επιτυγχάνεται δε η ίδια στάθμη αξιοποιησίας.

1.5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Τα ειδικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται, ακολουθούν το Πρότυπο ISO 3898, σύμφωνα με το οποίο:

το V χρησιμοποιείται για τη τέμνουσα δύναμη,

το Q χρησιμοποιείται για τις μεταβλητές δράσεις το eίναι δείκτης που συμβολίζει το σκυρόδεμα.

1.6 ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται συμφωνούν με το Π.Δ. 515/83 και το Πρότυπο ISO/DP 4357, τα οποία βασίζονται στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.) και περιλαμβάνουν 7 βασικές μονάδες.

1.7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η παρουσίαση των υπολογισμών και των σχεδίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

1.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει τα τεύχη τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της κατασκευής όπως ειδικότερα ορίζεται στις ισχύουσες προδιαγραφές.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η αντοχή και τα άλλα δεδομένα για το σκυρόδεμα καθορίζονται βάσει τυποποιημένων δοκιμών.

2.2 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Η πυκνότητα θα προσδιορίζεται μέσω δοκιμών ή θα εκτιμάται με βάση τις γνωστές τιμές πυκνότητας των συστατικών του σκυροδέματος.

2.3 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

2.3.1 Χαρακτηριστική αντοχή

Ο Κανονισμός αυτός βασίζεται σε θλιπτική αντοχή σκυροδέματος που μετράται σε χυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 150 mm και ύψους 300 mm ή χυβικά δοκίμια ακμής 150 mm με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).

Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος f_{ck} ονομάζεται τη τιμή κάτω της οποίας ενδέχεται να βρεθεί το 5% των αντοχών του υπόφη σκυροδέματος.

Στην πράξη το σκυρόδεμα θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία που προδιαγράφεται στην μελέτη, αν τα αποτελέσματα των δοκιμών συμφωνούν με τα κριτήρια συμμόρφωσης του Κ.Τ.Σ.

2.3.2 Κατηγορίες σκυροδέματος

Η διαστασιολόγηση πρέπει κατά κανόνα να βασίζεται σε κατηγορία σκυροδέματος που αντιστοιχεί σε καθορισμένη τιμή χαρακτηριστικής αντοχής.

Η κατηγορία του σκυροδέματος μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/35

C35/40 C40/45 C45/50 C50/55

όπου ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορίας ορίζει την χαρακτηριστική αντοχή χυλινδρου (f_{ck}), ενώ ο δεύτερος ορίζει την χαρακτηριστική αντοχή κύβου ($f_{ck,cube}$) σε MPa.

Η χρήση της κατηγορίας C12/15 σε ωπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο για οικοδομικά έργα τριών ορόφων το πολύ.

Για προεντεταμένο σκυρόδεμα δεν επιτρέπονται οι κατηγορίες C12/15, C16/20 και C20/25.

2.4 ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Στον Κανονισμό αυτό, και εφόσον δεν υπάρχει άλλη ένδειξη, ο όρος «εφελκυστική αντοχή» αναφέρεται σε καθαρό αξονικό εφελκυσμό, όπως έχει ορισθεί από τον Κ.Τ.Σ.

Η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος f_{ct} μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος βάσει του Πίνακα 2.1.

f_{ck}	12	16	20	25	30	35	40	45	50
$f_{ctk,0,05}$	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
f_{ctm}	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0
$f_{ctk,0,95}$	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2

Πίνακας 2.1

Εφελχυστική αντοχή σε MPa

Η καμπτική εφελχυστική αντοχή του σκυροδέματος f_{cmk} ή f_{cmm} μπορεί να εκτιμηθεί από την ακόλουθη σχέση:

$$\frac{f_{cmk}}{f_{ctk}} \approx \frac{f_{cmm}}{f_{ctm}} = 0,6 + \frac{0,4}{\sqrt{h}} < 1 \quad (2.1)$$

όπου h είναι το ύψος του υπόφη στοιχείου (σε μέτρα).


Η εξίσωση (2.1) εφαρμόζεται μόνο σε τμήματα διατομής στα οποία η κατανομή των παραμορφώσεων είναι σαφώς τριγωνική.

2.5 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

2.5.1 Διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων

Ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιεί αυτολογιημένως διάφορες μορφές του διαγράμματος τάσεων - παραμορφώσεων, ανάλογα με την φύση του έργου και με τις ειδικές απαιτήσεις της μελέτης. Για οικοδομικά έργα, κατάλληλα ιδεατά διαγράμματα περιέχονται στα αντίστοιχα Κεφάλαια του Κανονισμού.

Η γενική μορφή των διαγραμμάτων τάσεων - παραμορφώσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1.



Σχήμα 2.1

Σχηματικό διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων σκυροδέματος.

2.5.2 Μέτρο ελαστικότητας

Η μέση τιμή E_{cm} του επιβατικού μέτρου ελαστικότητας μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της χαρακτηριστικής θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος, μέσω του Πίνακα 2.2.

f_{ck}	12	16	20	25	30	35	40	45	50
E_{cm}	26	28	29	31	32	34	35	36	37

Πίνακας 2.2

Μέτρο ελαστικότητας σε GPa

2.5.3 Λόγος Poisson

Για το λόγο του Poisson μπορεί να ληφθεί μια τιμή μεταξύ 0 και 0,2.

2.5.4 Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης

Για οικοδομικά έργα μπορούν να ληφθούν για τον τελικό συντελεστή ερπυσμού και την τελική συστολή ξήρανσης ($t = \infty$), ως αντίπροσωπευτικές οι τιμές του Πίνακα 2.3 εφόσον η τάση του σκυροδέματος δεν υπερβαίνει την τελική τιμή 0,4 f_{ck} .

υ: πέριμετρος διατομής σε επαφή με την ατμόσφαιρα	υγρές ατμοσφ. συνθήκες υπαθρου (RH ≈ 75%)	ηρές ατμοσφ. συνθήκες εσωτ. χώρου (RH ≈ 55%)
ιδεατό μέγεθος 2A _c /U	μικρό ≤ 200mm	μεγάλο ≥ 600mm
Ερπυσμός: φ(t _∞ , t ₀)		
Ηλικία της σπιγμής της φόρτισης μικρή (3-7 ημ.)	2,7	2,6
μέση (7-60 ημ.)	2,0	2,1
μεγάλη (>60 ημ.)	1,3	1,5
Συστολή ξήρανσης E _{cs} (t _∞ , t ₀) ^{10³}	0,33	0,28
	0,60	0,50

RH = σχετική υγρασία

Ας είναι το εμβαδόν της διατομής του σταθερού. Στην περίπτωση κιβωτοειδούς διατομής ή διατομής με διάκενα της οποίας το έσωτερο συγκοινωνεί με την ελεύθερη ατμόσφαιρα, το υ θα περιλαμβάνει και την εσωτερική περίμετρο.

Για ενδιάμεσες διαστάσεις, μεταξύ 200 και 600 mm, μπορεί να γίνεται γραμμική παρεμβολή στις τιμές του Πίνακα.

Πίνακας 2.3
Τελικές τιμές του συντελεστή ερπυσμού φ(t_∞, t₀) και βασικές τιμές της συστολής ξήρανσης E_{cs}(t_∞, t₀) σκυροδέματος.

Για τάσεις $\sigma_c < 0,4 f_{ck}$, (όπου j είναι ο χρόνος μετά την έναρξη της φόρτισης) γίνονται οι εξής παραδοχές:

- Οι ερπυστικές παραμορφώσεις συνδέονται γραμμικά με τις τάσεις.
- Όταν η επιβαλλόμενη τάση μεταβάλλεται κατά διαστήματα, οι ερπυστικές παραμορφώσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα επιβολής κάθε τιμής της τάσης προστίθενται.

2.5.5 Συντελεστής θερμικής διαστολής

Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του σκυροδέματος μπορεί να λαμβάνεται ίσος με 10^{-5} ανά °C.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ

3.1 ΧΑΛΥΒΑΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.1.1 Γενικά

Τα μηχανικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των χαλύβων που χρησιμοποιούνται στο ωπλισμένο σκυρόδεμα καθορίζονται από πρότυπα και/ή εγκριτικές αποφάσεις ή πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

- Οι χαλύβες που καλύπτονται από τον Κανονισμό αυτόν μπορούν να διακριθούν ως εξής:
- α) σύμφωνα με τη μέθοδο της παραγωγής. Οι ακολουθούμενες μέθοδοι παραγωγής είναι:
 - θερμή έλαση, δίχως καμμιά περαιτέρω επεξεργασία.

- θερμή έλαση, η οποία ακολουθείται από μια άμεση εν σειρά θερμική κατεργασία.
- φυχρή κατεργασία με στρέψη ή με όλχηση (συρματοποίηση) του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση.
- β) σύμφωνα με τη μορφή της επιφάνειας σε:
 - λείες κυλινδρικές ράβδους ή σύρματα (και συγκολλητά δομικά πλέγματα),
 - ράβδους ή σύρματα υψηλής συνάφειας (και συγκολλητά δομικά πλέγματα), (νευροχάλυβες),
- γ) σύμφωνα με τη συγκολλησιμότητα σε:
 - χάλυβες συγκολλήσιμους υπό προϋποθέσεις
 - χάλυβες συγκολλήσιμους.

3.1.2 Διατομή υπολογισμών

Οι υπολογισμοί πρέπει να βασίζονται στην ονομαστική διατομή που καθορίζεται από την ονομαστική διάμετρο.

3.1.3 Χαρακτηριστική αντοχής

Χαρακτηριστική αντοχή f_y , ονομάζεται η τιμή κάτω της οποίας ενδέχεται να βρεθεί το 5% των τιμών ορίου διαρροής του υπόψη χάλυβα.

Ο ίδιος ορισμός ισχύει και για το συμβατικό όριο διαρροής $f_{0,2}$, που αντιστοιχεί σε παραμένουσα παραμόρφωση 0.02%. Εάν ο παραγωγός χάλυβα εγγυάται μια-ελάχιστη τιμή για το f_y ή $f_{0,2}$ η τιμή αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστική.

Η εφελκυστική αντοχή f_y που προσδιορίζεται με δοκιμές εφελκυσμού ράβδων πρέπει επίσης να πληροί τις σχέσεις:

$$f_y \geq 1,1 f_k \quad (3.1)$$

$$f_y \geq 1,05 f_{y,obs} \quad (3.2)$$

όπου $1,05 f_{y,obs}$ είναι το όριο διαρροής όπως προσδιορίζεται από αυτές τις δοκιμές εφελκυσμού.

Κανονικά η μελέτη πρέπει να βασίζεται σε κατηγορία χάλυβα που αντιστοιχεί σε καθορισμένη τιμή χαρακτηριστικής αντοχής f_y .

3.1.4 Οπλισμοί υψηλής συνάφειας (νευροχάλυβες)

Οι οπλισμοί υψηλής συνάφειας πρέπει να πληρούν τις συνθήκες και απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.

3.1.5 Συγκολλητά δομικά πλέγματα

Όταν η παρουσία εγκάρσιων συγκολλημένων ράβδων λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μήκους αγκυρώσεως (παρ. 17.6.1), τότε κάθε συγκόλληση πρέπει να μπορεί να αναλάβει τέμνουσα δύναμη ίση με 0,3 $f_{yk} A_s$, δύναμη που Αs είναι η διατομή της μεγαλύτερης από τις ράβδους που συγκολλούνται.

3.1.6 Παραμορφώσεις

3.1.6.1 Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων

Τα πραγματικά διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων μπορούν να αντικατασταθούν με διγραμμικά ή τριγραμμικά διαγράμματα, διαλεγμένα έστι αύτη η απλοποίηση αυτή να δίνει προεγγίσεις υπέρ της ασφάλειας.

3.1.6.2 Μέτρο ελαστικότητας E_a

Για όλους τους χάλυβες ωπλισμένου σκυροδέματος το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να ληφθεί ίσο με 200 GPa.

3.1.6.3 Συντελεστής θερμικής διαστολής

Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του χάλυβα μπορεί να λαμβάνεται ίσος με 10×10^{-6} ανά $^{\circ}\text{C}$.

3.1.7 Ολχιμότητα

Θα πρέπει να δειχθεί ότι ο χάλυβας έχει επαρκή ολχιμότητα ώστε να επιτρέπει ανακατανομή εντάσεως.

3.1.8 Συγκολλησιμότητα

Βλέπε παρ. 19.3.2.

3.2 ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

3.2.1 Γενικά

Οι μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των χαλύβων προέντασης καθορίζονται από πιστοποιητικά.

Οι χάλυβες προέντασης που καλύπτονται από τον Κανονισμό αυτό είναι δυνατόν να περιγραφούν ως ακολούθως:

α) σύμφωνα με την κατεργασία:

α.1) θερμή κατεργασία

- χάλυβες ειδικής κατεργασίας,

- χάλυβες σκληρυμένοι με βαφή,

α.2) μηχανική κατεργασία

- χάλυβες φυχρής κατεργασίας με διέλεχση ή εξέλαση,

- χάλυβες φυχρής κατεργασίας με συστροφή ή έλξη.

Οι κατεργασίες αυτές μπορούν να συμπληρωθούν με γήρανση και σταθεροποίηση.

β) σύμφωνα με τον τύπο:

- σύρματα και ράβδοι,

- συρματόσχοινα ή καλώδια,

γ) σύμφωνα με τη μορφή:

- σύρματα ή ράβδοι λείες και κυκλικές (τα σύρματα μπορούν να είναι ίσια ή πλεγμένα),

- σύρματα ή ράβδοι με νευρώσεις κυκλικές ή μη κυκλικές.

3.2.2 Διατομή υπολογισμού

Οι υπολογισμοί πρέπει να βασίζονται στην ονομαστική διατομή, η οποία για τα σύρματα ή τις ράβδους καθορίζεται από την ονομαστική τους διάμετρο ενώ για τα συρματόσχοινα ή τα καλώδια από τις ονομαστικές διατομές των συρμάτων ή των ράβδων που τα συνθέτουν.

3.2.3 Χαρακτηριστική αντοχής

Ο ορισμός της χαρακτηριστικής αντοχής δίνεται στην παρ. 3.1.3.

Η τιμή $f_{0,2}$ που πορεί να αντικατασταθεί από την τιμή $f_{0,1}$ υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχέσεις (3.1) και (3.2), εάν τεθεί σ' αυτές $f_y = f_{0,2}$ και $f_k = f_{0,2k}$.

Κανονικά η κατηγορία ενός χάλυβα προέντασης πρέπει να προδιαγράφεται με βάση το χαρακτηριστικό του όριο διαρροής ($f_{p,0,2k}$ ή $f_{p,0,1k}$) και την χαρακτηριστική του εφελκυστική αντοχή f_{pk} .

Για την εφελκυστική αντοχή f_{pk} πρέπει να ισχύουν κατ' αντιστοιχία οι σχέσεις (3.1) και (3.2).

3.2.4 Χαρακτηριστικά συνάφειας.

Το μήκος αγκύρωσης l_p που απαιτείται για να εξασφαλισθεί η μεταβίβαση της δύναμης προέντασης στο σκυρόδεμα μετά την απελευθερώση των άκρων των τενόντων, πρέπει να προσδιορίζεται είτε βάσει των τιμών που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά του χάλυβα προέντασης προσαρμοσμένων, εάν χρειάζεται, στις συνθήκες εφαρμογής, είτε μέσω δοκιμών που να εξομοιώνουν τις συνθήκες εφαρμογής.

3.2.5 Διατάξεις αγκυρώσεων

Τα πιστοποιητικά των χαλύβων προέντασης πρέπει να προδιαγράφεται με βάση της εφαρμογής διαφέροντας στα πιστοποιητικά των χαλύβων προέντασης με τις διατάξεις αγκυρώσεων. Εάν οι παραδοχές της μελέτης ή οι συνθήκες εφαρμογής διαφέρουν από εκείνες που προβλέπονται στα πιστοποιητικά, είναι απαραίτητο να γίνονται συμπληρωματικοί έλεγχοι.

3.2.6 Παραμορφώσεις

3.2.6.1 Διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων

Τα διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων λαμβάνονται από τα σχετικά πιστοποιητικά των χαλύβων.

3.2.6.2 Μέτρο ελαστικότητας E_a .

Για όλους τους χάλυβες προέντασης το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να ληφθεί ίσο με 200 GPa.

3.2.6.3 Συντελεστής θερμικής διαστολής

Ο συντελεστής θερμικής διαστολής των χαλύβων προέντασης λαμβάνεται ίσος με 10×10^{-6} ανά $^{\circ}\text{C}$.

3.2.6.4 Χαλάρωση

- Οι τιμές της χαλάρωσης που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της τελικής δύναμης προεντάσεως μπορούν να προσδιορισθούν:
- βάσει των δεδομένων που περιέχονται στα πιστοποιητικά ή
 - από αποτελέσματα αξιόπιστων δοκιμών χαλάρωσης ή
 - όταν χρίνεται ότι τα διαταθεμένα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα ή επαρκή (π.χ. τιμές βασιζόμενες σε δοκιμές μικρής διάρκειας), τότε μπορούν να ληφθούν υπόψη κατάλληλες τιμές της χαλάρωσης, οι οποίες δύνονται στην διεθνή βιβλιογραφία για τις συνήθεις περιπτώσεις.

3.2.7 Ολικιμότητα

Οι χρησιμοποιούμενοι χάλυβες προέντασης πρέπει να έχουν επαρκή ολικιμότητα ώστε να είναι δυνατή η ανακατανομή εντάσεως.

3.2.8 Έπιφροή υφηλής θερμοκρασίας

Αντιμετωπίζεται με κατάλληλα μέτρα για εκείνες τις ειδικές κατηγορίες κατασκευών οι οποίες λόγω της λειτουργίας τους υπόκεινται σε συστηματικό κίνδυνο πυρκαϊάς.

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

4.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

- Προένταση μετά από την οσλήρυνση του σκυροδέματος (Προένταση): Οι τένοντες (σύρματα, ράβδοι ή συρματόσχοινα, καλώδια) τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες και αγκυρώνονται κατάλληλα στα άκρα τους. Οι συνθήκες εφαρμογής συστημάτων αυτής της μεθόδου προέντασης καθορίζονται από τα πιστοποιητικά των συστημάτων προεντάσεως.
- Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος (Προεντεταμένη κλίνη): Οι τένοντες (σύρματα ή συρματόσχοινα) βρίσκονται σε άμεση επαφή με το σκυρόδεμα και αγκυρώνονται μέσω συνάφειας.

4.2 ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

Η αρχική τάση του τένοντα, μετά την απομάκρυνση των γρύλων και αφού λειτουργήσουν οι αγκυρώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την μικρότερη από τις επόμενες δύο τιμές:

$$\sigma_{po} = 0,65 f_{pk} \quad (4.1)$$

$$\sigma_{po} = 0,75 f_{po,1k} \quad (4.2)$$

Η ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος κατά την στιγμή της προέντασης, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποχώρησης των σωμάτων αγκύρωσης, δίδεται στα πιστοποιητικά των διαφόρων συστημάτων προέντασης.

Εφόσον υπάρχει ολισθηση των τενόντων στις θέσεις αγκυρώσεώς των και μέσα στο μήκος επιρροής της ολισθησης, ως μέγιστη τάση στον γρύλλο μπορούν να ληφθούν κατά την στιγμή της προέντασης ίσες με:

$$\sigma_{po,max} = 0,70 f_{pk} \quad (4.3)$$

$$\sigma_{po,max} = 0,80 f_{po,1k} \quad (4.4)$$

4.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

4.3.1 Γενικά

Για δεδομένη γηλικία του σκυροδέματος, οι απώλειες προέντασης σε μια διατομή (σε σχέση με τη μέγιστη τάση στο γρύλλο προέντασης) ισούνται με το άθροισμα:

- των απώλειών πριν από την προένταση του σκυροδέματος (παρ. 4.3.2),
- των στιγμιαίων απώλειών (παρ. 4.3.3) και
- των χρόνιων απώλειών (παρ. 4.3.4).

Η εκτίμηση των απώλειών βασίζεται γενικά στην χρησιμοποίηση μέσων τιμών των βασικών δεδομένων.

4.3.2 Απώλειες πριν από την προένταση του σκυροδέματος (Προεντεταμένη κλίνη)

Οι παρακάτω απώλειες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς:

- απώλειες λόγω τριβής στις διαμορφώσεις των καμπυλών (στην περίπτωση καμπύλων τενόντων), καθώς και απώλειες λόγω ολισθησης στις αγκυρώσεις της προεντεταμένης κλίνης,
- απώλειες λόγω χαλάρωσης του χάλυβα των τενόντων (που θεωρούνται ότι είναι εκτεθειμένοι) κατά την χρονική περίοδο μεταξύ έντασης των τενόντων και εφαρμογής της προέντασης στο σκυρόδεμα.


4.3.3 Στιγμιαίες απώλειες

4.3.3.1 Απώλειες λόγω στιγμιαίας παραμόρφωσης του σκυροδέματος

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η απώλεια προέντασης λόγω βράχυνσης του σκυροδέματος η οποία προκύπτει:


- στην περίπτωση προεντεταμένης κλίνης ως αποτέλεσμα της δράσης των τενόντων όταν ελευθερώνονται από τις αγκυρώσεις τους,
- στην περίπτωση προέντασης ως αποτέλεσμα του προγράμματος τάνυσης των τενόντων.

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΛΙΝΗ
(γιατίς θερμική κατεργασία)



Σχήμα 4.1.a
Απώλειες προέντασης σε δεδομένη διατομή (προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος)

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ
(για κάθε καλώδιο)



Σχήμα 4.1.b
Απώλειες προέντασης σε δεδομένη διατομή (προένταση μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος)

4.3.3.2 Απώλειες λόγω τριβής (Προένταση)

Η τάση του τένοντα, $\sigma_{po}(x)$, σε μια διατομή που βρίσκεται σε απόσταση x απ' την ενεργό αγκύρωση είναι μειωμένη σε σχέση με την τάση $\sigma_{po,max}(x=0)$, στην θέση της αγκύρωσης, κατά τις απώλειες λόγω τριβής. Η τάση στην θέση x μπορεί να υπολογισθεί μέσω της ακόλουθης σχέσης:

$$\sigma_{po}(x) = \sigma_{po,max}(x=0) \exp(-\mu(\alpha + kx)) \quad (4.5)$$

όπου:

μ = συντελεστής τριβής μεταξύ τένοντα και σωλήνα,

α = άθροισμα των γωνιακών αποκλίσεων του τένοντα απ' την θέση 0 μέχρι την θέση x , μετρούμενων σε ακτίνια (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση ή το πρόσημό τους)

x = αθέλητη γωνιακή απόκλιση (ακτίνια ανά μονάδα μήκους) από την ακριβή χάραξη των τενόντων.

Στα πιστοποιητικά των διαφόρων συστημάτων προέντασης δίνονται τιμές για το μ και το k .

Λίπανση επιτρέπεται μόνο με λιπαντικά για τα οποία υπάρχει εγκριτική απόφαση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος άρσης του αλκαλικού περιβάλλοντος των τενόντων.

4.3.3.3 Απώλειες λόγω ολίσθησης στις αγκυρώσεις (Προένταση)

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ολίσθηση του τένοντα κατά την στιγμή της σφήνωσης, καθώς και η παραμόρφωση της αγκύρωσης.

4.3.3.4 Άλλες στιγμαίες απώλειες

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όλα τα άλλα πιθανά αίτια στιγμαίων απώλειών που οφείλονται στην μέθοδο ή στον εξοπλισμό προέντασης.

4.3.4 Χρόνιες απώλειες λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος και χαλάρωσης του χάλυβα.

Ο υπολογισμός των χρόνιων απώλειών λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος και χαλάρωσης του χάλυβα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη την αλληλεξάρτηση των φαινομένων.

4.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

4.4.1 Υπολογισμός απώλειών προέντασης

Για τις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί ο υπολογισμός των τιμών της προέντασης σε δύο χρονικές περιόδους:

- τη στιγμή της εφαρμογής της προέντασης στο σκυρόδεμα ($t = 0$),
- μετά από μεγάλη χρονική περίοδο ($t = \infty$)

Κατά τον υπολογισμό των τιμών της προέντασης στη διατομή x λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες απώλειες:

Για $t = 0$: Οι στιγμαίες απώλειες (παρ. 4.3.3) στις οποίες, στην περίπτωση προεντεταμένης κλίνης, προστίθενται και οι απώλειες πριν από την προένταση του σκυροδέματος (παρ. 4.3.2). Το άθροισμα των απώλειών αυτών συμβολίζεται με $\Delta Po(x)$.

Για $t = \infty$: Οι προτηγούμενες απώλειες $\Delta Po(x)$ αυξημένες κατά τις χρόνιες απώλειες $\Delta Po(x)$ (παρ. 4.3.4).

4.4.2 Τιμές της προέντασης εισαγόμενες στους υπολογισμούς

Για τις συνηθέστερες περιπτώσεις αρκεί να ληφθεί υπόψη μόνο μια αντιπροσωπευτική τιμή προέντασης. Η τιμή αυτή ισούται με την μέση τιμή σε χρόνο t για την υπόψη διατομή x :

$$P_m(x) = Po - (\Delta Po(x) + \Delta P_t(x)) \quad (4.6)$$

όπου:

Po = αρχική προένταση κατά την στιγμή $t = 0$ εφαρμοζόμενη στο άκρο ($x = 0$),

$\Delta P_t(x)$ = χρόνιες απώλειες σε χρόνο t στη διατομή x .

4.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

Η προένταση γενικά προκαλεί:

- α) τοπικά φαινόμενα στην περιοχή των αγκυρώσεων και στα σημεία όπου οι τένοντες αλλάζουν διεύθυνση,
- β) «ισοστατικές» επιρροές σε ισοστατικούς φορείς,
- γ) «ισοστατικές» και «υπερστατικές» επιρροές σε υπερστατικούς φορείς.

4.5.1 Διανομή της δύναμης προέντασης

a) Προένταση μετά απ' την σκλήρυνση του σκυροδέματος

Σε περίπτωση ενός στοιχείου με μεγάλο πλάτος, γίνεται η παραδοχή ότι η δύναμη προέντασης διανέμεται πέραν της αγκύρωσης υπό γωνία 2β , όπου $\tan \beta = \frac{1}{2}$ ($\beta \approx 34^\circ$).

Σε περίπτωση πλακοδοκού γίνεται η παραδοχή ότι η δύναμη προέντασης διανέμεται:

1. πάνω στο μέσο επίπεδο του κορμού, εντός γωνίας 2β ξεκινώντας από την αγκύρωση,
2. στο μέσο επίπεδο του άνω πέλματος, υπό γωνία β εκατέρωθεν της νέωρωσης, από το σημείο όπου η διανομή στον κορμό φθάνει στο πέλμα.

b) Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος

Η εφελκυστική τάση s' έναν προ-τανυόμενο τένοντα υποτίθεται ότι λαμβάνει την τιμή σχεδιασμού της σε απόσταση I_{bpd} από το άκρο.

Η απόσταση αυτή ισούται με $0,80 I_{bpd}$ ή με $1,2 I_{bpd}$, ανάλογα με το ποια απ' αυτές τις δύο τιμές είναι δυσμενέστερη για το υπό εξέταση εντατικό μέγεθος (I_{bpd} είναι το μήκος αγκύρωσης, όπως ορίσθηκε στην παρ. 3.2.4).

Ως μήκος ανάπτυξης της προέντασης ορίζεται η απόσταση μεταξύ του άκρου του τένοντα και μιας διατομής πέραν της οποίας η διανομή των διαμήκων τάσεων λόγω προέντασης θεωρείται γραμμική.

Για ορθογωνική διατομή με ευθύγραμμους τένοντες στο κάτω μέρος της διατομής, μπορεί να θεωρηθεί ότι το μήκος ανάπτυξης της προέντασης είναι:

$$I_{p,ef} = \sqrt{(0,8 I_{bpd})^2 + h^2} > I_{bpd}$$

όπου h είναι το ύψος της διατομής.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο της αγκύρωσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το μέγεθος του μήκους μεταθέσεως του διαγράμματος ροπών κάμφεως (παρ. 11.2.4). Για πλακοδοκούς μπορεί να υιοθετηθεί ο κανόνας διανομής προέντασης που εφαρμόζεται στην περίπτωση προέντασης μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος.

4.5.2. Τένοντες χωρίς συνάφεια

Αυτή η περίπτωση μπορεί να αφορά:

προσωρινώς μεν τένοντες οι οποίοι πρόκειται να συνδεθούν με το σκυρόδεμα μέσω τιμονενέματος (οι τένοντες υπάγονται σ' αυτήν την κατηγορία πριν από την ενεργοποίηση της σύνδεσής των με το σκυρόδεμα) μονίμως δε, όταν δεν προβλέπεται σύνδεση των τενόντων με το σκυρόδεμα (προένταση χωρίς σύνδεση).

Κατά κανόνα η δύναμη προέντασης που επιβάλλεται μέσω τενόντων χωρίς συνάφεια, θεωρείται τμήμα των δράσεων.

4.5.3. Τένοντες με συνάφεια

Ο τρόπος με τον οποίον επιδρά η προένταση ως τμήμα των δράσεων ή ως μέρος της αντίστασης μιας διατομής μεταβάλλεται με την αύξηση των δράσεων. Αυτό το δεδομένο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των επιμέρους συντελεστών $γ_r$ ή $γ_m$ αντιστοίχως.

Έτσι,

1. Στις ισοστατικές επιρροές, η προένταση λαμβάνεται υπόψη σε μια διατομή ω_s :
- (α) τιμήμα της εσωτερικής αντοχής, όταν οι τένοντες επιμηγύνονται τουλάχιστον κατά ϵ_{pd} (παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε τάση $f_{po,l}/\gamma_m$). Αυτή η περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
 - στους διαμήκεις τένοντες, κατά τον έλεγχο των οριακών καταστάσεων αντοχής έναντι ορθών δράσεων (Κεφ. 10) και λυγισμού (Κεφ. 14).
 - στον κατακόρυφο προεντεταμένο διατμητικό οπλισμό, κατά τον έλεγχο των οριακών καταστάσεων αντοχής έναντι τεμνου-

- σών δυνάμεων (Κεφ. 11) και στρέψης (Κεφ. 12).
 (β) τμήμα των εξωτερικών δράσεων, όταν η επιμήκυνση των τενόντων είναι μικρότερη από την ϵ_{pd} (και συνεπώς οι τένοντες βρίσκονται στην ελαστική περιοχή).
- 2) Στις υπερστατικές επιρροές, επειδή αυτές επηρεάζονται ελάχιστα από την εξέλιξη της φόρτισης, η προένταση λαμβάνεται πάντοτε ως τμήμα των εξωτερικών δράσεων.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, η διαδικασία που πρέπει να υιοθετηθεί δίνεται στον Πίνακα 4.1. Οι απαιτούμενοι επί μέρους συντελεστές ασφαλείας γ_f και γ_m , καθώς και οι συντελεστές συνδυασμών δράσεων, ψ , λαμβάνονται σύμφωνα με το Κεφ. 6.

Επιρροές λόγω προέντασης P	Εξεταζόμενη οριακή κατάσταση	Τμήμα των εξωτερικών δράσεων	Τμήμα της αντοχής
Ισοστατικές	λειτουργική τητα	πάντοτε	--
	αστοχία	όταν $\epsilon_p < \epsilon_{pd}$ (**)	όταν $\epsilon_p \geq \epsilon_{pd}$
υπερστατικές	λειτουργικότητα και αστοχία	πάντοτε	-- --

ϵ_p = ανηγμένη παραμόρφωση προεντεταμένου τενόντωντα

ϵ_{pd} = ανηγμένη παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε τάση $\sigma_p = f_p 0,1k / \text{γμ}$

Πίνακας 4.1
Εισαγωγή της προέντασης στους υπολογισμούς

Βασικές τιμές				Διόρθωση για				
Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος				Πλάκες ή κελύφη	Προτανυδρενόντες τένοντες	Προεντεταμένους τένοντες	C12-C20	C40-C50
1	2	3	4					
15	20	40	25-40*	-5	+5	+10	+5	-5

*αναλόγως της διαβρωτικότητας του μέσου

Η τελική τιμή της ελάχιστης επικάλυψης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 15 mm

Για σκυροδετήσεις εν επαφή με το έδαφος η ελάχιστη επικάλυψη είναι

- για απευθείας σκυροδέτηση σε μη διαμορφωμένο έδαφος 75 mm
- για σκυροδέτηση επί διαμορφωμένου εδάφους 40mm

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1

Ελάχιστες επικαλύψεις σε mm

5.2. ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τα οικοδομικά έργα (εκτός αν ισχύει άλλη ειδική προδιαγραφή) πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις ανοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε μια πιθανή απόκλιση Δl μιας διάστασης l σε σχέση με την ονομαστική της τιμή:

- α) ανοχές διαστάσεων διατομών σκυροδέματος (ύφος δοκού ή πλάκας, πλάτος δοκού ή πάχος κορμού πλακοδοκού, διαστάσεις διατομής υποστυλώματος), και αφέλιμων υφών:

$$l \leq 150 \text{mm} : \Delta l = \pm 10 \text{mm} \quad (5.1)$$

$$l = 400 \text{mm} : \Delta l = \pm 20 \text{mm} \quad (5.2)$$

$$l \geq 2500 \text{mm} : \Delta l = \pm 30 \text{mm} \quad (5.3)$$

με γραμμική παρεμβολή για ενδιάμεσες τιμές του l . ($l = b, d$ ή h κατά περίπτωση)

β) ανοχές απόκλισης υποστυλωμάτων από την καταχόρυφο (γωνία $\Delta \alpha$ σε ακτίνια):

- μεταξύ δύο συνεχόμενων ορόφων

$$\Delta\alpha = 0,0040$$

(5.4)

- για το συνολικό ύψος του υποστυλώματος (απόκλιση της ευθείας που ενώνει την κορυφή με τη βάση του)

$$\Delta\alpha = 0,010/(n+2)$$

(5.5)

όπου n ο αριθμός των ορόφων

γ) ανοχές απόκλισης της συνισταμένης των δυνάμεων προέντασης από την ονομαστική της θέση:

$$I \leq 200\text{mm}$$

- για τένοντες οι οποίοι είναι τμήματα δέσμης τενόντων, για μεμονωμένους τένοντες και για δέσμες τενόντων:

$$\Delta I = \pm 0,025I$$

(5.6)

$$I > 200\text{mm}$$

- για τένοντες οι οποίοι είναι τμήματα δέσμης τενόντων και για μεμονωμένους τένοντες

$$\Delta I = \pm 0,025I \nmid \pm 20\text{mm}$$

(5.7)

- για δέσμες τενόντων

$$\Delta I = \pm 0,04I \nmid \pm 30\text{mm}$$

(5.8)

όπου I είναι η εκάστοτε εξεταζόμενη διάσταση του στοιχείου.

Οι απαιτήσεις ανοχών έχουν ικανοποιηθεί αν οι ανοχές της προδιαγραφής δεν έχουν ξεπερασθεί εις βάρος της ασφάλειας σε περισσότερο από το 5% των περιπτώσεων.

Όταν οι απαιτήσεις ελάχιστων ανοχών δεν ικανοποιούνται, πρέπει να γίνει συμπληρωματική μελέτη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες ανοχές (εφόσον η επιρροή τους είναι δυσμενής).

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

6.1.1 Μορφολογία δομικού συστήματος

Ο σχεδιασμός των κατασκευών βασίζεται κατ' αρχήν στην μόρφωση ενός σαφούς δομικού συστήματος καλής μορφολογίας, τόσο στα επί μέρους δομικά στοιχεία, όσο και στο σύνολο.

Κατασκευές μη ευνοϊκής μορφολογίας πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, τόσο κατά την ανάλυση του δομικού συστήματος (με σκοπό τον αξιόπιστο προσδιορισμό των εντατικών μετρών), όσο και κατά τις λεπτομέρειες όπλισης.

Κατά τον σχεδιασμό έναντι σεισμικών δράσεων πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

- Η καμπτική αστοχία προηγείται της διατμητικής αστοχίας (παρ. 8.6).
- Η αντοχή σε κάμψη των υποστυλώματων που συντρέχουν σε ένα κόμβο είναι τουλάχιστον ίση προς την αντοχή σε κάμψη των δοκών που συντρέχουν στον ίδιο κόμβο (παρ. 8.7).
- Σε περίπτωση πλακών εδραζομένων απευθείας σε υποστυλώματα πρέπει να επιδιώχεται κατά το δυνατόν η ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων από τοιχώματα, πλαίσια ή συνδυασμό των δύο. Επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 9.1.7, τμήμα των σεισμικών δυνάμεων να παραλαμβάνεται από το σύστημα πλακών - στύλων.
- Κτίρια μη κλειστής κάτοφης (σχήματος Γ, Π κ.λπ.) ή κτίρια αποτελούμενα από γειτονικά τμήματα με διαφορετικό αριθμό ορόφων, συνιστάται να χωρίζονται με αρμόδιους σε κατά το δυνατόν προσματικά υποσυστήματα. Πρέπει να αποφεύγονται κτίρια με μεγάλες μάζες πάνω σε δομικά στοιχεία μεγάλης ευκαμψίας.

Συνιστάται η συμμετρική διάταξη των κατακόρυφων στοιχείων δυσκαμψίας.

6.1.2 Αρχές σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός ενός δομικού συστήματος γίνεται για να εξασφαλισθεί η φέρουσα ικανότητα και η λειτουργικότητά του.

Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται δύο κατηγορίες οριακών καταστάσεων, οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και οι οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (παρ. 6.2).

Ο έλεγχος έναντι μιας οριακής καταστάσης γίνεται εν γένει συγχρίνοντας μια συνισταμένη δράση σχεδιασμού S_d με μια συνισταμένη αντίσταση σχεδιασμού R_d . Για να μην υπάρχει υπέρβαση της υπό εξέταση οριακής καταστάσης θα πρέπει:

$$S_d \leq R_d$$

(6.1)

Οι δράσεις και οι αντιστάσεις σχεδιασμού καθορίζονται με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας όπως στην παρ. 6.3.

Στην περίπτωση που οι δράσεις μπορούν να εκφρασθούν σε εντατικά μεγέθη, τα οποία αντιπροσωπεύουν την έξεταζόμενη οριακή καταστάση, είναι δυνατή η σύγχριση δράσεων και αντιστάσεων, σχέση (6.1), μέσω εντατικών μεγεθών.

Ο έλεγχος της κατασκευής περιλαμβάνει δύο μέρη:

- τον προσδιορισμό των δυσμενέστερων δράσεων ή εντατικών μεγέθων (Κεφάλαια 7, 8, 9, 15, 16) και

- τον προσδιορισμό των αντιστάσεων.

Οριακές καταστάσεις αστοχίας (Κεφάλαια 10, 11, 12, 13, 14) και λειτουργικότητας (Κεφάλαια 15, 16).

6.2 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ένας φορέας θεωρείται ότι δεν εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάσθηκε, όταν φθάσει σε μια ειδική κατάσταση (που λέγεται «οριακή κατάσταση») όπως παύει να ανταποκρίνεται σ' ένα απ' τα κριτήρια τα σχετικά με την φέρουσα ικανότητά του ή την λειτουργικότητά του.

Οι οριακές καταστάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- οριακές καταστάσεις αστοχίας, που αντιστοιχούν στην μέγιστη φέρουσα ικανότητα.

- οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας, που συνδέονται με τα κριτήρια που διέπουν την κανονική χρήση και την ανθεκτικότητα.

6.2.1 Οριακές καταστάσεις αστοχίας

Οριακές καταστάσεις αστοχίας θεωρούνται οι ακόλουθες:

- Απώλεια στατικής ισορροπίας ενός στοιχείου ή του συνόλου της κατασκευής θεωρούμενης ως στερεό σώματος (παρ. 6.5).

- Μετατροπή του φορέα σε μηχανισμό (παρ. 9.1.4).

- Οριακές καταστάσεις αντοχής σε κρίσιμες διατομές:

- έναντι ορθών εντατικών μεγεθών (ροπή κάμψης και/ή αξονική δύναμη βλέπε Κεφάλαιο 10)

- έναντι διατμητικών καταπονήσεων, δηλαδή:

- τέμνουσα (βλ. Κεφάλαιο 11),

- στρέψη (βλ. Κεφάλαιο 12),

- διάτρηση (βλ. Κεφάλαιο 13),

- συνάφεια, αγκύρωση.

Ο Κανονισμός αυτός δεν περιλαμβάνει ελέγχους έναντι οριακών καταστάσεων συνάφειας ή αγκύρωσης διότι η τήρηση των κανόνων του Κεφαλαίου 17 εξασφαλίζει έναντι υπερβάσεως αυτών των οριακών καταστάσεων.

- Οριακές καταστάσεις λυγισμού (βλ. Κεφάλαιο 14) και ίδιωσης. Πρόκειται για οριακές καταστάσεις ελαστοπλαστικής ευστάθειας. Σε λυγισμό εξετάζονται οι γραμμικοί φορείς και σε ίδιωση οι επιφανειακοί.

- Οριακές καταστάσεις κόπωσης.

6.2.2 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας

Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας θεωρούνται:

- Η ρηγμάτωση (βλέπε Κεφάλαιο 15)

- Η παραμόρφωση (βλέπε Κεφάλαιο 16)

6.3 ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

6.3.1 Γενικά

Τιμή σχεδιασμού ονομάζεται η τιμή με την οποία οι δράσεις ή οι αντοχές εισάγονται στην βασική ανίσωση σχεδιασμού (6.1).

Οι τιμές σχεδιασμού S_d μιας δράσης λαμβάνονται ως γινόμενο της αντιπροσωπευτικής της τιμής S_k επί τους επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ_r :

$$S_d = \gamma_r S_k \quad (6.2)$$

Οι τιμές σχεδιασμού R_d ενός μεγέθους αντοχής προκύπτουν απ' την διαίρεση της αντιπροσωπευτικής του τιμής R_k με τους επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ_m :

$$R_d = R_k / \gamma_m \quad (6.3)$$

6.3.2 Τιμές σχεδιασμού δράσεων

6.3.2.1 Ορισμοί

Οι δράσεις που ασκούνται σε μια κατασκευή μπορούν να είναι:

- δυνάμεις συγχεντρωμένες ή κατανεμημένες ή/και
- επιβαλλόμενες παραμορφώσεις διακρίνονται δε σε μόνιμες, μεταβλητές, τυχηματικές και προένταση.

6.3.2.2 Μόνιμες δράσεις

Στις μόνιμες δράσεις με αντιπροσωπευτική τιμή G_k περιλαμβάνονται:

- το ίδιο βάρος της φέρουσας κατασκευής υπολογιζόμενο βάσει των ονομαστικών διαστάσεων,
- το βάρος του οργανισμού πλήρωσης, των επιστρώσεων και γενικά το βάρος κάθε πρόσθετης κατασκευής που θα παραμείνει μονίμως στο έργο,
- οι δράσεις που οφείλονται στην παρουσία υγρών, με πρακτικά σταθερή στάθμη.

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές της προέντασης P_k δίνονται στη παρ. 4.4. Οι τιμές σχεδιασμού G_d των μονίμων δράσεων δίνονται από τη σχέση:

$$G_d = \gamma_g G_k \quad (6.4)$$

Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ_g των μονίμων δράσεων για τις εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις δίνονται στον Πίνακα 6.1.

Οριακές καταστάσεις	Συνδυασμοί	Επιρροή δράσης	
		δυσμενής	ευμενής
Αστοχίας	Βασικός	1,35	1,0
	Τυχηματικός	1,0	1,0
Λειτουργικότητας	Βασικός	1,0	1,0

Πίνακας 6.1

Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ_g

6.3.2.3 Μεταβλητές δράσεις

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των μεταβλητών δράσεων δίνονται από τους Κανονισμούς φορτίσεων.

Για ειδικές κατασκευές άμεσα εκτεθειμένες στις περιβαλλοντικές δράσεις (άνεμος, χιόνι, θερμοκρασία) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ελεγχτικής Αρχής, ακριβέστερες αντιπροσωπευτικές τιμές ερόσον υπάρχουν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία.

Όταν δρουν ταυτόχρονα περισσότερες της μιας μεταβλητές δράσεις πρέπει να εξετάζονται κατάλληλοι συνδυασμοί δράσεων.

Οι τιμές σχεδιασμού Q_d των μεταβλητών δράσεων είναι:

- για την δράση με την μεγαλύτερη επιρροή στην οριακή κατάσταση

$$Q_d = \gamma_q Q_k \quad (6.5)$$

- για όλες τις υπόλοιπες

$$Q_d = \gamma_q \cdot \psi \cdot Q_k \quad (6.6)$$

Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ_q των μεταβλητών δράσεων για τις εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις δίνονται στον Πίνακα 6.2.

Οριακές καταστάσεις	Συνδυασμοί	Επιρροή δράσης	
		δυσμενής	ευμενής
Αστοχίας	Βασικός	1,50	0,0
	Τυχηματικός	1,0	0,0
Λειτουργικότητας	Βασικός	1,0	0,0

Πίνακας 6.2

Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ_q

Οι συντελεστές συνδυασμού ψ είναι διαφορετικοί για τις διάφορες δράσεις και εξαρτώνται από την μακροχρόνια ή βραχυχρόνια επιδρασή τους στην εξεταζόμενη οριακή κατάσταση. Τιμές του ψ δίνονται στον Πίνακα 6.3.

ΔΡΑΣΕΙΣ	Επιδρ. στην οριακή κατάσταση		
	βραχυχρόνια ψ_1	μακροχρόνια ψ_2	
Ωφέλιμα Φορτίσα	* Κατοικίες, γραφεία, καταστήματα	0,6	0,3
	* Χώροι συνάθροισης κοινού (στάδια, σχολεία, θέατρα, κλπ.)	0,7	0,4
	* Χώροι μακροχρόνιας αποθήκευσης (βιβλιοθήκες, αποθήκες, κλπ.)	0,8	0,5
	* Χώροι στάθμευσης	1,0	0,6
	Ανεμος χιόνι	0,9	0,6

Πίνακας 6.3

Συντελεστές συνδυασμού ψ των μεταβλητών δράσεων για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας.

6.3.2.4 Τυχηματικές δράσεις

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των τυχηματικών δράσεων F_k δίνονται από τους Κανονισμούς φορτίσεων. Οι τιμές σχεδιασμού, F_d , των τυχηματικών δράσεων δίνονται από την σχέση:

$$F_d = F_k \quad (6.7)$$

6.3.2.5 Προένταση

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές των δυνάμεων προέντασης P_k δίνονται στην παρ. 4.4 (βλ. επίσης παρ. 4.5). Οι τιμές σχεδιασμού P_d της προέντασης δίνονται από την σχέση:

$$P_d = \gamma_p P_k \quad (6.8)$$

Οι συντελεστές ασφαλείας γ_p για τις εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις δίνονται στον Πίνακα 6.4.

Οριακές καταστάσεις	Συνδυασμοί	Επιρροή δράσης	
		δυσμενής	ευφενής
Αστοχίας	Βασικός	1,2	0,9
	Τυχηματικός	1,0	1,0
Λειτουργικότητας	Βασικός	1,0	1,0

Πίνακας 6.4

Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γη

6.3.3 Τιμές σχεδιασμού αντοχών

Για την διευκόλυνση της μελέτης χρησιμοποιούνται ιδεατά διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα και για τον χάλυβα.

Τα διαγράμματα σχεδιασμού τάσεων - παραμορφώσεων προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά διαγράμματα μέσω της σχέσεως:

(6.9)

$$\sigma_d = \frac{\sigma_k}{\gamma_m}$$

Ιδιαίτερα για την αντοχή σχεδιασμού των υλικών ισχύει

(6.10)

$$f_d = \frac{f_k}{\gamma_m}$$

Οι συντελεστές ασφαλείας γ_m (των αντοχών του σκυροδέματος γ_c και του χάλυβα γ_s) για τις εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις δίνονται από τον Πίνακα 6.5.

Οριακές καταστάσεις	Συνδυασμοί	Σκυρόδεμά Χάλυβες	
		γ_c	γ_s
Αστοχίας	Βασικός	1,5	1,15
	Τυχηματικός	1,3	1,0
Τυχηματικός με σεισμό		1,5	1,15
Λειτουργικότητας	Βασικός	1,0*	1,0

Πίνακας 6.5

Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γη

6.4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο έλεγχος έναντι των οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας γίνεται μέσω της εξισώσης (6.1).

Σε περίπτωση που δρουν ταυτόχρονα περισσότερες της μιας μεταβλητές δράσεις πρέπει να εξετασθούν διάφοροι συνδυασμοί δράσεων ώστε να προσδιορισθεί η δυσμενέστερη τιμή S_d .

6.4.1 Οριακές καταστάσεις αστοχίας

6.4.1.1 Συνδυασμός βασικών δράσεων

Η δυσμενέστερη τιμή σχεδιασμού δράσεων S_d προσδιορίζεται εξετάζοντας τους συνδυασμούς:

$$S_d = S (\gamma_g G_k + \gamma_q Q_{1k} + \gamma_q \Sigma \phi_{1i} Q_{ik} + \gamma_p P_k) \quad (6.11)$$

όπου $i > 1$

Q_{ik} είναι η χαρακτηριστική τιμή της βασικής μεταβλητής δράσης του υπόψη συνδυασμού.

Κάθε μεταβλητή δράση Q_{ik} λαμβάνεται διαδοχικά ως βασική, εκτός εάν είναι προφανές ότι κάποιος από τους συνδυασμούς δεν είναι καθοριστικός.

Όλες οι δράσεις χωρίζονται σε τμήματα που δρουν ευμενώς και τμήματα που δρουν δυσμενώς στην οριακή κατάσταση και πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές ασφαλείας.

6.4.1.2 Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων

Η δυσμενέστερη τιμή σχεδιασμού των δράσεων S_d προκύπτει από τους συνδυασμούς

$$S_d = S (F_d + \gamma_g G_k + \gamma_q \Sigma \phi_{2i} Q_{ik} + \gamma_p P_k) \quad (6.12)$$

όπου $i > 1$

Για τον υπολογισμό των σεισμικών φορτίων ο συντελεστής είναι ισχύοντος Αντισεισμικού κανονισμού (ΦΕΚ 239 Β/16.4.1984) θα λαμβάνεται αυξημένος κατά 70%, ώστε να ληφθεί υπόψη η διαφορά στάθμης ελέγχου (οριακή αντοχή - επιτρεπόμενες τάσεις) του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό απλισμένου σκυροδέματος ΦΕΚ 1954.

6.4.2 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας

6.4.2.1 Συνδυασμοί δράσεων

Η δυσμενέστερη τιμή σχεδιασμού των δράσεων S_d προσδιορίζεται από τους βραχυχρόνιους συνδυασμούς.

$$S_d = S (\gamma_g G_k + \gamma_q Q_{1k} + \gamma_q \Sigma \phi_{1i} Q_{ik} + \gamma_p P_k) \quad (6.13)$$

όπου $i > 1$

και τους μακροχρόνιους συνδυασμούς

$$S_d = S (\gamma_g G_k + \gamma_q Q_{1k} + \gamma_q \Sigma \phi_{2i} Q_{ik} + \gamma_p P_k) \quad (6.14)$$

όπου $i > 1$

6.5 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Για τον έλεγχο της στατικής ισορροπίας της κατασκευής πρέπει να εκανοποιούνται οι εξής συνθήκες

$$S (1,35G - 1,5 (Q_{1k} + \Sigma \phi_{1i} Q_{ik})) > 0 \quad (6.15a)$$

και

$$S (0,9G_1 - 1,1 G_2 - 1,5 (Q_{ik} + \Sigma \phi_{1i} Q_{ik})) > 0 \quad (6.15b)$$

όπου $i > 1$

Στην σχέση (6.15) λαμβάνονται με την απόλυτη τιμή τους:

- το σύνολο των μονίμων δράσεων G .
- τα τμήματα G_1 και G_2 του συνόλου των μονίμων δράσεων G που συμβάλλουν στην ευστάθεια ή δρουν κατά της ευστάθειας αντιστοίχων.
- Οι μεταβλητές δράσεις Q_{ik} που δρουν κατά της ευστάθειας, και στις οποίες περιλαμβάνονται και ειδικές δράσεις κατά την φύση κατασκευής.

Ο έλεγχος στατικής ισορροπίας περιλαμβάνει τους ελέγχους ολισθήσης, ανατροπής και ανύψωσης.

Η ενεργοποίηση τυχόν παθητικής ώθησης γαιών η οποία συμβάλλει στην ευστάθεια πρέπει να αποδειχνύεται. Για να ληφθεί υπόψη στην εξισώση (6.15) πρέπει να εξασφαλίζεται κατασκευαστικά και η ανάπτυξή της. Στην περίπτωση αυτή πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,7.

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Το δομικό σύστημα πρέπει να ελέγχεται σε όλες τις φάσεις κατασκευής καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του για όλους τους δυσμενείς συνδυασμούς φορτίσεων.

Ο προσδιορισμός της εντατικής κατάστασης γίνεται με διάφορες μεθόδους ανάλυσης.

Η ανάλυση λαβανομένης υπόφη της συμπεριφοράς των υλικών μπορεί να είναι:

- ελαστική, κατά την οποίαν ο προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών γίνεται με την θεωρία ελαστικότητας
- πλαστική, μόνον για μετέλεγχο υφισταμένων κατασκευών (θεωρία πλαστικών αρθρώσεων, μέθοδος γραμμών διαφροής, μέθοδος θλιπτήρων - ελκυστήρων).

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, η ανάλυση θα λαμβάνει υπόφη την επίδραση των παραμορφώσεων στην εντατική κατάσταση (θεωρία 2ης τάξεως). Η ανάλυση για προσδιορισμό των οριακών μεγεθών αντοχής μπορεί να είναι:

- γραμμική με παραδοχή γραμμικών διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων, τάσεων-παραμορφώσεων ή
- μη γραμμική με παραδοχή μη γραμμικών διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων, ροπών-στροφών, και τάσεων-παραμορφώσεων.

Ανάλογα με το είδος της ανάλυσης που έχει ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών, ο έλεγχος πραγματοποιείται ως εξής:

- εάν έχει γίνει ελαστική ανάλυση, ελέγχονται διατομές μέσω συγκρίσεων των μεγεθών έντασης και παραμόρφωσης του υπολογισμού με τα αντίστοιχα οριακά μεγέθη αντοχής και
- εάν έχει γίνει πλαστική ανάλυση, ελέγχεται το σύστημα, μέσω απ' ευθείας συγχρίσεως των δράσεων με την αντοχή του συστήματος.

Όταν οι επιρροές των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων (λόγω συστολής ξήρανσης, θερμοκρασιακών μεταβολών, λόγω μεταβολών συνθηκών στήριξης) λαμβάνονται υπόφη επιτρέπεται να ληφθεί υπόφη η μέίωση της ακαμψίας λόγω ρηγμάτωσης και ερπυσμού.

7.2 ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

7.2.1 Δομικό σύστημα και δομικά στοιχεία:

Ορισμοί και παραδοχές

Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την ανάλυση αποτελεί ενα απλοποιημένο προσομοίωμα του πραγματικού δομικού συστήματος της κατασκευής και παρά τις τυχόν απλοποιήσεις, πρέπει να επιτρέπει την αξιόπιστη εκτίμηση των μεγεθών έντασης και παραμόρφωσης.

Το δομικό σύστημα είναι δυνατό να αποτελείται από γραμμικά δομικά στοιχεία (δοκοί, υποστυλώματα), επιφανειακά δομικά στοιχεία (πλάκες, υφίκορμοι δοκοί, τοιχώματα, κόμβοι γραμμικών δομικών στοιχείων, κελύφη) και, σε ειδικές περιπτώσεις, τρισδιάστατα δομικά στοιχεία.

7.2.1.1 Γραμμικά δομικά στοιχεία

Τα δομικά στοιχεία θεωρούνται γραμμικά, εάν η μια διάστασή τους είναι σχετικώς μεγάλη σε σχέση με τις άλλες δύο.

7.2.1.2 Επιφανειακά δομικά στοιχεία

Επιφανειακά δομικά στοιχεία θεωρούνται τα στοιχεία των οποίων το πάχος είναι σχετικώς μικρό σε σχέση με τις άλλες δύο διαστάσεις.

7.2.1.2.α Πλάκες

Οι πλάκες είναι επίπεδα επιφανειακά δομικά στοιχεία στα οποία το διάνυσμα των ροπών καμψής κείται στο μέσο επίπεδο τους.

7.2.1.2.β Δίσκοι

Οι δίσκοι είναι επίπεδα επιφανειακά δομικά στοιχεία που καταπονούνται από δυνάμεις και ροπές, οι οποίες παράγουν ένταση εντός του μέσου επίπεδου τους.

7.2.1.2.γ Κελύφη

Τα κελύφη είναι καμπύλα επιφανειακά δομικά στοιχεία.

7.2.1.2.δ Πτυχωτοί φορείς

Οι πτυχωτοί φορείς είναι φορείς στο χώρο που αποτελούνται από δίσκους; οι οποίοι συνδέονται έτσι ώστε στην κοινή ακμή να σχηματίζεται γωνία και να μεταβιβάζονται δυνάμεις.

7.2.2 Θεωρητικό άνοιγμα

Το θεωρητικό άνοιγμα ενός στοιχείου υπολογίζεται από την σχέση

$$I = I_n + \sum_{i=1}^2 \alpha_i \quad (7.1)$$

όπου I_n είναι η απόσταση των παρειών των στηρίξεων.

Η τιμή του α_i λαμβάνεται:

- για μη συνεχή στοιχεία $\alpha_i = \min(1/3 t, 0,025 ln)$
- για συνεχή στοιχεία $\alpha_i = 1/2 t$
- για πάκτωση $\alpha_i = \min(1/2 t, 0,025 ln)$
- για πάκτωμένο πρόβολο $\alpha_i = 0$ (ι είναι το πλάτος έδρασης)

7.2.3 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές διαστάσεις των διατομών στο υπόφη στάδιο κατασκευής.

α) Ονομαστικές διατομές

Είναι αυτές απ' τις οποίες δεν αφαιρούνται οι επιφάνειες των οπλισμών ωπλισμένου σκυροδέματος ή οι επιφάνειες των κενών (οπές, διόδοι ή σωλήνες) που προορίζονται για τους τένοντες προεντεταμένου σκυροδέματος.

β) Καθαρές διατομές

Είναι οι διατομές που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν απ' τις ονομαστικές διατομές όλα τα διαμήκη και εγκάρπια κενά, ακόμα και αν αυτά πρόκειται να πληρωθούν εκ των υστέρων.

γ) Ιδεατές διατομές

Είναι εκείνες που λαμβάνουν υπόφη και τις διατομές του χάλυβα πολλαπλασιασμένες με τον λόγο των μέτρων ελαστικότητας α. Ο λόγος αυτός εξαρτάται απ' την πιθανή διάρκεια εφαρμογής του υπόφη συνδυασμού δράσεων:

- αν η διάρκεια είναι μικρή, ώστε να αγνοείται ο ερπυσμός, τότε:

$$\alpha = E_s / E_c \quad (7.2)$$

- αν η διάρκεια είναι μεγάλη τότε:

$$\alpha = (E_s / E_c) [1 + \varphi(t, t_0)] \quad (7.3)$$

όπου:

$$\varphi(t, t_0) = \text{συντελεστής ερπυσμού.}$$

8. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η επίλυση του δομικού συστήματος γίνεται με την θεωρία της ελαστικότητας που μπορεί να είναι γραμμική (παρ. 8.2.1) ή γραμμική με περιορισμένη ανακατανομή (παρ. 8.2.2) καθώς και με την θεωρία πλαστικών αρθρώσεων (παρ. 8.3).

Η μέθοδος ανάλυσης πρέπει να βασίζεται σε ένα αξιόπιστο αναλυτικό ομοίωμα της κατασκευής.

8.2 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην θεωρία ελαστικότητας. Οι μεταποίησης μπορεί να είναι μικρές (θεωρία 1ης τάξης) ή μεγάλες (θεωρία 2ης τάξης).

8.2.1 Γραμμική ελαστική ανάλυση

Η γραμμική ελαστική ανάλυση εφαρμόζεται για ελέγχους οριακών καταστάσεων αστοχίας και οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας.

Ο προσδιορισμός των δυσκαμψιών για την επίλυση στατικών ακριστών συστημάτων γίνεται γενικώς στο στάδιο I με βάση τις ονομαστικές ή ιδεατές διατομές (παρ. 7.2.3).

8.2.2 Γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή

8.2.2.1 Γενικά

Για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας επιτρέπεται ανακατανομή των ροπών που προέκυψαν από την γραμμική ανάλυση.

Οι συνέπειες της ανακατανομής των ροπών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα εντατικά μεγέθη (π.χ. και για τις τέμνουσες), ώστε να ικανοποιούνται οι εξισώσεις ισορροπίας.

Η δυνατότητα ανακατανομής εξαρτάται από την πλαστικότητα της διατομής, η οποία είναι συνάρτηση του λόγου x/d , όπου x το ύψος της θλιβόμενης ζώνης της υπόψη διατομής και d το στατικό της ύψος.

8.2.2.2 Συνθήκες πλαστικότητας

Επιτρέπεται η μείωση των μεγίστων ροπών κάμψεως με τον πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή δ ο οποίος προσδιορίζεται από την εξισώση:

$$0,5 + 1,25x/d < \delta < 1,0 \quad (8.1)$$

και πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες:

α) για συνεχείς δοκούς και αμετάθετα πλαίσια

$$\delta > 0,7 \quad (8.2)$$


β) για μεταθετά πλαίσια

$$\delta > 0,90 \quad (8.3)$$

8.3 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η πλαστική ανάλυση επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνον για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας υφισταμένων κατασκευών.

Η πλαστική ανάλυση γίνεται με βάση την θεωρία πλαστικών αρθρώσεων, όπου οι πλαστικές παραμορφώσεις (πλαστικές στροφές), θεωρούνται συγχεντρωμένες σε ορισμένες διατομές του φορέα. Η επιτρεπόμενη τοπική πλαστική στροφή μπορεί να ληφθεί απ' το παραχάτω διάγραμμα, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη την ευμενή επιρροή του εγκάρσιου οπλισμού.



Σχήμα 8.1
Επιτρεπόμενη πλαστική στροφή

Η ανάλυση είναι δυνατόν να γίνει και με ελαστοπλαστικές μεθόδους. Σε αυτή την περίπτωση για τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων είναι συχνά ικανοποιητική η υιοθέτηση διγραμμικών παραστάσεων που περιγράφουν:

- το στάδιο I: συνρόδεμα μη ρηγματωμένο, γραμμική - ελαστική συμπεριφορά,
- το στάδιο II: συνρόδεμα ρηγματωμένο.

Για τα διαγράμματα ροπών-στροφών μπορεί να υιοθετηθεί μια τριγραμμική παράσταση που περιγράφει και το στάδιο III, της ανάπτυξης πλαστικής στροφής θ_p στην διατομή.

8.4 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ

Σε περιπτώσεις διατομών όπου η επιρροή της διάτμησης είναι σημαντική δεν ισχύει ο νόμος της επιπεδότητας των διατομών. Για την απλοποίηση των υπολογισμών εισάγεται το συνεργαζόμενο πλάτος των διατομών και ο νόμος της επιπεδότητας θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει. Οι τιμές του συνεργαζόμενου πλάτους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας.

8.5 ΔΥΣΤΡΕΨΙΑ

Σε περίπτωση έλλειψης ακριβέστερων στοιχείων για τον υπολογισμό εντατικών μεγεθών θα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τιμές, οι οποίες μπορούν να ληφθούν σταθερές για όλο το μήκος κάθε ανοίγματος

$$K_1 = 0,30E_c C/(1 + 1,0\varphi) \quad (8.4)$$

$$K_{II_m} = 0,10E_c C/(1 + 0,3\varphi) \quad (8.5)$$

$$K_{III_l} = 0,05E_c C/(1 + 0,3\varphi) \quad (8.6)$$

όπου:

- | | |
|-------------|---|
| K_1 | = δυστρεψία σταδίου I, απουσία ρωγμών, |
| K_{II_m} | = δυστρεψία σταδίου II, καμπυλές ρωγμές, |
| K_{III_l} | = δυστρεψία σταδίου II, ρωγμές λόγω στρέψης και τέμνουσας |
| C | = στρεπτική ροπή αδρανείας στην μη ρηγματωμένη κατάσταση |
| φ | = συντελεστής ερπυσμού από τον Πίνακα 2.4 για φορτίσεις μακράς διαρκείας. |

Η δυστρεψία δεν επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση.

8.6 ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η τέμνουσα σχεδίασμού V_{sd} για τον συνδυασμό δράσεων που περιλαμβάνει το σεισμό θα καθορίζεται με έναν από τους παραχάτω δύο τρόπους:

1) Από την στατική ισορροπία του στοιχείου όταν επ' αυτού δρουν συγχρόνως

α) ροπές κάμψης με αντίθετα πρόσθιμα στις δύο ακραίες διατομές. Το μέγεθος αυτών των ροπών θα ισούται με τις ροπές αντοχής M_{rd} των ακραίων διατομών για το υπόψη πρόστιμο, θα υπολογίζεται δε βάσει του πραγματικού οπλισμού των διατομών, και

β) τα εγκάρσια φορτία που καθορίζονται για το υπόψη στοιχείο από τόν υπόψη συνδυασμό δράσεων (με σεισμό).

2) Από την ανάλυση της κατασκευής για τον συνδυασμό δράσεων που περιλαμβάνει και σεισμό, στον οποίο όμως τα σεισμικά φορτία θα υπεισέρχονται με τιμή διπλάσια αυτής που ορίζεται για τον συνήθη αντισεισμικό έλεγχο.

Σε κάθε ακραία διατομή πρέπει να υπολογιζονται η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή τέμνουσας δύναμης. Η αλγεβρική τιμή του λόγου της ελάχιστης προς την μέγιστη τέμνουσα συμβολίζεται με ζ . Η τιμή του ζ που υπεισέρχεται στον υπολογισμό του οπλισμού διάτμησης δεν πρέπει να λαμβάνεται μικρότερη από μείον ένα (παρ. 11.2.3.2.β).

8.7 ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

Σε κάθε κόμβο δοκών-υποστυλωμάτων πρέπει το άθροισμα των απόλυτων τιμών των καμπυλικών ροπών αντοχής (τιμές σχεδίασμού) των υποστυλωμάτων πάνω και κάτω απ' τον κόμβο, να είναι τουλάχιστον

ίσο με το άθροισμα των απολύτων τιμών των καμπτικών ροπών αντοχής (τιμές σχεδιασμού) των δοκών που συμβάλλουν στον κόμβο, πολλαπλασιασμένο επί 1.15. Οι ροπές αντοχής των υποστυλωμάτων υπολογίζονται για την δυσμενέστερη τιμή αξονικής δύναμης που προκύπτει από συνδυασμό με σεισμό, ο δε έλεγχος πραγματοποιείται προς κάθε διεύθυνση κατά την οποία δοκοί συμβάλλουν σε κόμβο.

Από την απαίτηση ικανοτικού σχεδιασμού εξαιρούνται:

- 1) Μονώροφα ή διώροφα κτίρια, καθώς και οι δύο τελευταίοι όροφοι πολυορόφων κτιρίων.
- 2) Το ένα τέταρτο των υποστυλωμάτων, σε πλαίσια με τουλάχιστον τέσσερα υποστυλώματα.
- 3) Υποστυλώματα σε αμετάθετα πλαίσια κατά το νόημα της παρ. 14.3.1.

8.8 ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

Εφόσον τα εντατικά μεγέθη για τον συνδυασμό δράσεων που περιλαμβάνει το σεισμό έχουν προκύψει από ισοδύναμη στατική ανάλυση της κατασκευής, οι μεν τέμνουσες σχεδιασμού είναι αυτές που έχουν προκύψει από την ανάλυση, το δε διάγραμμα των ροπών σχεδιασμού καθ' ύφος του τοιχώματος προκύπτει απ' την (ευθύγραμμη) περιβάλλουσα του διαγράμματος των ροπών (το οποίο προκύπτει απ' την ανάλυση), μετά από καταχόρυφη μετατόπισή της κατά μήκος I_w, ίσο με το μήκος του τοιχώματος (Σχ. Σ 8.5).

9. ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ

9.1. ΠΛΑΚΕΣ

9.1.1 Πεδίο Εφαρμογής

Το άρθρο αυτό ισχύει για συμπαγείς πλάκες υποβαλλόμενες σε κάμψη ενδεχομένως δε και σε ορθές αξονικές δυνάμεις που δρουν παράλληλα προς το μέσο επίπεδο της πλάκας και γενικά οφείλονται σε προένταση. Ισχύει επίσης για πλάκες με μη ομοιόμορφο πάχος (π.χ. πλάκες με νευρώσεις, πλάκες με σώματα πλήρωσης, πλάκες μεταβλητού πάχους κ.ά.) υπό την προϋπόθεση ότι η συμπεριφορά τους έναντι των φορτίσεων μπορεί με ικανοποιητική προσέγγιση να εξομοιωθεί με την συμπεριφορά ισοδύναμης πλάκας συμπαγούς διατομής.

9.1.2 Μέθοδοι ανάλυσης

Οι ροπές και οι τέμνουσες δυνάμεις μπορούν να καθορισθούν με μεθόδους που έχουν ως βάση:

- α) την ελαστική ανάλυση, και
- β) την πλαστική ανάλυση τη οποία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για μετέλεγχο υφιστάμενης κατασκευής.

9.1.3 Ελαστική ανάλυση

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην θεωρία ελαστικότητας κατά την οποίαν υποτίθεται γραμμική σχέση μεταξύ τάσεων και παραμορφώσεων (νόμος Hooke):

9.1.3.1 Γραμμική ανάλυση

Η γραμμική ανάλυση μπορεί να γίνει με βάση τις ονομαστικές διατομές και με τιμή του λόγου του Poisson μεταξύ 0 και 0,2 (παρ. 2.5.3.).

Τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ελέγχους και έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας και έναντι των οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας.

9.1.3.2 Γραμμική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή

Η γραμμική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή μπορεί να εφαρμοσθεί για τις ίδιες συνθήκες πλαστικότητας και ανακατανομής όπως και στους γραμμικούς φορείς.

Στις συνεχείς πλάκες, οι ροπές στήριξης που προκύπτουν από γραμμική ανάλυση μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν μέχρι 25%, με την προϋπόθεση ότι θα διορθωθούν και οι αντίστοιχες ροπές των ανοιγμάτων, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες ισορροπίας.

9.1.4 Πλαστική ανάλυση

Γενικώς η πλαστική ανάλυση (παρ. 9.1.2) εφαρμόζεται για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας έναντι εξωτερικών φορτίων (άμεσων δρά-

σεων) και μπορεί να γίνει με βάση τις στατικές ή κινηματικές μεθόδους. Για να επιτρέπεται η εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:

- 1) Ο εφελκυόμενος οπλισμός σε κάθε σημείο και προς κάθε κατεύθυνση δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό εκείνου που αντιστοιχεί σε διατομή για την οποία η οριακή κατάσταση αστοχίας σε κάμψη χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω παραμορφώσεις (Σχήμα 10.1):

$$\varepsilon_s = \varepsilon_y \text{ και } \varepsilon_c = -0,0035 \quad (9.1)$$

- 2α) Εάν εφαρμόζεται στατική μέθοδος, πρέπει η κατανομή ροπών που εκλέγεται να μη διαφέρει σημαντικά από μια ελαστική κατανομή ροπών· ο λόγος των χρησιμοποιουμένων ροπών στήριξης προς τις τιμές τους, οι οποίες θα προέκυπταν από μια ελαστική ανάλυση πρέπει να κείται μεταξύ

0,5 και 1,25 για χάλυβες θερμής έλασης

0,75 και 1,25 για χάλυβες ψυχρής κατεργασίας

0,85 και 1,15 για δομικά πλέγματα και τένοντες με συνάφεια

- 2β) Εάν εφαρμόζεται κινηματική μέθοδος, πρέπει ο λόγος των ροπών στήριξης προς τις ροπές ανοίγματος να κείται μεταξύ 0,5 και 2,0 για χάλυβες θερμής έλασης
- 0,75 και 1,33 για χάλυβες ψυχρής κατεργασίας
- 0,85 και 1,15 για δομικά υλικά πλέγματα και τένοντες με συνάφεια

9.1.5 Γενικές διατάξεις για την ανάλυση πλακών που στηρίζονται σε δοκούς ή φέροντες τοίχους

Η ανάλυση πλακών που στηρίζονται συνεχώς κατά μήκος της περιμέτρου των σε δοκούς ή φέροντες τοίχους, μπορεί να βασισθεί στην παραδοσιακή ελεύθερα στρεπτών αλλά ανυποχώρητων στηριγμάτων. Πλάκες που στηρίζονται σε αιδηροδοκούς ή προκατασκευασμένες δοκούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα θεωρούνται ως συνεχείς μόνον αν η επιφάνεια της πλάκας βρίσκεται τουλάχιστον 40οπτη πάνω από το επίπλιο πάνω πέλμα των δοκών και ο οπλισμός της πλάκας συνεχίζεται πάνω από τη δοκό στο επόμενο άνοιγμα (προς κάλυψη των ροπών στήριξης).

Στις στήριξης συνεχών πλακών η ροπή υπολογισμού αναφέρεται στον άξονα της στήριξης για έδραση σε φέροντα τοίχο ή στις παρείς της στήριξης για μονολιθική σύνδεση με το στήριγμα (παρ. 8.4).

9.1.6 Διανομή σημειωσών, γραμμικών ή τμηματικών κατανεμημένων φορτίων σε αμφιέρειστες πλάκες

Εφόσον δεν γίνεται ακριβέστερη ανάλυση, επιτρέπεται για φορτία σημειωτά, γραμμικά ή ομοιομόρφως κατανεμημένα σε ορθογωνική επιφάνεια της πλάκας, να καθορίζεται υπολογιστικό πλάτος διανομής του φορτίου b_m, εγκαρσίως προς την διεύθυνση του κυρίου οπλισμού σύμφωνα με τον Πιν. 9.1. Το πλάτος i της εισαγωγής του φορτίου (στο μέσο επίπεδο της πλάκας) ισούται με την αντίστοιχη διάσταση της επιφάνειας εφαρμογής του φορτίου αυξημένη κατά το διπλάσιο του πάχους της επικάλυψης της πλάκας και κατά το πάχος της πλάκας.

Μετά την αναγωγή του σε ορθογωνική επιφάνεια I_x · I_y, στο μέσο επίπεδο της πλάκας, το φορτί μπορεί να θεωρηθεί ότι αναλαμβάνεται κατά την κύρια διεύθυνση οπλισμού από λωρίδα πλάτους b_m. Μέσα στην λωρίδα αυτή θεωρείται ότι δρα σταθερή ροπή κάμψης πι ανά μέτρο πλάτους, καθώς και σταθερή τέμνουσα δύναμη ν ανά μέτρο πλάτους.

Τα μεγέθη i και v υπολογίζονται από τους τύπους:

$$m = \frac{M}{b_m} \quad (9.2)$$

$$v = \frac{V}{b_m} \quad (9.3)$$

όπου.

- m = ροπή ανοίγματος, m_p ή ροπή στήριξης, m_s (ανά μέτρο πλάτους),
v = τέμνουσα δύναμη στη στήριξη (ανά μέτρο πλάτους),
M = μέγιστη ροπή της πλάκας (ανάλογα με το στατικό σύστημα, από τον Πιν. 9.1), η οποία φορτίζεται από το συνολικό φορτίο ομοιομόρφων κατανεμημένου επί μήκους l_z ,
V = τέμνουσα δύναμη της πλάκας στη στήριξη.

	1	2	3	Oριστικός
	Στατικό ούστημα	Υπολογιστικό πλάτος διανομής φορτίου b_m		
1		$b_m = ly + 2.5x(1 - \frac{x}{l_z})$	$0 < x < l$	$ly \leq 0.8l$
2		$b_m = ly + 0.5x$	$0 < x < l$	$ly \leq 0.8l$
3		$b_m = ly + 1.5x(1 - \frac{x}{l_z})$	$0 < x < l$	$ly \leq 0.8l$
4		$b_m = ly + 0.5x(2 - \frac{x}{l_z})$	$0 < x < l$	$ly \leq 0.8l$
5		$b_m = ly + 0.3x$	$0.2l < x < l$	$ly \leq 0.4l$
6		$b_m = ly + 0.4(l - x)$	$0 < x < 0.8l$	$ly \leq 0.4l$
7		$b_m = ly + x(1 - \frac{x}{l_z})$	$0 < x < l$	$ly \leq 0.8l$
8		$b_m = ly + 0.5x(2 - \frac{x}{l_z})$	$0 < x < l$	$ly \leq 0.4l$
9		$b_m = ly + 0.3x$	$0.2l < x < l$	$ly \leq 0.4l$
10		$b_m = ly + 1.5x$	$0 < x < l$	$ly \leq 0.8l$
11		$b_m = ly + 0.3x$	$0.2l < x < l$	$ly \leq 0.4l$

Πίνακας 9.1

Υπολογιστικό πλάτος διανομής φορτίου

Στον Πίνακα 9.1, χίνει η απόσταση του κέντρου βάρους του φορτίου από την στήριξη.

Ο πρόσθετος οπλισμός που προκύπτει από τα παραπάνω εντατικά μεγέθη τοποθετείται στην πλάκα σύμφωνα με την παρ. 18.1.5.1.

9.1.7 Ανάλυση πλακών χωρίς δοκούς (Μυχητοειδείς)

Η ανάλυση πλακών που στηρίζονται απευθείας και μονολιθικώς σε υποστυλώματα, με περίπου ορθογωνική διάταξη σε κάτοψη, μπορεί να γίνει με την μέθοδο των ισοδυνάμων πλαισίων.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται χωρίς για κατακόρυφα φορτία.

Στην περίπτωση όταν οποιαν η μέθοδος εφαρμόζεται και για οριζόντια φορτία, θα λαμβάνεται το πλάτος συνεργασίας δοκού l_z από την σχέση

$$l_z = b_o + 2h_s$$

όπου




b_o = πλάτος υποστυλώματος στην εξεταζόμενη διεύθυνση και

h_s = πάχος της πλάκας

Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται κατά την ανάλυση του φορέα περαιτέρω μείωση της δυσκαμφίας λόγω ρηγμάτωσης (βλ. παρ. 8.2.1).

9.1.7.1 Κατά πλάτος κατανομή των ροπών ανοίγματος και στήριξης της πλάκας

Για την κατανομή των εντατικών μεγεθών, κάθε φάτνωμα της πλάκας θα πρέπει να χωρίζεται (κατά τις δύο διεύθυνσεις) σε μια εσωτερική λωρίδα πλάτους $0.6 l_z$, την «λωρίδα ανοίγματος», και σε δύο εξωτερικές λωρίδες, «λωρίδες στήριξης», εκάστη πλάτους $0.2 l_z$ (Σχ. 9.1).



Σχήμα 9.1
Κατά πλάτος κατανομή των μέσων ροπών κατά γ

9.2 ΔΙΣΚΟΙ

9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης

Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιορισθούν με βάση:

- α) ελαστική ανάλυση
- β) πλαστική ανάλυση

9.2.2 Ελαστική ανάλυση

Η ελαστική ανάλυση βασίζεται σε γραμμική σχέση τάσεων-παραμορφώσεων (νόμος Hooke). Ελαστική ανάλυση μπορεί να γίνει με βάση τις ονομαστικές διατομές και με τιμή του λόγου του Poisson μεταξύ 0 και 0.2 (παρ. 2.5.3).

Τα αποτελέσματα ελαστικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελέγχους και έναντι οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας και έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας.

9.2.3 Πλαστική ανάλυση

Η πλαστική ανάλυση μπορεί να βασιστεί σε στατικές μεθόδους.

Η πλαστική ανάλυση μπορεί καταρχήν να χρησιμοποιηθεί μόνο για έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας.

Πάρ' όλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για έλεγχο οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας, εάν οι διαφορές μεταξύ της κατανομής της έντασης που προκύπτει από την πλαστική ανάλυση και της κατανομής της έντασης που προκύπτει από γραμμική ανάλυση είναι αποδεκτές για την υπόψη οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.

10. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΕΘΗ ΟΡΘΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

10.1 ΓΕΝΙΚΑ

Με τους κανόνες αυτού του Κεφαλαίου προσδιορίζονται οι τιμές σχεδιασμού των μεγεθών αντοχής.

Ο προσδιορισμός μπορεί να γίνεται είτε αναλυτικώς, είτε με βάση πίνακες.

10.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κανόνες που ακολουθούν εφαρμόζονται ως έχουν μόνο για γραμμικούς φορείς, όπως καθορίστηκαν στην παρ. 7.2.1.1, και για πλάκες και κελύφη των οποίων ο οπλισμός παρουσιάζει αμελητέα απόκλιση απ' τις διεύθυνσεις των ροπών σχεδιασμού.

10.3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

Για τα πέλματα των πλακοδοκών που υπόκεινται σε εφελκυσμό ισχύει η παρ. 8.4. Επίσης στις περιοχές των στηρίξεων των συνεχών πλακοδοκών μπορούν να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς της αντοχής μόνον οι εφελκυόμενοι οπλισμοί που περιλαμβάνονται σε ένα πλάτος πλάκας όπως καθορίζεται από την παρ. 18.3.2.

10.4 ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

10.4.1 Παραδοχές

Ο υπολογισμός της αντοχής βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές, οι οποίες συμπληρώνονται με τις παραδοχές των παρ. 10.4.2, 10.4.3 και 10.4.4:

- η διατομή παραμένει επίπεδη και κάθετη στον παραμορφωμένο άξονα του στοιχείου,
- ο οπλισμός υφίσταται τις ίδιες μεταβολές παραμορφώσεων με το περιβάλλον σκυροδέματος,
- η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος αμελείται
- η μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση του σκυροδέματος λαμβάνεται ίση με:


 - 0,0035 σε κάμψη (καθαρή ή με αξονική δύναμη, ορθή ή λοξή)
 - 0,002 σε κεντρική θλίψη

- η μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση του οπλισμού λαμβάνεται ίση με 0,01 και η μέγιστη θλιπτική του παραμόρφωση ίση με -0,0035.
- η ολική παραμόρφωση των προεντεταμένων τενόντων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική επιμήκυνση που αντιστοιχεί στην αντιπροσωπευτική τιμή της δύναμης προέντασης, η οποία έχει ληφθεί υπόψη στην μελέτη. Η πρόσθετη επιμήκυνση που επιτρέπεται πέραν της αρχικής επιμήκυνσης περιορίζεται σε 0,01.

10.4.2 Κατανομή των παραμορφώσεων

Οι παραδοχές α, δ και ε της παρ. 10.4.1 συμπληρώνονται όπως παρακάτω:

Για τον υπολογισμό της αντοχής θεωρείται ότι οι ακραίες παραμορφώσεις διέρχονται από ένα από τα τρία σημεία A, B ή Γ, τα οποία ορίζονται στο Σχήμα 10.1.




Διάγραμμα παραμορφώσεων

10.4.3 Ιδεατά διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων σκυροδέματος

10.4.3.1 Παραβολικό-ορθογωνικό διάγραμμα

Κάτια τον υπολογισμό της αντοχής μιας διατομής, χρησιμοποιείται για το σκυρόδεμα το ιδεατό διάγραμμα του Σχήματος 10.2.



Σχήμα 10.2

Παραβολικό-ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων σκυροδέματος.

Επιτρέπεται και η χρήση κατάλληλων απλοποιητικών χρηματικοπιμένων διαγράμματων τάσεων - παραμορφώσεων σκυροδέματος, ανάλογα με το μελετώμενο αντικείμενο.

10.4.3.2 Ορθογωνικό διάγραμμα

Εάν η διατομή δεν βρίσκεται ολόκληρη υπό θλίψη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια απλοποιημένη ορθογωνική κατανομή των θλιπτικών τάσεων. Η κατανομή αυτή ορίζεται ως εξής (κινούμενο το θύρος της θλιβόμενης ζώνης της διατομής):


- σ' ένα μήκος 0,2x απ' την ουδέτερη γραμμή η τάση είναι μηδέν,
- στο υπόλοιπο ύψος 0,8x η τάση είναι σταθερή και έχει τιμή:

 - 0,85 f_yd για θλιβόμενες ζώνες σταθερού πλάτους ή ζώνες των οποίων το πλάτος αυξάνεται προς τις ίνες που θλιβούνται περισσότερο.
 - 0,80 f_yd για θλιβόμενες ζώνες των οποίων το πλάτος μειώνεται προς τις ίνες που θλιβούνται περισσότερο.

10.4.4 Διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων χάλυβα

Το διάγραμμα σχεδιασμού ενός συνήθους χάλυβα ή ενός χάλυβα προέντασης, προκύπτει από το χαρακτηριστικό τους διάγραμμα μέσω διαιρέσεως του ορίου αναλογίας και των τάσεων των μεγαλυτέρων του ορίου αναλογίας με τον συντελεστή ασφαλείας γ.

Το διάγραμμα σχεδιασμού για τους μαλακούς χάλυβες ή τους χάλυβες φυχρής επεξεργασίας με διέλκυση και/ή εξέλαση δίνεται στο Σχήμα 10.3, όπως προέκυψε από το απλοποιημένο διάγραμμα (παρ. 3.16.1).



Σχήμα 10.3

Διάγραμμα σχεδιασμού τάσεων-παραμορφώσεων για τον χάλυβα

10.5 ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Για την χρησιμοποίηση τενόντων χωρίς συνάφεια απαιτείται ειδική έγκριση της Ελεγκτικής Αρχής.

11. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΜΝΟΥΣΑ

Το Κεφάλαιο αυτό ισχύει για τους κορμούς των δοκών, για τις πλάκες και για τα στοιχεία υπό θλίψη, των οποίων οι διαμήκηες οπλισμοί έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10, και τα οποία υπόκεινται συγχρόνως σε σημαντικές τέμνουσες δυνάμεις.

Επίσης περιλαμβάνει ειδικούς χανόνες για τις συνδέσις χορμού-πελμάτων των πλακοδοκών.

Το Κεφάλαιο 11 δεν ισχύει για υψηλούς δοκούς ή βρχείς προβόλους.

11.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

11.1.1 Γενικά

Ο σχεδιασμός χωρίς οπλισμό διάτμησης περιορίζεται μόνον σε στοιχεία που έχουν μικρή σημασία (π.χ. υπέρθυρα μικρότερα από 2m) ή σε στοιχεία με υκανότητα κατανομής του φορτίου διεύθυνση καθετη τόσο προς τα φορτία όσο και προς το άνοιγμα, και τα οποία δεν εμφανίζονται σημαντικές ορθές εφελκυστικές δυνάμεις (i.e. συνήθεις πλάκες).

Για να μην απαιτείται οπλισμές διάτμησης πρέπει, σύμφωνα με την εξίσωση (6.1), η επιβαλλόμενη τέμνουσα σχεδιασμού να ικανοποιεί την συνθήκη:

$$V_{sd} \leq V_{Rd} \quad (11.1)$$

όπου η V_{Rd} υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 11.1.2.

Ο παραπάνω έλεγχος δεν είναι γενικά απαραίτητος για διατομές που βρίσκονται μεταξύ της παρειάς μιας άμεσης στήριξης και μέχρι απόσταση d από αυτήν.

11.1.2 Αντοχή σε τέμνουσα

11.1.2.1 Στοιχεία χωρίς σημαντικές ορθές θλιπτικές δυνάμεις

$$V_{Rd} = \tau_{Rd} \cdot k \cdot (1 + 50 \rho_i) \cdot d \cdot b_w \quad (11.2)$$

όπου:

b_w = είναι το πλάτος του στοιχείου,
 τ_{Rd} = τιμή σχεδιασμού διάτμησης τάσης αντοχής έναντι ρηγμάτωσης, σύμφωνα με τον Πιν. 11.1.
 k = 1,6-d - 1,0 (d σε μέτρα),

$$\rho_i = \frac{A_{sl}}{b_w \cdot d} \quad και$$

A_{sl} = διατομή διαμήκους εφελκυόμενου οπλισμού, ο οποίος επεκτείνεται πέρα της διατομής στην οποία υπολογίζεται η V_{Rd} κατά $d + t_{b,net}$.
 d = στατικό ύψος. Στην περίπτωση προεντεταμένων στοιχείων d είναι η απόσταση του κέντρου βάρους των τενόντων από την πλέον θλιβόμενη ίνα της διατομής.

f_{ck}	12	16	20	25	30	35	40	45	50
τ_{Rd}	0,18	0,22	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42	0,46	0,50

Πίνακας 11.1

Τιμές της τ_{Rd} σε MPa

11.1.2.2 Στοιχεία με σημαντικές ορθές θλιπτικές δυνάμεις

Για τα στοιχεία που καταπονούνται από ορθές θλιπτικές δυνάμεις (περιλαμβανομένης και της προέντασης) η τιμή του V_{Rd} που λαμβάνεται από την εξίσωση (11.2) μπορεί να αυξηθεί, πολλαπλασιαζόμενη με τον συντελεστή:

$$\beta_1 = 1 + \frac{M_o}{M_{sd}} > 2 \quad (11.3)$$

όπου:

$$\frac{M_o}{M_{sd}}$$

= μέγιστη ροτή σχεδιασμού στην υπόφη περιοχή,
= ροτή η οποία προκαλεί μηδενισμό των θλιπτικών τάσεων στην ακραία ίνα που εφελκύεται λόγω M_{sd} . Η ροτή M_o μηδενίζει την τάση η οποία οφείλεται στην προένταση σχεδιασμού ($N_{pd} + M_{pd}$) και στις άλλες αξονικές δυνάμεις σχεδιασμού (χωρίς δηλ. να λαμβάνονται υπόψη οι άλλες ταυτόχρονα δρώσες ροπές).

Οι αξονικές αυτές δυνάμεις λαμβάνονται υπόψη με τους συντελεστές ασφαλείας που αντιστοιχούν σε ευμενή επιρροή (Πίνακες 6.1, 6.4).

11.1.2.3 Συγκεντρωμένα γραμμικά φορτία στην περιοχή των στηρίξεων

Εάν σε ένα στοιχείο ασκούνται συγκεντρωμένα γραμμικά φορτία σε απόσταση $a_r < 2d$ από τον άξονα της στήριξης, η τιμή του V_{Rd} που λαμβάνεται από την εξίσωση (11.2) μπορεί να αυξηθεί, πολλαπλασιαζόμενη με τον συντελεστή

$$\beta_2 = \frac{V_{sd}}{V_{sd,red}} \quad (11.4)$$

όπου:

$$V_{sd,red}$$

= τέμνουσα δύναμη η οποία θα προέχεται εάν κάθε φορτίο που ενεργεί σε απόσταση $a_r < 2d$ από τον άξονα της πλησιέστερης στήριξης λαμβανόταν μειωμένο, πολλαπλασιαζόμενο με $a_r / 2d$.

Για να ληφθεί ο συντελεστής β_2 υπόψη στους υπολογισμούς θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:

- α) το φορτίο και η αντίδραση στήριξης είναι τέτοια ώστε να προκαλούν διαγώνια θλιψη στο στοιχείο (άμεση στήριξη),
- β) σε ακραία στήριξη: ο απαιτούμενος εφελκυόμενος οπλισμός στην θέση του φορτίου επεκτείνεται μέχρι την στήριξη και αγκυρώνεται πέρα από την εσωτερική παρειά της (την παρειά που βρίσκεται προς την πλευρά εφαρμογής του συγκεντρωμένου φορτίου)
- σε ενδιάμεση στήριξη: ο απαιτούμενος εφελκυόμενος οπλισμός στην στήριξη επεκτείνεται και αγκυρώνεται πέρα από την περιοχή εφαρμογής του φορτίου,
- β) στην εσωτερική παρειά της υπόψη στήριξης το μέγεθος ($\beta_1 \beta_2 V_{Rd}$) δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριακή τιμή του V_{Rd2} που δινεται από την εξίσωση (11.8) για τα στοιχεία με οπλισμό κορμού.

11.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

11.2.1 Γενικά

Πρέπει να προβλέπεται ένας ελάχιστος οπλισμός για την ανάληψη τεμνουσών (παρ. 18.1.6, 18.3.4). Η κλίση του οπλισμού διάτμησης ως προς τον άξονα του στοιχείου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 45° , με εξαίρεση τον οπλισμό διάτμησης πλακών.

Οι χαρακτηριστικές αντοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του οπλισμού έναντι τεμνουσών δεν μπορούν να ληφθούν μεγαλύτερες από:

$$f_{yw} = 500 \text{ MPa} \quad για \text{ χάλυβας υψηλής συνάρτειας},$$

$$f_{yw} = 360 \text{ MPa} \quad για λειας ράβδους.$$

Για λοξές ράβδους οι τάσεις περιορίζονται σε $0,7 \cdot f_{yt} / f_y$.

Λοξές ράβδοι όμως θα χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν συγχρόνως και συνδετήρες τοποθετημένοι κατά 90° ως προς τον διαμήκη άξονα του στοιχείου.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ποσοστό της τεμνουσάς που αναλαμβάνεται από τους συνδετήρες είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που αναλαμβάνεται από τις λοξές ράβδους.

Για τον υπολογισμό της αντοχής σε τέμνουσα, η οριακή κατάσταση αστοχίας μπορεί απλοποιητικά να θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζεται:

- είτε από διαγώνια θλίψη του σκυροδέματος, η οποία προκαλεί θραύση του κορμού,
- είτε από εφελκυσμό του οπλισμού διάτμησης, ο οποίος φθάνει την αντοχή σχεδιασμού του.

11.2.2 Διαδικασία ελέγχου

α) Έλεγχος περιορισμού θλίψης σκυροδέματος κορμού:

Οι διαστάσεις του κορμού πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ικανοποιείται η σχέση:

$$V_{sd} \leq V_{Rd2} \quad (11.5)$$

Ο έλεγχος αυτής της σχέσης δεν είναι αναγκαίος στον άξονα της στήριξης. Η παρειά όμως πρέπει απαραίτητης να ελέγχεται.

β) Έλεγχος οπλισμού έναντι τεμνουσών:

Ο οπλισμός έναντι τεμνουσών θα υπολογίζεται από την συνθήκη:

$$V_{sd} \leq V_{Rd3} \quad (11.6)$$

όπου:

$$V_{Rd3} = V_{wd} + V_{cd} \quad (11.7)$$

Για διατομές οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από το στατικό ύψος d από την παρειά μιας άμεσης στήριξης, ο έλεγχος (11.6) δεν είναι απαραίτητος, αλλά ο οπλισμός έναντι τεμνουσών που υπολογίζεται για τη διατομή σε απόσταση d πρέπει να συνεχίζεται μέχρι τη στήριξη.

11.2.3 Υπολογισμός αντοχών

11.2.3.1 Τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού λόγω θλίψης κορμού

Για γραμμικά στοιχεία

$$V_{Rd2} = 0,25 f_{cd} b_w d \quad (11.8)$$

Εάν ο κορμός περιέχει ράβδους ή τένοντες διαμέτρου $\Phi > b_w/8$, η αντοχή πρέπει να υπολογίζεται με βάση ένα ονομαστικό πλάτος κορμού:

$$b_{w,non} = b_w - \frac{1}{2} \Sigma \Phi \quad (11.9)$$

όπου:

$\Sigma \Phi$ = άθροισμα διαμέτρων ράβδων διαμήκους οπλισμού στην δυσμενέστερη στάθμη.

Για τον έλεγχο της αντοχής τοιχωμάτων (για τον συνδυασμό δράσεων που περιλαμβάνει και το σεισμό)

$$V_{Rd2} = 10 \tau_{Rd} \cdot b_w l_w \quad (11.10)$$

όπου b και l_w είναι το πάχος και το μήκος της διατομής του τοιχώματος αντιστοίχως. Το τ_{Rd} δίνεται στον Πίνακα 11.1.

11.2.3.2 Τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού λόγω οπλισμού διάτμησης

11.2.3.2α Συνδυασμοί δράσεων που δεν περιλαμβάνουν σεισμό.

$$V_{wd} = \frac{A_{sw}}{S} 0,9 d f_{ywd} (1 + cota) \sin \alpha \quad (11.11)$$

$$V_{cd} = \beta (2,5 \tau_{Rd} \cdot b_w d) \quad (11.12)$$

όπου:

- | | |
|----------|---|
| A_{sw} | = διατομή οπλισμού διάτμησης, |
| S | = οριζόντια απόσταση μεταξύ ράβδων οπλισμού διάτμησης, |
| α | = γωνία κλίσης οπλισμών διάτμησης, |
| | - Για στοιχεία χωρίς αξονικές δυνάμεις $\beta=1$ |
| | - Για στοιχεία υπό αξονική θλίψη (περιλαμβανομένης της προέντασης): |
| | $\beta = \beta_1$, σύμφωνα με την εξίσωση (11.3). |
| | - Για στοιχεία υπό αξονικόν εφελκυσμό: |
| | για $x/x_o < 1/3 \quad \beta=0$ |
| | για $x/x_o \geq 1/3 \quad \beta=0$ |

όπου:

- | | |
|-----|---|
| x | = ύψος θλιβόμενης περιοχής για τον υπόψη αξονικό εφελκυσμό, |
| | = ύψος θλιβόμενης περιοχής στην περίπτωση καθαρής κάμψης. |

11.2.3.2β Συνδυασμοί δράσεων που περιλαμβάνουν σεισμό

1. Για $N_d > -0,1 A_c F_{cd}$ (στοιχεία κυρίως καμπτόμενα)
 - Ο όρος V_{cd} είναι μηδέν στις εξής περιοχές:
 - α) για γραμμικά στοιχεία, στις κρίσιμες περιοχές που ορίζονται στις παρ. 18.3.3, 18.4.5,
 - β) για τοιχώματα, στην κρίσιμη περιοχή που ορίζεται στην παρ. 18.5.2.
- Εκτός των παραπάνω περιοχών, η τιμή του V_{cd} υπολογίζεται για γραμμικά στοιχεία σύμφωνα με την εξίσωση (11.12) και για τοιχώματα από την εξίσωση (11.13):

$$V_{cd} = 2 \tau_{Rd} b_l l_w \quad (11.13)$$

- Για τον όρο V_{wd} ισχύουν τα ακόλουθα:
Στην περίπτωση γραμμικών στοιχείων, η συμβολή του οπλισμού κορμού στην αντοχή σε τέμνουσα εξαρτάται από την τιμή του λόγου ζ (βλέπε παρ. 8.6):

- α) $\zeta \geq 0$

Η τιμή του V_{wd} υπολογίζεται από την εξ. (11.11)

- β) $\zeta < 0$

$$A_v V_{sd} \leq 3(2+\zeta) \tau_{Rd} b_w d \quad (11.14)$$

η τιμή του V_{wd} υπολογίζεται από την εξ. (11.11).

$$A_v V_{sd} > 6(2+\zeta) \tau_{Rd} b_w d \quad (11.15)$$

η ολική τέμνουσα πρέπει να αναληφθεί από δισδιαγώνιο οπλισμό κατά μήκος του κορμού. Δηλαδή, από ράβδους κεκλιμένες κατά δύο διευθύνσεις, οι οποίες εξισορροπούν με τις θλιπτικές και εφελκυστικές συνιστώσεις τους τέμνουσες με αντίθετο πρόσημο V_{sd} και ζV_{sd} που ενεργούν στην διατομή.

Αν η V_{sd} είναι μεταξύ των τιμών των (11.14) και (11.15), η μισή τέμνουσα πρέπει να παραλαμβάνεται με συνδετήρες και η άλλη μισή με δισδιαγώνιες ράβδους.

- II. Για $N_d < -0,1 A_c f_{cd}$ (στοιχεία υπό κάμψη με θλιπτική δύναμη).
- Μέσα στην κρίσιμη περιοχή ο όρος V_{cd} ισούται για τα γραμμικά στοιχεία με

$$V_{cd} = \beta_1 2,5 \tau_{Rd} b_w d \quad (11.16)$$

για δε τα τοιχώματα με

$$V_{cd} = \beta_1 2,5 \tau_{Rd} b_{lw} \quad (11.17)$$

Εκτός της χρίσιμης περιοχής,

$$V_{cd} = \beta_1 2,5 \tau_{Rd} b_{lw} \quad (11.18)$$

Το β_1 λαμβάνεται από την εξ.(11.3).

- Ο όρος V_{wd} δίνεται από την εξίσωση (11.11)

11.2.4 Μήκος μετατόπισης διαγράμματος ροπών κάμψης

Η τιμή του μήκους μετατόπισης αι του διαγράμματος των ροπών, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη για την διάταξη των διαμήκων ράβδων του εφελκυόμενου πέλματος (κανόνας μετατόπισης διαγράμματος ροπών), είναι:

$$a_l = \frac{V_{sd} S}{2 A_{sw} f_{ywd} \sin a} - d \cot a \quad (11.19)$$

11.3 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΩΝ - ΚΟΡΜΟΥ

11.3.1 Γενικά

Οι συνδέσεις πελμάτων-κορμού πρέπει να ελέγχονται έναντι διαμήκους τέμνουσας δύναμης.

Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστος οπλισμός σύμφωνα με την παρ. 18.3.6.

Η οριακή κατάσταση αστοχίας διέπεται είτε από την επιρροή της κεκλιμένης θλιπτικής δύναμης του πέλματος (η οποία ασκείται παράλληλα προς το μέσο επιπέδου του), είτε από την επιρροή του εφελκυόμενου εγκάρσιου οπλισμού όταν αυτός φθάσει την αντοχή σχεδιασμού του.

Η δρώσα διαμήκης τέμνουσα δύναμη ανά μονάδα μήκους είναι:

$$v_{sd} = \frac{F_{d,max}}{a_v} \quad (11.20)$$

όπου:

$$\begin{aligned} F_{d,max} &= \text{μέγιστη τιμή διαμήκους δύναμης (εφελκυστικής ή θλιπτικής) η οποία ενέργει στο τμήμα του πέλματος προς την μια πλευρά του κορμού,} \\ a_v &= \text{απόσταση ανάμεσα στα σημεία μηδενικής και μέγιστης ροπής κάμψης.} \end{aligned}$$

Η v_{sd} δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που δίνονται από τις εξισώσεις (11.21) και (11.22).

11.3.2 Αντοχή λόγω λοξής θλιψης

$$V_{Rd2} = 0,2 f_{cd} h_f \quad (11.21)$$

11.3.3 Αντοχή λόγω εγκάρσιου οπλισμού

$$V_{Rd3} = \frac{A_{sf}}{S_f} f_{yd} + 2,5 \tau_{Rd} h_f \quad (11.22)$$

όπου το τ_{Rd} δίνεται στον Πίνακα 11.1.

Εάν οι διαμήκεις οπλισμοί (ράβδοι ή τένοντες) αγχυρώνονται σε μια προέκταση ενός εφελκυόμενου πέλματος, τότε πρέπει να διατάσσονται πρόσθετοι εγκάρσιοι οπλισμοί.

11.3.4 Πέλματα υπό εγκάρσια κάμψη

Οι διατομές των οπλισμών κάμψης οι οποίοι διέρχονται από την διεπιφάνεια μεταξύ κορμού και πέλματος μπορούν να ληφθούν υπόψη στον

υπολογισμό του A_{sf} . Εάν οι οπλισμοί αυτοί δεν επαρκούν για την ικανοποίηση της εξισώσης (11.22) πρέπει να διαταχθούν πρόσθετοι οπλισμοί.

12. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΡΕΨΗ

Το Κεφάλαιο αυτό ισχύει για γραμμικά στοιχεία υπό καθαρή στρέψη και στρέψη σε συνδυασμό με κάμψη ή με αξονική δύναμη ή με τέμνουσα δύναμη.

12.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Η στρέψη μπορεί να διακριθεί σε:

- Έμμεση στρέψη:

Οι στρεπτικές ροπές οφείλονται αποκλειστικά σε παρεμπόδιση της γωνιακής παραμόρφωσης της εισαγόμενης από παρακείμενα στοιχεία (στρέψη συμβιβαστού).

- Άμεση στρέψη:

Οι στρεπτικές ροπές είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των συνθηκών ισορροπίας (στρέψη ισορροπίας).

Επίσης ως προς τον τρόπο με τον οποίον αναλαμβάνονται οι δρώσες στρεπτικές ροπές από την διατομή, η στρέψη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως

- Στρέψη Saint-Venant:

Η ισορροπία εξασφαλίζεται με μια κλειστή ροή στρεπτικών διατμητικών τάσεων.

- Στρέψη με στρέβλωση:

Λόγω παρεμπόδισης της διαμήκους παραμόρφωσης, ο φορέας ανθίσταται στις επιβαλλόμενες στρεπτικές ροπές με την ανάπτυξη αξονικών ορθών και πρόσθετων διατμητικών τάσεων.

12.2 ΕΜΜΕΣΗ ΣΤΡΕΨΗ

Στην περίπτωση αυτή οι στρεπτικές ροπές δεν είναι απαραίτητες για την ισορροπία, και μπορούν να αγνοηθούν στους υπολογισμούς οριακών καταστάσεων αστοχίας.

Ως εκ τούτου, όλοι οι παρακάτω έλεγχοι αναφέρονται χυρίως στην περίπτωση της άμεσης στρέψης.

12.3 ΣΤΡΕΨΗ SAINT-VENANT

12.3.1 Γενικά

Ο οπλισμός στρέψης αποτελείται από διαμήκεις ράβδους και κλειστούς συνδετήρες κάθετους προς τον άξονα της δοκού.

Πρέπει να προβλέπεται ένας ελάχιστος οπλισμός σύμφωνα με την παρ. 18.3.7. Για τους υπολογισμούς θεωρείται μια ισοδύναμη κοίλη διατομή (πραγματική η ιδεατή) με λεπτά τοιχώματα. Η διατομή αυτή ορίζεται:

- από την μέση πολυγωνική περιμετρο μήκους U_{sf} κορυφές της οποίας είναι τα κέντρα των διαμήκων ράβδων οπλισμού. Η πολυγωνική αυτή (που περικλείει επιφάνεια A_{sf}) ορίζει τους άξονες των λεπτών τοιχωμάτων,
- από το πάχος h_{sf} των τοιχωμάτων, που δίνεται από τη σχέση:

$$h_{sf} = d_{sf}/6 \quad (12.1)$$

όπου:

$$d_{sf} = \text{διάμετρος του μέγιστου κύκλου ο οποίος μπορεί να εγγραφεί στην πολυγωνική σε περίπτωση κοίλης διατομής, το } h_{sf} \text{ δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό πάχος των τοιχωμάτων.}$$

Η οριακή κατάσταση αστοχίας διέπεται είτε από την επιρροή της κεκλιμένης θλιψης των τοιχωμάτων της ισοδύναμης διατομής (θραύση των τοιχωμάτων), είτε από τον εφελκυσμό των οπλισμών στρέψης.

Οι δρώσες ροπές στρέψης σχεδιασμού T_{sd} πρέπει να πληρούν ταυτοχρόνως τις παρακάτω συνθήκες:

$$T_{sd} \leq T_{Rd1} \quad (12.2)$$

$$T_{sd} \leq T_{Rd2} \quad (12.3)$$

$$T_{sd} \leq T_{Rd3} \quad (12.4)$$

Οι υπολογισμοί των αντοχών T_{Rd1} , T_{Rd2} και T_{Rd3} στηρίζονται στο πρότυπο ενός ιδεατού χωροδικτυώματος.

12.3.2 Ροπή σχεδιασμού αντοχής σε στρέψη λόγω θλιψης των τοιχωμάτων

$$T_{Rd1} = 0,50 f_{cd} A_{ef} h_{ef} \sin 2\theta \quad (12.5)$$

όπου:

θ = γωνία κλίσης της θλιπτικής δύναμης σύμφωνα με την παρ. 12.3.3.2.

12.3.3 Ροπή αντοχής σχεδιασμού σε στρέψη λόγω οπλισμού στρέψης

12.3.3.1 Γενικά

Οι οριακές τιμές χαρακτηριστικών αντοχών για τον χάλυβα, οι οποίες δίνονται στην παρ. 11.2.1, ισχύουν επίσης και για τους οπλισμούς στρέψης.

12.3.3.2 Κλειστοί συνδετήρες

$$T_{Rd2} = T_{ef,d} + T_{cd} \quad (12.6)$$

$$T_{ef,d} = \frac{A_s}{s} 2A_{ef} f_{ywd} \cot \theta \quad (12.7)$$

όπου:

A_s = διατομή ενός συνδετήρα που περιέχεται στο (πραγματικό ή ιδεατό) τοίχωμα (ανά απόσταση s),

θ = κλίση των θλιψημένων διαγωνίων σκυροδέματος ως προς τον άξονα του στοιχείου. Πρέπει να εκλεγεί έτσι ώστε $3/5 \leq \cot \theta \leq 5/3$

$$T_{cd} = 5\tau_{Rd} A_{ef} h_{ef} \text{ εάν } T_{sd} \leq \tau_{Rd} A_{ef} h_{ef} \quad (12.8\alpha)$$

$$T_{cd} = 0 \text{ εάν } T_{sd} > 15\tau_{Rd} A_{ef} h_{ef} \quad (12.8\beta)$$

όπου το τ_{Rd} δίνεται από τον Πίνακα 11.1.

Για ενδιάμεσες τιμές του T_{sd} το T_{cd} προσδιορίζεται με γραμμική παρεμβολή.

$$T_{Rd3} = \frac{A_l}{U_{ef}} 2A_{ef} f_{yld} \tan \theta \quad (12.9)$$

όπου:

A_l = άθροισμα διατομών των διαμήκων ράβδων και θ , όπως και στην παρ. 12.3.3.2.

12.3.4 Σύνθετες καταπονήσεις

12.3.4.1 Στρέψη με κάμψη και/ή αξονικές δυνάμεις

Ο διαμήκης οπλισμός θα προσδιορισθεί χωριστά για στρέψη, σύμφωνα με την παρ. 12.3.3.3 και χωριστά για κάμψη και/ή αξονική δύναμη, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.

- Στην λόγω κάμψης εφελκυόμενη ζώνη, οι οπλισμοί στρέψης προστίθενται στους οπλισμούς έναντι κάμψης και/ή αξονικής δύναμης.

- Στην λόγω κάμψης θλιψημένη ζώνη, οι οπλισμοί μπορούν να ελαττωθούν. Η μείωση αυτή εξαρτάται από το μέγεθος των θλιπτικών τάσεων λόγω κάμψης.

12.3.4.2 Στρέψη και τέμνουσα

Οι τιμές σχεδιασμού της δρώσας ροπής στρέψης, T_{sd} , και της τέμνουσας V_{sd} , πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση:

$$\frac{T_{sd}}{T_{Rd1}} + \frac{V_{sd}}{V_{Rd2}} \leq 1 \quad (12.10)$$

όπου οι T_{Rd1} και V_{Rd2} υπολογίζονται από τις εξισώσεις (12.5) και (11.8).

Οι υπολογισμοί των συνδετήρων μπορούν να γίνουν

- χωριστά έναντι στρέψης, σύμφωνα με την παρ. 12.3.3.2 (με $T_{cd} = 0$), και
- χωριστά έναντι τέμνουσας, σύμφωνα με την παρ. Π 11.1 (με $V_{cd} = 0$).

Οι αντίστοιχες διατομές συνδετήρων προστίθενται.

12.4 ΣΤΡΕΨΗ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

Σε ανοιχτές ή κλειστές λεπτότοιχες διατομές πυρήνων, λόγω παρεμπόδισης της στρέβλωσης αναπτύσσονται πρόσθετες ορθές τάσεις των οποίων η συνισταμένη ισούται με τη διρροπή B . Η συνολική ροπή στρέψης T αναλύεται σε δύο συνιστώσες. Στην ροπή Saint Venant T_1 και την ροπή στρέβλωσης T_2 , η οποία οφείλεται στην μεταβολή της διρροπής κατά μήκος του άξονα της ράβδου. Ισχύει:

$$T = T_1 + T_2$$

Μετά τον υπολογισμό των ορθών και διατητικών τάσεων στις κορυφές της διατομής σύμφωνα με την ελαστική θεωρία, λαμβάνοντας υπόψη ακαμψίες σταδίου II, η διαστασιολόγηση γίνεται ανεξάρτητα για κάθε πλευρά της διατομής ως εξής:

Η διαστασιολόγηση κάθε πλευράς έναντι ορθών τάσεων γίνεται για την συνισταμένη αξονική δύναμη και ροπή κάμψης που υπολογίζονται από τις ορθές τάσεις των ακραίων ινών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.

Η διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας γίνεται με την συνισταμένη των διατητικών τάσεων που οφείλονται στην συνολική τέμνουσα της διατομής και στην ροπή από στρέβλωση T_2 σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11.

Η διαστασιολόγηση σε στρέψη γίνεται για την συνισταμένη ροπή των διατητικών τάσεων που οφείλονται στην ροπή Saint Venant, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 12.

13. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Το Κεφάλαιο αυτό αφορά κυρίως την διάτρηση πλακών σταθερού πάχους απλισμένων έναντι κάμψης σύμφωνα με τα Κεφάλαια 9 και 10. Αφορά επίσης την διάτρηση πεδίλων.

Η ίδια μεθοδολογία ελέγχου σε διάτρηση μπορεί να εφαρμοσθεί και σε πλάκες με ενισχύσεις, καθώς και σε πέδιλα (με κεκλιμένες παρειές), τηρουμένων των οδηγιών των παρ. 13.1 και 13.2.

Οι κανόνες που δίνονται στο Κεφάλαιο αυτό συμπληρώνουν τους κανόνες του Κεφαλαίου 11.

13.1. ΓΕΝΙΚΑ

13.1.1 Αρχές

Η διάτρηση μπορεί να προέλθει από φορτίο ή αντιδραση συγκεντρωμένη σε μικρή επιφάνεια των πλακών, η οποία ονομάζεται «φορτιζόμενη επιφάνεια».

Εφόσον για την φορτιζόμενη επιφάνεια ισχύουν:

- για κυκλική διατομή, δεν υπερβαίνει η διάμετρος το 3,5d.
- για ορθογωνική διατομή, η περίμετρός της δεν υπερβαίνει το 11d και ο λόγος μήκους προς πλάτος το 2.

(d=ωφέλιμο ύψος πλάκας)

δεν απαιτείται έλεγχος σε διάτρηση.

Η οριακή κατάσταση χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό ενός κόλουρου κώνου ή μιας κόλουρης πυραμίδας των οποίων η μικρή βάση

συμπίπτει με τη φορτιζόμενη επιφάνεια, οι δε γενέτειρες είναι κεκλιμένες ως προς το επίπεδο της πλάκας συνήθως από γωνία μεταξύ 30° και 35° . Για θεμελιώσεις αυτή η γωνία είναι περίπου 45° .

Ο έλεγχος σε διάτρηση γίνεται στην «κρίσιμη διατομή» (που ορίζεται στην παρ. 13.2.). Στην διατομή αυτή, οι δρώσεις και οι ανθιστάμενες διατμητικές δυνάμεις ανά μονάδα μήκους πρέπει να ικανοποιούν την συνθήκη:

$$v_{sd} \leq v_{rd} \quad (13.1)$$

Οι τιμές των v_{sd} και v_{rd} προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παρ. 13.3 και 13.4.

Όταν το πάχος της πλάκας ή της πλάκας θεμελιώσης δεν είναι αρκετό ώστε να εξασφαλισθεί η απαραίτητη αντοχή έναντι διάτρησης, μόνο απ' το συγρόδεμα και απ' τον οπλισμό κάμψης, πρέπει να τοποθετείται οπλισμός διάτρησης σύμφωνα με την παρ. 13.4.

13.1.2. Υποστυλώματα με ενίσχυση ή διαπλάτυνση της κεφαλής

Εάν τα l' και h' αντιστοιχούν στην οριζόντια και την κατακόρυφη διάσταση της προεξόχης της διαπλάτυνσης πέραν της περιμέτρου του υποστυλώματος, τότε:

- Όταν $l' \leq 1,5(d+h)$, φορτιζόμενη επιφάνεια θεωρείται:
- α) η επιφάνεια της διαπλάτυνσης της κεφαλής του υποστυλώματος, εάν $l' \leq h$,
- β) η επιφάνεια της διαπλάτυνσης της κεφαλής υποστυλώματος που προκύπτει θέτοντας $l'=h'$, εάν $l' > h'$.
- Όταν $l' > 1,5(d+h)$ πρέπει να θεωρούνται δύο φορτιζόμενες επιφάνειες (και δύο κρίσιμες διατομές) στον έλεγχο διάτρησης, οι οποίες:
- α) η διατομή του υποστυλώματος
- β) η επιφάνεια της διαπλάτυνσης της κεφαλής.

13.1.3. Πλάκες με νευρώσεις κατά τις δύο διεύθυνσεις

Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται για συμπαγείς πλάκες, μπορεί να εφαρμοσθεί και στις πλάκες με σταυροειδείς νευρώσεις (υπό την έννοια της παρ. 9.1.1), υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πλήρεις σ' όλο το ύψος τους (massif) σε περιοχή που εκτείνεται τουλάχιστον κατά 2,5d γύρω από ένα υποστύλωμα.

Ο έλεγχος διάτρησης θα γίνεται στην κρίσιμη διατομή (παρ. 13.2), ενώ απαιτείται και ένας έλεγχος σε τέμνουσα στο πέρας της πλήρους (συμπαγούς) ζώνης της πλάκας.

13.2 ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΤΟΜΗ

Η κρίσιμη διατομή είναι μια επιφάνεια η οποία ορίζεται ως εξής:

- είναι κάθετη στο μέσον επίπεδο της πλάκας,
- έχει ύψος ίσο με το στατικό ύψος d της πλάκας,
- η περιμέτρος της περιβάλλει την φορτιζόμενη επιφάνεια, μερικώς ή ολικώς. Η απόσταση μεταξύ κρίσιμης διατομής και φορτιζόμενης επιφάνειας δεν είναι ποτέ μικρότερη από d/2.

Ειδικότερα, αυτή η περιμέτρος καθορίζεται παρακάτω για διάφορες περιπτώσεις.

13.2.1 Φορτιζόμενη επιφάνεια μακριά από οπή ή ελεύθερο άκρο της πλάκας

Σε αυτή την περίπτωση, η περιμέτρος της κρίσιμης διατομής είναι μια κλειστή γραμμή που περιβάλλει την φορτιζόμενη επιφάνεια κατά τα προαναφερθέντα.

13.2.2 Φορτιζόμενη επιφάνεια κοντά σε οπή της πλάκας

Εάν η μικρότερη απόσταση σε στρώση μεταξύ της παρεάς της οπής και της περιμέτρου της φορτιζόμενης επιφάνειας δεν υπερβαίνει τα 5d ή εάν η οπή βρίσκεται μέσα στην ζώνη στήριξης (προκειμένου περί πλακών χωρίς δοκούς) τότε: δεν λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της κρίσιμης διατομής, το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των δύο εφαπτόμενων που φέρονται από το κέντρο βάρους της φορτιζόμενης επιφάνειας προς την περιμέτρο της οπής.

Σημειώνεται όμως ότι εάν η μείωση αυτή της κρίσιμης περιμέτρου είναι σημαντική και εκτρέπει αισθητά το κέντρο βάρους της, τότε η φόρτη θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως έκκεντρη, σύμφωνα με την παρ. 13.3.

13.2.3 Φορτιζόμενη επιφάνεια κοντά σε ελεύθερο άκρο της πλάκας

α) Τα τμήματα της κρίσιμης διατομής (όπως ορίστηκε στην παρ. 13.2.1) τα οποία βρίσκονται κοντά σε ελεύθερο άκρο πλάκας, πρέπει να αντικατασταθούν από τμήματα κάθετα προς τα άκρα, εφόσον το συνολικό μήκος της περιμέτρου που προκύπτει κατ' αυτό τον τρόπο (μη λαμβανομένου υπόψη του μήκους του ελεύθερου άκρου) είναι μικρότερο από το μήκος της περιμέτρου της κρίσιμης διατομής, όπως ορίζεται στην παρ. 13.2.1.

β) Εάν η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της περιμέτρου της φορτιζόμενης επιφάνειας και του ελεύθερου άκρου δεν υπερβαίνει τα 5d, θεωρείται ως περιμέτρος της κρίσιμης διατομής η δυσμενέστερη (μικρότερη) από τις παρακάτω δύο περιμέτρους

- περιμέτρος σύμφωνα με την παρ. α)
- περιμέτρος σύμφωνα με την παρ. 13.2.1, από την οποία αφαιρείται το τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο εφαπτομένων της κρίσιμης διατομής κεχιμένων κατά γωνία 45° ως προς το ελεύθερο άκρο. (Σε απόσταση 5d).

γ) Κοντά σε γωνία δύο ελεύθερων άκρων, η περιμέτρος της κρίσιμης διατομής ορίζεται με βάση τις αρχές της παραπάνω παρ. β).

13.3 ΔΡΩΣΑ ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

α) Σε περίπτωση κεντρικού φορτίου ή αντιδρασης:

$$v_{sd} = V_{sd}/u \quad (13.6)$$

όπου:

V_{sd} = τέμνουσα δύναμη που δρα κατά μήκος της περιμέτρου u για πλάκες, ή κατά μήκος της βάσης του κώνου διάτρησης για πέδιλα, και

$$u = \text{περιμέτρος της κρίσιμης διατομής σύμφωνα με την παρ. 13.2.}$$

β) Σε περίπτωση έκκεντρου φορτίου:

το v_{sd} καθορίζεται με βάση την υπόθεση της επίπεδης κατανομής των διατυπητικών τάσεων. Η παραδοχή αυτή οδηγεί στη σχέση:

$$v_{sd,max} = \frac{V_{sd}}{u} + n \frac{V_{sd}e}{W} d \quad (13.3)$$

όπου:

e = εκκεντρότητα του φορτίου ή της αντιδρασης ως προς το κέντρο βάρους της κρίσιμης διατομής,

W = ροπή αντιστασής της κρίσιμης διατομής ως προς κεντροβαρικό της άξονα κάθετο στην διεύθυνση της εκκεντρότητας, ε.

n = αριθμητικός συντελεστής, μικρότερος της μονάδας, ίσος με

$$n = \frac{1}{1 + \sqrt{b_2/b_1}} \quad (13.4)$$

Στην εξίσωση (13.4) b_1 και b_2 είναι οι πλευρές του ορθογωνίου που περιγράφεται στην κρίσιμη διατομή, με το b_1 παράλληλο προς τη διεύθυνση της e .

Η εξίσωση (13.3) ισχύει μόνο εάν $b_2 > 0,7b_1$.

Οι δρώσεις $v_{sd,max}$ στους υπολογισμούς μπορεί να ληφθεί η μέση της v_{sd} στο δεσμενέστερο μήκος $2d$ της περιμέτρου u.

13.4 ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

13.4.1 Πλάκες ή πέδιλα χωρίς οπλισμό έναντι διάτρησης

Η τιμή σχεδιασμού της διατυπητικής δύναμης αντοχής ανά μονάδα μήκους της κρίσιμης διατομής δίνεται από τη σχέση:

$$v_{rdi} = \beta_p \tau_{rd} k(1+50\rho)d \quad (13.5)$$

όπου:

τ_{rd} λαμβάνεται από τον Πίνακα 11.1

$$k = 1,6 - d + 1 \quad (d \text{ σε μέτρα})$$

$$\rho_i = \sqrt{\rho_x \cdot \rho_y} \neq 0,015$$

ρ_x και ρ_y = ποσοστά διαμήκους οπλισμού κατά x και y

$$d = \frac{1}{2} (d_x + d_y)$$

d_x και d_y στατικά ύψη κατά x και y

$$\beta_p = 1 + 1,2/\beta_c > 1,6$$

β_c είναι ο λόγος της μεγάλης προς την μικρή πλευρά της φορτιζόμενης επιφάνειας.

Εάν η περιοχή της χρίσιμης διατομής της πλάκας καταπονείται από ορθές θλιπτικές δυνάμεις (περιλαμβανομένης και της προέντασης), η τιμή του v_{Rd1} της σχέσης (13.5) μπορεί να αυξηθεί πολλαπλασιάζομενη με τον συντελεστή β_1 της εξισωσης (11.3).

13.4.2. Πλάκες ή πέδιλα με οπλισμό έναντι διάτρησης

13.4.2.1 Άνω όριο αντοχής

Ο οπλισμός διάτρησης αποτελείται είτε από λοξές ράβδους είτε από συνδετήρες (κατακόρυφους ή λοξούς) σε μία ή περισσότερες σειρές.

Πάντως ακόμα και όταν τοποθετείται οπλισμός διάτρησης, η v_{Rd2} δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή της παρακάτω σχέσης:

$$v_{Rd2} = 1,6 v_{Rd1} \quad (13.6)$$

13.4.2.2 Υπολογισμός οπλισμού διάτρησης

Το ποσοστό του οπλισμού διάτρησης πρέπει να προσδιορίζεται έτσι ώστε η κατακόρυφη συνιστώσα του φορτίου που αναλαμβάνεται ανά μονάδα μήκους από τον οπλισμόν αυτό να είναι τουλάχιστο ίση με:

- 0,75 $v_{Sd,max}$ για εσωτερικά υποστυλώματα, και
- 1,00 $v_{Sd,max}$ για υποστυλώματα κοντά σε ελεύθερα άκρα και γωνίες.

Σε αυτόν τον υπολογισμόν την αντοχή σχεδιασμού του χάλυβα θα λαμβάνεται ίση με τη μικρότερη από τις δυο τιμές f_y και 300 MPa.

Τέλος, ενδείκνυται να γίνεται έλεγχος έναντι διάτρησης και εκτός της ζώνης οπλισμού διάτρησης. Γι' αυτό τον έλεγχο, η πλάκα θεωρείται χωρίς ειδικό οπλισμό έναντι διάτρησης.

14. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ (ΛΥΓΙΣΜΟΣ)

14.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η εξασφάλιση της αντοχής και της ευστάθειας των κατασκευών επιβάλλει την εξέταση της επιρροής των παραμορφώσεων στην εντατική κατάσταση (θεωρία 2ας τάξεως). Ο έλεγχος ευστάθειας γίνεται για το σύνολο της κατασκευής και τα επιμέρους θλιβόμενα δομικά στοιχεία.

Η εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού για μεμονωμένα υποστυλώματα περιορίζεται στον καμπτικό λυγισμό, όπου οι επιρροές της στρέψης αγνοούνται..

14.2 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

Ο έλεγχος λυγισμού σε μεμονωμένα υποστυλώματα γίνεται επιπλέον του ελέγχου έναντι μεγεθών ορθής έντασης.

14.2.1. Ορισμοί

α) Η λυγηρότητα λ ισούται με

$$\lambda = l_o / i \quad (14.1)$$

l_o είναι το μήκος λυγισμού, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη θεωρία ελαστικότητας και

$$i = \sqrt{l_o / A_c} \quad (14.2)$$

τη ακτίνα αδρανείας του υποστυλώματος κατά την εξεταζόμενη διεύθυνση.

β) Ως ανηγμένη αξονική δύναμη ορίζεται ο λόγος

$$N_{sd} = \frac{N_{sd}}{A_c \cdot f_{cd}} \quad (14.3)$$

όπου:

N_{sd} = αξονική θλιπτική δύναμη σχεδιασμού του υποστυλώματος

Για να εξασφαλίζεται επαρχής πλαστιμότητα, πρέπει για τους συνδασμούς δράσεων με σειρά να ικανοποιείται η σχέση: (βλέπε παρ. 18.4.4)

$$v_d > 0,65 \quad (14.4)$$

14.2.2 Όρια και απαλλαγές απ' τον έλεγχο

α) Λυγηρότητα.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη λυγηρότητα είναι

$$\lambda_{max} = 200$$

β) Τρόπος υπολογισμού.

Διαχρίνουμε τρεις περιοχές που καθορίζονται από την τιμή του γινομένου $\lambda \sqrt{v_d}$

$$\lambda \sqrt{v_d} \leq 20 \quad \text{Δεν απαιτείται έλεγχος λυγισμού.}$$

$20 < \lambda \sqrt{v_d} \leq 75 \quad \text{ο έλεγχος λυγισμού μπορεί να γίνει με την μέθοδο του προτύπου υποστυλώματος (παρ. 14.2.7) ή με άλλη απλουστευτική μέθοδο που δίνει συντρητικά αποτελέσματα.}$

$$\lambda \sqrt{v_d} > 75 \quad \text{Ο έλεγχος λυγισμού πρέπει να γίνει με τη γενική μέθοδο (παρ. 14.2.6).}$$

γ) Εκκεντρότητα

Ο έλεγχος λυγισμού μπορεί να παραλειφθεί, εάν η τιμή της εκκεντρότητας e_o ικανοποιεί την ακόλουθη σχέση:

$$e_o \geq 5 \frac{\epsilon_y / \%}{d_o} \quad (14.5)$$

όπου:

$e_o = M/N$: Εκκεντρότητα αξονικής δύναμης σύμφωνα με τη θεωρία 1ης τάξεως (παρ. 14.2.4)

$\epsilon_y = f_y / E_s$: παραμόρφωση διαρροής του οπλισμού.

$d_o =$ απόσταση του ακραίου εφελκυόμενου από τον ακραίο θλιβόμενο οπλισμό.

δ) Ερπυσμός

Η επιρροή του ερπυσμού μπορεί να παραλειφθεί, εάν ικανοποιείται μια από τις παρακάτω συνθήκες:

- για υποστυλώματα αμεταθέτων πλαισίων,

$$e_o/h \geq 2,0 \quad (14.6)$$

$$N_{sd} \leq 0,2 N_{g+q,k} \quad (14.7)$$

$$\lambda \leq 70 \quad (14.8)$$

- για υποστυλώματα μεταθέτων πλαισίων,

$$\lambda \leq 45 \quad (14.9)$$

όπου $N_{g,k}$ είναι η χαρακτηριστική τιμή της αξονικής δύναμης λόγω μακροχρόνιων δράσεων (οι οποίες προκαλούν ερπυσμό) και $N_{g+q,k}$ είναι η χαρακτηριστική τιμή της αξονικής δύναμης λόγω του συνόλου των δράσεων.

14.2.3 Πρόσθετη εκκεντρότητα

Για την κάλυψη ατελειών και αβεβαιοτήτων, που δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια πρόσθετη εκκεντρότητα, e_a , του σημείου εφαρμογής της συνισταμένης των εξωτερικών αξονικών δυνάμεων, κατά την περισσότερο δυσμενή για τον λυγισμό διεύθυνση

$$e_a = \frac{l_o}{300} < 20 \text{ mm} \quad (14.10)$$

14.2.4 Εκκεντρότητες υπολογισμού

Η ολική εκκεντρότητα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό υποστυλώματος σταθερής διατομής (σχυροδέματος και οπλισμού) είναι

$$e_{tot} = e_1 + e_2 = e_o + e_a \quad (14.11)$$

όπου

e_o = εκκεντρότητα 1ης τάξεως στην κρίσιμη διατομή.

Για αμετάθετα υποστυλώματα των οποίων οι εκκεντρότητες στα άκρα είναι e_{o1} και e_{o2} με $|e_{o2}| \geq |e_{o1}|$ ή $e_{o2} \geq 0$, η εκκεντρότητα e_o λαμβάνεται ίση με την μεγαλύτερη από τις παρακάτω τιμές:

$$e_o = 0,6e_{o2} + 0,4e_{o1} \quad (14.12)$$

$$e_o = 0,4e_{o2} \quad (14.13)$$

e_o = πρόσθετη εκκεντρότητα κατά την εξίσωση (14.10)

e_2 = εκκεντρότητα 2ης τάξεως.

14.2.5 Επιρροή του ερπυσμού

Η επιρροή του ερπυσμού δεν απαιτεί να ληφθεί υπόψη όταν ισχύουν οι συνθήκες της παρ. 14.2.2δ.

Για την αντιμετώπιση της επιρροής του ερπυσμού επιτρέπεται η χρήση προσεγγιστικών μεθόδων.

Οι ερπυστικές παραμορφώσεις που λαμβάνονται υπόψη, προκαλούνται από τις μακροχρόνιες δράσεις αιχμέμενες με τον επιμέρους συντελεστή ασφαλείας του ερπυσμού, ο οποίος λαμβάνεται ίσος με 1,20.

Για τα συνήθη κτιριακά έργα δεν απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η επιρροή του ερπυσμού.

14.2.6 Γενική μέθοδος υπολογισμού

Πρέπει να αποδειχθεί ότι η ισορροπία στο παραμορφωμένο σύστημα το οποίο υποβάλλεται στις αξονικές δυνάμεις και τις ροπές σχεδιασμού είναι ευσταθής. Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών με την θεωρία 2ης τάξεως γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω γενικές αρχές:

- α) Τα διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων του σκυροδέματος και του οπλισμού λαμβάνονται σύμφωνα με τις παρ. 10.4.3.1 και 10.4.4 και το μέτρο ελαστικότητας από τον Πίνακα 2.2. Δεν επιτρέπεται εν γένει να λαμβάνεται υπόψη η συνεργασία του σκυροδέματος σε εφελκυσμό στην ρηγματωμένη διατομή.
- β) Εκτός από τις εκκεντρότητες πρώτης τάξεως, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό οι πρόσθετες εκκεντρότητες λόγω γεωμετρικών ατελειών (παρ. 14.2.3) και ερπυσμού (παρ. 14.2.5). Εκκεντρότητες λόγω θερμοκρασιακών επιρροών και συστολής ξήρανσης δεν λαμβάνονται γενικώς υπόψη.

14.2.7 Μέθοδος προτύπου υποστυλώματος

14.2.7.1 Ορισμός

«Πρότυπο υποστύλωμα» είναι ένας στύλος που:

- είναι πακτωμένος στην βάση και ελεύθερος στην κορυφή,
- κάμπτεται με απλή καμπυλότητα λόγω αξονικών φορτίων (συγκεντρωμένων ή κατανενημένων) ή λόγω ροπής στην κορυφή,
- έχει πρακτικώς σταθερές διαστάσεις διατομής,
- το μέγιστο βέλος e_2 (εκκεντρότητα 2ης τάξεως) και η καμπυλότητα, $1/r$, στην βάση μπορούν να θεωρηθούν ότι συνδέονται μέσω της προσεγγιστικής σχέσης

$$e_2 = \frac{\frac{1}{2}}{10} \cdot \frac{1}{r} k_1 \quad (14.14)$$

όπου

$$k_1 = \frac{\lambda}{20} - 0,75 \quad \text{για } 25 \leq \lambda \leq 35$$

$$k_1 = 1 \quad \text{για } \lambda > 35$$

14.2.7.2 Εφαρμογές της μεθόδου

Εκκινώντας από τα διαγράμματα ροπής αντοχής M_{Rd} , αξονικής δύναμης αντοχής N_{Rd} και καμπυλότητας $1/r$ στην κρίσιμη διατομή, είναι δυνατόν να δοθεί σε μορφή πινάκων η διαθέσιμη ροπή αντοχής μετά την αφαίρεση των επιρροών 2ης τάξεως.

Η επίλυση του προτύπου υποστυλώματος μπορεί επίσης να γίνει μέσω απλοποιημένης μεθόδου ισορροπίας.

14.2.8 Διαξονική κάμψη

Σε υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής, όταν η F_d περιλαμβάνεται σ' ένα κύριο επίπεδο, τότε οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν χωριστά:

- αφενός σ' αυτό το κύριο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη εκκεντρότητα $e_o + e_{a1} + e_{21}$
- αφετέρου στο κάθετο προς αυτό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη εκκεντρότητα $e_{a2} + e_{22}$.

Αρκούν επίσης, και είναι δεκτοί, χωριστοί έλεγχοι στα δύο κύρια επίπεδα, αν ικανοποιείται μια απ' τις παρακάτω συνθήκες:

$$(e_o/h) / (e_y/b) \leq 0,2 \quad (14.15)$$

$$(e_y/b) / (e_o/h) \leq 0,2 \quad (14.16)$$

όπου:

$$e_y = M_z/N_{sd}$$

$$e_z = M_y/N_{sd}$$

Εάν δεν ικανοποιείται μια απ' τις συνθήκες (14.15) ή (14.16), τότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες προσεγγιστικές μέθοδοι.

Οι μέθοδοι αυτοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης και στην περιπτωση εκκεντροτήτων και ως προς τα δύο κύρια επίπεδα, αν τα κεντρικά τρίτα των ελαστικών γραμμών λυγισμού στα κύρια επίπεδα δεν επικαλύπτονται.

14.3 ΑΜΕΤΑΘΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Γενικώς τα κτίρια, πληγη των μονορόφων, πρέπει να είναι της μορφής αμεταθέτων πλαισίων κατά το νόημα της παρ. 14.3.1.

14.3.1 Ορισμός αμεταθετότητας πλαισίων

Αμετάθετα είναι τα πλαισία των οποίων οι κόμβοι παρουσιάζουν μηδενικές ή πολύ μικρές μετατοπίσεις υπό τις δράσεις σχεδιασμού. Τα πλαισία μπορούν να θεωρηθούν ως αμετάθετα όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. α) ή (διακευτικά) β).

- α) Εάν υπάρχουν τοιχώματα τα οποία παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 90% της οριζόντιας δύναμης σε κάθε όροφο και ικανοποιούν τις σχέσεις

$$h_{tot} \sqrt{F_v/E_{cm}} \leq 0,2 + 0,1n \quad \text{για } n \leq 3 \quad (14.17)$$

$$h_{tot} \sqrt{F_v/E_{cm}} \leq 0,6 \quad \text{για } n \geq 4 \quad (14.18)$$

όπου:

n = αριθμός ορόφων

h_{tot} = ολικό ύψος κατασκευής μετρούμενο από τη στάθμη εκείνη κάτω από την οποία ή βρίσκεται έδαφος ή πρακτικώς απαραμόρφωτα υπόγεια.

E_{cm} = συνολική ακαμψία σταδίου I των τοιχωμάτων που εξασφαλίζουν το αμετάθετο των κόμβων κατά την υπόψη διεύθυνση (βλέπε παρ. 2.5.2 για το E_{cm}).

F_v = άθροισμα όλων των κατακόρυφων φορτίων λειτουργίας ($G_k + Q_k$).

β) Εάν σε κάθε όροφο ικανοποιείται η σχέση

$$\theta = \frac{F_{dv}\delta}{F_{dh}h} \leq 0,10 \quad (14.19)$$

όπου:

θ = συντελεστής ευστάθειας,

F_{dv} = συνολικό κατακόρυφο φορτίο πάνω από τον εξεταζόμενο όροφο στην οριακή απόσταση αστοχίας,

δ = διαφορά βελών στον υπόψη όροφο λόγω των οριζοντίων φορτίων

- F_{dh} (σχετικό βέλος ορόφου),
συνολική ορίζοντα δύναμη που ενεργεί πάνω από τον υπόφη
όροφο στην οριακή κατάσταση αστοχίας
 h ύψος ορόφου

Για ορίζοντα φορτία λόγω σεισμικών δράσεων το σχετικό βέλος ορόφων διαφέρει με αυτό που υπολογίζεται από την ανάλυση για τα φορτία του κατάλληλου συνδυασμού της παρ. 6.4.2.1 πολλαπλασιασμένο με τον δείκτη συμπεριφοράς, ο οποίος μέχρι της ισχύος του Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού θα λαμβάνεται ίσος με 4.0.

14.3.2. Υπολογισμός αμεταθέτων πλαισίων

Απλοποιητικά ο υπολογισμός αμεταθέτων πλαισίων μπορεί να γίνει σε δύο στάδια:

- α) κατ' αρχήν γίνεται γενικός υπολογισμός του πλαισίου με την θεωρία της Ιης τάξεως και
β) κατόπιν γίνεται έλεγχος λυγισμού κάθε υποστυλώματος, θεωρούμενου ως μεμονωμένου, σύμφωνα με την παρ. 14.2.

14.4 ΜΕΤΑΘΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Μεταθετά είναι τα πλαισια των οποίων οι κόμβοι παρουσιάζουν σημαντικές ορίζοντες μετατοπίσεις υπό τις δράσεις σχεδιασμού.

Τα πλαισια θεωρούνται ως μεταθετά εάν δεν ικανοποιούν τις εξισώσεις (14.17), (14.18) ή (14.19) της παρ. 14.3.1.

Σε περιπτώσεις όπου ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τον σχεδιασμό κτιρίων που δεν μπορούν να χαρακτηρίσθουν ότι είναι της μορφής αμεταθέτων πλαισίων, κατά το νόημα της παρ. 14.3.1, τότε ο έλεγχος της στατικής μελέτης θα γίνεται από εξειδικευμένη Δημόσια Υπηρεσία.

14.4.1 Πρόσθετη κλίση

Για κάλυψη διαφόρων επιφρούων που λαμβάνονται προσεγγιστικά υπόφη στον υπολογισμό πρέπει να λαμβάνεται υπόφη μια πρόσθετη κλίση "α" όλων των κατακορύφων στοιχείων (υποστυλώματα, τοιχεία κ.λ.π.) ως προς την κατακόρυφο, για τους βασικούς συνδυασμούς δράσεων χωρίς σεισμό, με τιμές:

$$\tan \alpha = 1/150 \quad (14.20)$$

για μεμονωμένα πλαισια ή κατασκευές που φορτίζονται χυρίως στην κορυφή, ή

$$\tan \alpha = 1/120 \text{ για } \text{άλλους} \quad (14.21)$$

τύπους πλαισίων ή κατασκευών

14.4.2 Γενικός τρόπος υπολογισμού μεταθετών πλαισίων

Η επίλυση γίνεται με την θεωρία 2ος τάξεως σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

- α) Τα διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων του σκυροδέματος και του οπλισμού λαμβάνονται σύμφωνα με τις παρ. 10.4.3 και 10.4.4 το μέτρο ελαστικότητας από τον Πίνακα 2.2.
β) Οι ακαμφίες του υπολογισμού πρέπει να αντιστοιχούν στα γεωμετρικά μεγέθη και την εντατική κατάσταση των μελών του συστήματος.
γ) Οι πρόσθετες κλίσεις της παρ. 14.4.1 πρέπει να λαμβάνονται υπόφη.
δ) Η επιρροή της συστολής ξήρανσης μπορεί να αγνοηθεί.
ε) Η επιρροή του ερπυσμού πρέπει να λαμβάνεται υπόφη, αν είναι σημαντική (βλέπε παρ. 14.2.2). Υπολογίζεται για τις μακροχρόνιες δράσεις αυξημένες με τον επικεράβοντα συντελεστή ασφαλείας του ερπυσμού (βλ. παρ. 14.2.5).

15. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ

15.1 Γενικές Απαιτήσεις

- Ο έλεγχος της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας από ρηγμάτωση γίνεται για να ικανοποιηθούν οι παρακάτω απαιτήσεις:
- α) Η λειτουργία της κατασκευής δεν πρέπει να εμποδίζεται λόγω σχηματισμού ρωγμών.
β) Η ανθεκτικότητα σε διάρκεια της κατασκευής πρέπει να εξασφαλίζεται.

- γ) Η εμφάνιση της κατασκευής δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς.
δ) Η πλαστιμότητα των δομικών στοιχείων δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς.

15.2 Κριτήρια σχεδιασμού

Ο περιορισμός της εγκάρσιας ρηγμάτωσης (καθέτως προς τις ράβδους του οπλισμού), ώστε να ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις της παρ. 15.1, επιτυγχάνεται όταν ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα παρακάτω κριτήρια α) και β)

- α) Με έλεγχο (περιορισμό) του ανοίγματος ρωγμών, για στοιχεία από ωπλοσμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την παρ. 15.3, είτε με έλεγχο των τάσεων σκυροδέματος για στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την παρ. 15.4.

- β) Με τοποθέτηση ελάχιστου οπλισμού σύμφωνα με την παρ. 15.5.

Ο περιορισμός της διαιρήκους ρηγμάτωσης (παράλληλος προς τις ράβδους του οπλισμού) ώστε να ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις της παρ. 15.1, επιτυγχάνεται.

- α) με κατάλληλη εκλογή της επικάλυψης σκυροδέματος ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης ανάπτυξη της συνάφειας χωρίς να συμβεί διαιρήκης ρηγμάτωση (βλ. παρ. 5.1) και
β) με περιορισμό των εφελκυστικών τάσεων του σκυροδέματος (βλ. παρ. 15.4).

15.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΡΩΓΜΩΝ

Ο έλεγχος του περιορισμού του ανοίγματος ρωγμών γίνεται είτε απλοποιητικά, σύμφωνα με την παρ. 15.3.1, η οποία καλύπτει τις συνήθειες περιπτώσεις είτε αναλυτικά για πιο ειδικές περιπτώσεις.

15.3.1 Έλεγχος

Ο απλοποιητικός έλεγχος συνίσταται στον περιορισμό συναρτήσει των τάσεων του οπλισμού, είτε της διαμέτρου των οπλισμών, σύμφωνα με την παρ. 15.3.1.1., είτε των αποστάσεων μεταξύ των ράβδων του οπλισμού, σύμφωνα με την παρ. 15.3.1.2.

Οι τιμές των τάσεων του οπλισμού συπλοκούνται σε στάδιο II για τους βροχοχρόνιους συνδυασμούς δράσεων [εξ. (6.13)] και δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται μεγαλύτερες του f_y .

15.3.1.1 Μέγιστες διάμετροι ράβδων οπλισμού

Η απαίτηση περιορισμού της ρηγμάτωσης σύμφωνα με την παρ. 15.1 θεωρείται ότι ικανοποιείται, εάν οι διάμετροι των ράβδων του οπλισμού δεν υπερβαίνουν τις τιμές του Πίνακα 15.1. Για δέσμες ράβδων οι τιμές του Πίνακα 15.1, εφαρμόζονται για την ισοδύναμη διάμετρο Φ_n ή σύμφωνα με την εξ. (17.4).

Τάση χάλυβα σ_s (MPa)	160	200	240	280	350	400	450
Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος 1,2	36	36	28	25	16	10	6
Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος 3,4	28	20	16	12	8	5	3

Για λείες ράβδους οι τιμές των διαμέτρων διαιρούνται διά 2.

Ενδιάμεσες τιμές προσδιορίζονται με γραμμική παρεμβολή.

Για πάχη δομικών στοιχείων $h > 300\text{mm}$ επιτρέπεται αύξηση των μεγίστων διαμέτρων κατά $h(\text{mm})/300$.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.1

Μέγιστες διάμετροι ράβδων υψηλής συνάφειας σε (ππ) για περιορισμό της ρηγμάτωσης.

15.3.1.2 Μέγιστες αποστάσεις ράβδων οπλισμού

Η απαίτηση περιορισμού της ρηγμάτωσης σύμφωνα με την παρ. 15.1 θεωρείται ότι ικανοποιείται εάν οι αποστάσεις των ράβδων από

νευροχάλυβα δεν υπερβαίνουν τις τιμές του Πίνακα 15.2.

Οι τιμές αυτές ισχύουν για τις ράβδους που βρίσκονται στις εφελκυόμενες περιοχές δομικών στοιχείων τα οποία καταπονούνται από κάμψη ή έκκεντρη θλίψη.

Για δομικά στοιχεία καταπονούμενα από καθαρό εφελκυσμό, οι τιμές του Πίνακα 15.2 πρέπει να διαιρεθούν διά 2.

Για στοιχεία καταπονούμενα σε έκκεντρο εφελκυσμό γίνεται γραμμή παρεμβολής.

Τάση χάλυβα σ_s (MPa)	160	200	240	280	350
Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος 1 ή 2	*	*	250	200	150
Κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος 3 ή 4	250	200	150	100	70

* Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας 15.1.
Για λείες ράβδους οι τιμές των αποστάσεων διαιρούνται διά 2.

15.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Κατά την διάρκεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου, οι τάσεις στο σκυρόδεμα για βραχυχρόνιους συνδυασμούς δράσεων λαμβανομένης υπόψη χαιρησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας 15.1, πρέπει να περιορίζονται ως ακολούθως:

α) Εφελκυστικές τάσεις

Για πλήρη προένταση δεν επιτρέπεται να αναπτύσσονται εφελκυστικές τάσεις σε καμμία ίνα της προθλιβόμενης εφελκυσύμενης ζώνης του σκυροδέματος.

Για περιορισμένη προένταση δεν επιτρέπεται οι εφελκυστικές τάσεις σε καμμία ίνα της προθλιβόμενης εφελκυσύμενης ζώνης να ξεπερνούν την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος (Πίνακας 2.1).

β) Θλιπτικές τάσεις

Οι θλιπτικές τάσεις δεν επιτρέπεται σε καμμία ίνα του στοιχείου να ξεπερνούν την τιμή $0,6 f_{ck}$.

γ) Κύριες τάσεις

Σε προεντεταμένα στοιχεία, οι κύριες τάσεις σ_1 (εφελκυστική) και σ_{II} (θλιπτική) πρέπει να ικανοποιούν την σχέση:

$$\frac{\sigma_1}{f_{ck}} + \frac{2 \sigma_{II}}{3 f_{ck}} \leq 1$$

15.5 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ

Σε περιοχές δομικών στοιχείων στις οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν εφελκυστικές τάσεις λόγω παρεμποδιζούμενων παραμορφώσεων (λόγω συστολής έχρανσης, θερμοκρασίας, καθιζήσεων κ.λ.π.), πρέπει να τοποθετείται ένας ελάχιστος οπλισμός με συνάφεια, ώστε η τάση του οπλισμού κατά την ενδεχόμενη ρηγμάτωση να παραμείνει μικρότερη από την τάση διαρροής. Η συνολική διατομή A_s αυτού του οπλισμού καθορίζεται από την σχέση:

$$A_s = k f_{ck} \frac{A_{ct}}{\sigma_s} \quad (15.5)$$

όπου:


A_{ct} = εφελκυσύμενη ζώνη σκυροδέματος σταδίου I

f_{ck} = χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος $f_{ck,0,95}$ σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1.

σ_s = τάση οπλισμού σταδίου II, η οποία προσδιορίζεται συναρτήσει της εκλεχθείσης διαμέτρου από τον Πίνακα 15.1. Η τάση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από f_y .



k = συντελεστής συναρτήσει της εντατικής κατάστασης του στοιχείου:
για κάμψη $k = 0,5$

για καθαρό εφελκυσμό οι τιμές του k δίνονται συναρτήσει του πάχους του στοιχείου ή από το Σχήμα 15.1.



Σχήμα 15.1.
Τιμές του k για καθαρό εφελκυσμό.

Για εφελκυσύμενα πέλματα πλακοδοκών, σε πλάτος b_w εκατέρωθεν του κορμού, λαμβάνεται $k = 0,5$ (Σχ. 15.2).



Σχήμα 15.2.
Τιμές του k για εφελκυσύμενα πέλματα

Η τοποθέτηση ελάχιστου οπλισμού με συνάφεια δεν απαιτείται στην εφελκυσύμενη ζώνη προεντεταμένων στοιχείων στην άμεση γειτονιά των

		S220	S400, S500
1	Διάμετρος ράβδου φ mm	Αγκιστρά ημικυκλικά, αναβολείς, συνδετήρες	Αγκιστρά ημικυκλικά, αναβολείς, συνδετήρες
2	< 20	2,5φ	4 φ
3	20 μέχρι 25	5 φ	7 φ
4	Επικάλυψη σκυροδέματος κάθετη στην επιφάνεια καμπύλωτης	Κάμψεις και άλλες καμπυλότητες ράβδων (π.χ. σε γωνίες πλαισίων)*	
5	> 50 mm και > 3φ	10 φ	15 φ **
6	≤ 50 mm ή ≤ 3 φ	15 φ	20 φ

**Πίνακας 17.1
Ελάχιστη διάμετρος Δ καμπύλωσης**

17.2.3.2 Κάμψεις σε συγχολλητούς οπλισμούς

Οι τιμές του Πίνακα 17.1 ισχύουν και για συγχολλητούς οπλισμούς και συγχολλητά δομικά πλέγματα που κάμπτονται μετά την συγχολληση μόνο τότε, όταν η απόσταση μεταξύ της αρχής της κάμψης και του σημείου συγχολλησης είναι τουλάχιστον 4φ.

Αυτή η απόσταση μπορεί να μειωθεί, ή η κάμψη μπορεί να γίνει στην περιοχή της συγχολλησης όταν: για χυρίως ηρεμη φόρτιση $D \geq 20\phi$.

17.3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πρέπει ο πωσδήποτε να τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 5.1 που αφορούν την ελάχιστη ονομαστική επικάλυψη.

17.4 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Η καθαρή απόσταση παραλλήλων οπλισμών εκτός των περιοχών ενώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με:

- τη μεγαλύτερη διάμετρο των ράβδων,
- 20 mm

Όταν οι ράβδοι τοποθετούνται σε περισσότερες από μια οριζόντιες στρώσεις, τότε πρέπει να τοποθετούνται η μία επάνω από την άλλη. Εξαιρεσή των καθαρών αυτών αποστάσεων γίνεται στις ράβδους με υπερκάλυψη στην περιοχή της ενώσεως όπου μπορεί η μία να εφάπτεται της άλλης.

17.5 ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Η ποιότητα της συνάφειας εξαρτάται από την διάσταση του δομικού στοιχείου και από την θέση και κλίση του οπλισμού.

Οι τάσεις συνάφειας θεωρούνται σταθερές κατά μήκος των ράβδων. Ο προσδιορισμός των μηκών αγκυρώσεων και των επικαλύψεων βασίζεται στην οριακή τιμή της f_{bd} .

Οι συνθήκες συνάφειας θεωρούνται ευνοϊκές (περιοχή συνάφειας I) όταν:

- το δομικό στοιχείο έχει πάχος κατά την διεύθυνση σκυροδέτησης $\leq 250\text{mm}$,
- οι ράβδοι έχουν κλίση $45^\circ - 90^\circ$ ως προς την οριζόντια (για κατακόρυφη σκυροδέτηση),
- οι ράβδοι ευρίσκονται στο κατώτερο μισό πάχος του στοιχείου ή τουλάχιστον 300mm κάτω από το πάνω άκρο του.

Επίσης πρέπει οι ράβδοι να είναι καλά εγκιβωτισμένες με εγκάρσιο οπλισμό στο εσωτερικό του σκυροδέματος.

Δεν θεωρούνται ευνοϊκές οι συνθήκες συνάφειας (περιοχή συνάφειας II) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Οι βασικές τιμές του f_{bd} δίνονται στον Πίνακα 17.2.

Περιοχή συνάφειας I	fck	12	16	20	25	30	35	40	45	50
		λείας ράβδος	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
$\rho_{δέρδερος} < 32 \frac{\phi}{6}$										
Περιοχή συνάφειας II	ράβδος αυθαίρετης συγχολλησης	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2

70% των τιμών της περιοχής συνάφειας I.


**Πίνακας 17.2
Βασικές τιμές του f_{bd} (MPa)**

17.6 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

17.6.1 Τύποι αγκυρώσεων

Σε σχέση με την αποδοτικότητά τους οι αγκυρώσεις διαχρίνονται σε 4 τύπους (Σχήμα 17.1):

- ευθύγραμμες αγκυρώσεις,
- καμπύλες αγκυρώσεις (άγκιστρα ημικυκλικά, ορθής γωνίας, αναβολείς),
- ευθύγραμμες αγκυρώσεις με τουλάχιστον μία συγχολλημένη εγκάρσια ράβδο στο μήκος αγκυρώσης,
- αγκυρώσεις με πρόσθετα στοιχεία.



**Σχήμα 17.1
Τύποι αγκυρώσεων και τιμές του συντελεστή α της εξίσωσης 17.2.**

17.6.2 Βασικό μήκος αγκύρωσης

Το βασικό μήκος l_b είναι το μήκος αγκύρωσης ευθύγραμμων ράβδων με πλήρη εκμετάλλευση της αντοχής τους.

Για μεμονωμένες ράβδους και συγχολλητά δομικά πλέγματα ράβδων με νευρώσεις, το l_b προσδιορίζεται από τη σχέση (17.1):

$$I_b = \frac{\Phi}{4} \frac{f_{yd}}{f_{bd}} \quad (17.1)$$

όπου:

Φ , η διάμετρος της ράβδου, η οποία για δομικά πλέγματα διπλών ράβδων αντικαθίσταται από την ισοδύναμη διάμετρο $\Phi\sqrt{2}$,

f_{bd} , η οριακή τάση συνάφειας σύμφωνα με την παρ. 17.5 και

f_{yd} , η αντοχή σχεδιασμού του χάλυβα, η οποία για αγκύρωση στις περιοχές, πιθανών πλαστικών αρθρώσεων αντικαθίσταται από μία τιμή 1,20 f_y τουλάχιστον ίση με την μέση τιμή διαρροής.

Για συγκολλητά δομικά πλέγματα με ράβδους λείες ή με εγκρόπες, το μήκος I_b είναι το μήκος που αντιστοιχεί σε 4 συγκολλημένες εγκάρσιες ράβδους, αλλά όχι μεγαλύτερο από το μήκος που προκύπτει από την εξ. (17.1) για πλέγματα με ράβδους και νευρώσεις.

17.6.3 Μήκος αγκύρωσης

Το απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης $I_{b,net}$ εξαρτάται από τον τύπο της αγκύρωσης και την υπάρχουσα τάση στο χάλυβα, και υπολογίζεται για μεμονωμένες ράβδους και συγκολλητά δομικά πλέγματα ράβδων με νευρώσεις από την εξ. (17.2).

$$I_{b,net} = \alpha I_b \frac{A_{a,cal}}{A_{a,ef}} \neq I_{b,min} \quad (17.2)$$

όπου:

$A_{a,cal}$, η κατά τους υπολογισμούς θεωρητικά απαιτούμενη διατομή οπλισμού,

$A_{a,ef}$, η υπάρχουσα διατομή οπλισμού,

α , συντελεστής εξαρτώμενος από τον τύπο αγκύρωσης κατά το Σχήμα 17.1

$I_{b,min} = 10 \Phi$ για αγκύρωσης τύπου 1,3 (Βλ. Σχ. 17.1)
≤ 100mm

0,50 D + Φ για αγκύρωση τύπου 2 (Βλ. Σχ. 17.1)
≤ 100mm

I_b , κατά την εξ. 17.1.

Για συγκολλητά δομικά πλέγματα με λείες ράβδους, το μήκος $I_{b,net}$ προσδιορίζεται από την εξ. (17.2) εάν υπάρχουν εντός του μήκους αγκύρωσης τουλάχιστον

$$n = 4 \frac{A_{a,cal}}{A_{a,ef}} \text{ εγκάρσιες ράβδοι.}$$

17.6.4. Εγκάρσιος οπλισμός στις περιοχές αγκυρώσεων

Στις περιοχές αγκυρώσεων πρέπει να τοποθετείται εγκάρσιος οπλισμός. Εξαίρεση αποτελούν οι εφελκυόμενες ράβδοι όταν αναπτύσσεται εγκάρσια θλίψη λόγω αντιδράσεων στηρίξεως.

Το ελάχιστο εμβαδόν του εγκάρσιου οπλισμού πρέπει να είναι το 25% του εμβαδού της μέγιστης από τις αγκυρώμενες ράβδους.

Στις συνήθεις περιπτώσεις πλακών, δοκών, πλακοδοκών, πλακών με νευρώσεις και υποστυλωμάτων, αρκούν οι εγκάρσιοι οπλισμοί που δίνονται στο Κεφάλαιο 18.

Σε πλάκες με διαμέτρη οπλισμού διαμέτρου $\Phi > 16mm$, ο εγκάρσιος οπλισμός στις περιοχές αγκυρώσεων πρέπει να τοποθετείται στην εξωτερική παρειά.

17.6.5 Αγκυρώσεις με πρόσθετα στοιχεία

Η χρήση αγκυρώσεων με πρόσθετα στοιχεία επιτρέπεται μόνο αν υπάρχουν σχετικές εγχριτικές αποφάσεις.

17.7 ΕΝΩΣΕΙΣ

17.7.1 Είδη ενώσεων


Ενώσεις οπλισμών μπορούν να γίνουν με

- υπερκάλυψη των ράβδων με ευθύγραμμα άκρα, με άγκιστρα ημικυλικά ή ορθογωνικά, με αναβολείς, με ευθύγραμμα άκρα με συγκολλητούς εγκάρσιους οπλισμούς (π.χ. σε συγκολλητά δομικά πλέγματα),

- συγκόλληση,

- μηχανικά μέσα (αρμοκλείδες, ενώσεις με τήγμα μετάλλου κ.α.).

Αν στην περιοχή των ενώσεων υπάρχουν περισσότερες της μιας στρώσεις ράβδων και η τάση των οπλισμών είναι μεγαλύτερη από 0,8 f_y , τότε το στατικό ύψος πρέπει να μετριέται με βάση τις εσωτερικές στρώσεις.



Σχήμα 17.2
Απόσταση των ράβδων οπλισμού στην περιοχή ένωσης

17.7.2 Ενώσεις με υπερκάλυψη


17.7.2.1 Διάταξη των ενώσεων με υπερκάλυψη

Οι ενώσεις με υπερκάλυψη πρέπει, κατά το δυνατόν, να διατάσσονται κατ' αποστάσεις μεταξύ τους και να αποφεύγεται η τοποθέτησή τους στις περιοχές υψηλών τάσεων:

Για οπλισμούς υψηλής συνάφειας επιτρέπεται η ένωση με υπερκάλυψη μέχρι και όλων των ράβδων (100%) σε μια διατομή του δομικού στοιχείου. Αν όμως οι οπλισμοί που υπερκαλύπτονται βρίσκονται σε περισσότερες στρώσεις τότε επιτρέπεται η υπερκάλυψη μόνο του μισού (50%) της συνολικής διατομής οπλισμού σε μια θέση.

Για λείες ράβδους, επιτρέπεται η ένωση με υπερκάλυψη του $1/3$ της διατομής οπλισμού κάθε στρώσης σε μια διατομή του δομικού στοιχείου. Οι δευτερεύοντες οπλισμοί διερείστων πλακών επιτρέπεται να υπερκαλύπτονται στο σύνολό τους (100%) σε μια διατομή.

Ενώσεις με υπερκάλυψη θεωρούνται μετατοπισμένες, όταν η απόσταση των μέσων δύο γειτονικών ενώσεων είναι μεγαλύτερη από $1,5 I_o$, όπου I_o το μήκος υπερκάλυψης σύμφωνα με την εξισωση (17.3). Οι εγκάρσιες αποστάσεις μεταξύ των ράβδων φαίνονται στο Σχήμα 17.2.



Σχήμα Σ 17.3
Ενώσεις με υπερκάλυψη

17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων

Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης I_o εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ 17.3) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της οπλισης (Πιν. 17.3):


$$I_o = \alpha I_{b,net} \neq I_{o,min} \quad (17.3)$$

όπου:

$I_{b,net}$ μήκος αγκύρωσης κατά την εξισωση (17.2),
 α_1 συντελεστής κατά τον Πίνακα 17.3,

$I_{o,min}$ ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης το οποίον είναι ίσο με: $(0,3 \alpha_1 + I_b, 15\Phi, 200mm)$ (για το D βλ. παρ. 17.2.3.1)

To μήκος υπερκάλυψης I_o πρέπει να ικανοποιεί την συνθήκη: $I_o \geq I_b$ (17.4)



Σχήμα Σ 17.4
Συμβολισμοί του Πίνακα 17.3

17.7.2.3 Μήκος υπερκάλυψης θλιβομένων ράβδων

17.7.2.4 Εγκάρσιος οπλισμός στην περιοχή υπερκάλυψης κυρίων οπλισμών

Στις περιοχές υπερκαλύψεων κυρίων οπλισμών πρέπει να τοποθετείται εγκάρσιος οπλισμός, ο οποίος παραλαμβάνει τις εγκάρσιες εφελκυστικές δυνάμεις. Ο υπάρχων εγκάρσιος οπλισμός που προβλέπεται για άλλους λόγους (π.χ. οπλισμός διάτμησης, οπλισμός διανομής) συνυπολογίζεται στον εγκάρσιο οπλισμό.

Ο απαιτούμενος εγκάρσιος οπλισμός δίνεται στον Πίνακα 17.4.

Για το I_b παρ. 17.6.2

Για τα επιτρεπόμενα ποσοστά υπερκάλυψης βλ. παρ. 17.7.2.1.

Περιοχή συνάφειας παρ. 17.5	Απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών ενώσεων a	Απόσταση από την πλησιέστερη επιφάνεια b	Ποσοστό υπερκαλυπτομένων ράβδων σε σχέση με την ολική διατομή χάλυβα					Εγκάρσιος οπλισμός διανομής	
			20%	25%	33%	50%	50%		
I	$a \leq 10\Phi$ είτε $b \leq 5\Phi$ $a > 10\Phi$ και $b > 5\Phi$					1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4		1,0	
II						75% των τιμών της περιοχής συνάφειας I, ± 1		1,0	

Πίνακας 17.3
Συντελεστές α₁

1	2	3	4	5		6	
Θέση υπερκαλυπτομένων ράβδων	Φ ράβδων (mm)	Ποσοστού περκαλυπτομένων ράβδων	Απόσταση γειτονικών υπερκαλυψεων κατά την έννοια του μήκους	Εγκάρσιος οπλισμός ΣA_{st}			
	< 16	Τυχόν		Ποσότητα		Τοποθέτηση	
AsL(μιας ράβδου)	≥ 16	$\leq 20\%$		Δεν απαιτείται ειδικότερη φροντίδα			
		$> 20\% \leq 50\%$	Τυχούσα	$\Sigma A_{st} \geq A_{sl}$	Ευθύγραμμες ράβδοι τοποθετημένες εξωτερικά		$\Sigma 17.6$
		$> 50\%$	Τυχούσα		$\geq 10\Phi$		$\Sigma 17.6$
				$< 10\Phi$	σε μορφή συνδετήρα		$\Sigma 17.5$
ΣA_{sl}	Τυχόντα			$\Sigma A_{st} \geq \Sigma A_{sl}$	σε μορφή συνδετήρα		

Σημ. Μεγίστη επιτρεπόμενη απόσταση ράβδων εγκαρσίου οπλισμού 150 mm

Πίνακας 17.4

Απαιτούμενος εγκάρσιος οπλισμός στην περιοχή υπερκάλυψης κυρίων οπλισμών

17.7.3 Κοχλιωτές ενώσεις

Με κοχλιωση επιτρέπεται να ενωθούν όλες οι ράβδοι σε μια διατομή.

Τα μέσα σύνδεσης (αρμοκλείδες), πρέπει να έχουν:

- δύναμη διαρροής αντίστοιχη του $1,0 f_y A_s$ και

- δύναμη αντοχής αντίστοιχη του $1,2 f_y A_s$, όπου:


f_y , A_s , το όριο διαρροής, η εφελκυστική αντοχή και η διατομή της προς σύνδεση ράβδου, αντιστοίχως. Για την επικάλυψη σκυροδέματος και την απόσταση των μέσων σύνδεσης στην περιοχή της ένωσης ισχύουν οι παρ. 17.3 και παρ. 17.4, αντιστοίχως όπου καθοριστική είναι η διάμετρό της προς ένωση ράβδου.

Επιτρέπονται διογκώσεις των ενουμένων ράβδων για αύξηση της διατομής πυρήνα, με κλίση σύναρμογής 1:3 (Σχήμα Σ 17.7).


Η ολίσθηση στα άκρα της αρμοκλείδας υπό το φορτίο λειτουργίας επιτρέπεται να είναι το πολύ 0,1 mm.

Η διατομή του πυρήνα λαμβάνεται στον υπολογισμό πλήρης για σπειρώματα με εξέλαση, ενώ για σπειρώματα με κοπή μόνο με το 80%.


Για επανολαμβανόμενη φόρτιση απαιτείται πειραματική απόδειξη της αποτελεσματικότητας της σύνδεσης.



Σχήμα Σ 17.5
Διατάξεις του Πίνακα 17.4



Σχήμα Σ 17.6
Διατάξεις του Πίνακα 17.4



Σχήμα Σ 17.7
Διογκωμένο άκρο ράβδου με σπείρωμα


17.7.4 Συγκολλητές ενώσεις

Με συγκόλληση επιτρέπεται να ενωθούν όλες οι ράβδοι σε μια διατομή του δομικού στοιχείου.

Οι συγκολλητές ενώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνις συμούς συγκολλήσεων και τα τεύχη έγκρισης των χαλύβων.

R = θεωρητικό σημείο στηρίξεων

E = σημείο στο οποίο υπολογιστικά δεν χρειάζεται πλέον η ράβδος



Σχήμα Σ 17.8
Κάλυψη του διαγράμματος εφελκυστικών δυνάμεων

17.8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

17.8.1 Γενικά

Οι οπλισμοί αυτοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε σε κάθε διατομή να καλύπτεται το μετατοπισμένο διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων (παρ. 17.8.2).

Σε πλακοδοχούς και κοίλες διατομές τοποθετούνται μέσα στην πλάκα σε ένα πλάτος το πολύ ίσο με το μισό συνεργαζόμενο πλάτος (παρ. 8.4). Πρέπει να μένει αρκετό ποσοστό στον κορμό για περιορισμό της ρηγμάτωσης.

17.8.2 Κανόνας μετατόπισης

Η περιβάλλουσα των εφελκυστικών δυνάμεων προκύπτει από οριζόντια μετατόπιση κατά αι της καμπύλης $F_t = (M/z) + N$ (η τιμή του αι ορίζεται στην παρ. 11.2.4).

17.8.3 Αγκυρώσεις εκτός στηρίξεων

Το μήκος αγκύρωσης οπλισμού ευθύγραμμου ή κεκαμμένου που δεν χρησιμοποιείται ως οπλισμός διάτμησης, μετριέται από το θεωρητικό άκρο E (Σχήμα Σ 17.8) και είναι ίσο με αι_b (τιμές του αι από Σχήμα 17.1, τιμή του αι_b από εξισώση (17.1)).

Σε πλάκες με κλιμακούμενους οπλισμούς μέγιστης διαμέτρου $\Phi < 16 \text{ mm}$ το μήκος αγκύρωσης από το άκρο E επιτρέπεται να ληφθεί ίσο με $I_{b,net}$ (εξ. 17.2), όχι όμως μικρότερο από το μήκος αι_b που μετριέται από την θεωρητική αρχή A (Σχήμα Σ 17.9).


Τα μήκη αγκύρωσης εφελκυσμένων ράβδων που κάμπτονται για να παραλλάξουν και τέμνουνται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με $1,3 I_{b,net}$ στις εφελκυσμένες ζώνες και $0,7 I_{b,net}$ στις θλιβόμενες ζώνες ($I_{b,net} =$ μήκος αγκύρωσης σύμφωνα με την παρ. 17.6.3).

17.8.4 Αγκύρωση σε ακραίες στηρίξεις

I. Για δοκούς χωρίς απαιτήσεις αντισεισιμότητας και για πλάκες:

α) Η αγκύρωση των οπλισμών στις ακραίες στηρίξεις πρέπει να μπορεί να αναλάβει εφελκυστική δύναμη ίση με:

$$F_t = V_{sd} \cdot a_i/d + N \leq 0,5 \cdot V_{sd} \quad (17.5)$$




Σχήμα Σ 17.9

Παράδειγμα κλιμακούμενου οπλισμού σε πλάκες με οπλισμούς $\Phi < 16\text{mm}$

- Το μήκος αγκύρωσης για άμεση στήριξη μετριέται απ' τη γραμμή επαφής με τη στήριξη και είναι ίσο με $\frac{2}{3} l_{b,\text{net}}$.
 - Το μήκος αγκύρωσης για έμμεση στήριξη μετριέται από ένα επίπεδο μέσα στην στήριξη το οποίο απέχει απ' το σημείο τομής των δύο στοιχείων απόσταση ίση με το $\frac{1}{3}$ του πλάτους στήριξης και είναι ίσο με $l_{b,\text{net}}$.
 - Σε όλες τις περιπτώσεις το άκρον της αγκύρωσης πρέπει να φτάνει τουλάχιστον μέχρι το σημείο της θεωρητικής στήριξης.
- II. για δοκούς με απαιτήσεις αντισεισμικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18.3.5.


17.8.5 Αγκύρωση σε ενδιάμεσες στήριξης

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.18 ορισμένοι οπλισμοί προεκτείνονται σε ενδιάμεσες στήριξης ή σε ακραίες στήριξης που συνεχίζονται σε πρόβολο η διαμόρφωση της αγκύρωσης γίνεται ως εξής:



Σχήμα Σ 17.10

Παράδειγμα αγκύρωσης κλιμακούμενων οπλισμών, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ως οπλισμός διάτμησης



Σχήμα Σ 17.11

Παράδειγμα αγκύρωσης οπλισμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως οπλισμός διάτμησης


- I. Για δοκούς χωρίς απαιτήσεις αντισεισμικότητας και για πλάκες, το μήκος αγκύρωσης μετριέται από την παρειά της στήριξης και ισούται με 10 F (ευθύγραμμη αγκύρωση) ή D (καμπύλη αγκύρωση).
- II. για δοκούς με απαιτήσεις αντισεισμικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18.3.5.

17.9 ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ

- Οι οπλισμοί διάτμησης μπορούν να αποτελούνται από:
- καταχόρυφους ή κεκλιμένους συνδετήρων (παρ. 17.9.1).
 - κεκλιμένες ράβδους (παρ. 17.9.2).
 - από συνδυασμό των παραπάνω.

17.9.1 Αγκυρώσεις συνδετήρων

Η αγκύρωση των συνδετήρων γίνεται σύμφωνα με το Σχήμα 17.3.




Σχήμα 17.3

Διατάξεις αγκύρωσεων συνδετήρων

Ορθογωνικά άγκιστρα του Σχήματος 17.3 β) επιτρέπονται σε νευροχάλυβες.

Διατάξεις του Σχήματος 17.3 γ) και δ) επιτρέπονται μόνο όταν δεν προκαλείται διάρρηξη ή αποκόλληση του σκυροδέματος επικάλυψης. Αυτό θεωρείται ότι ικανοποιείται αν η επικάλυψη των συνδετήρων στην περιοχή αγκύρωσης είναι τουλάχιστον 50mm.

Το κλείσιμο των συνδετήρων γίνεται, στην μεν εφελκυστική ζώνη σύμφωνα με το Σχήμα 17.4, στην δε θλιβόμενη ζώνη σύμφωνα με το Σχήμα 17.5. Σε πλακαδοκούς επιτρέπεται να γίνεται με συνεχείς εγκάρσιες ράβδους σύμφωνα το Σχήμα 17.6.




Σχήμα 17.4

Κλείσιμο συνδετήρων στην εφελκυστική ζώνη

17.9.2 Αγκυρώσεις κεκλιμένων ράβδων

Για την αγκύρωση των κεκλιμένων ράβδων ισχύει η τελευταία παραγράφος της παρ. 17.8.3. Οι κεκλιμένες ράβδοι πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα στην εγκάρσια διεύθυνση.


Αγκύρωση βλ. Σχήμα 17.3



Σχήμα 17.5

Κλείσιμο συνδετήρων στην θλιβόμενη ζώνη

Αγκύρωση βλ. Σχήμα 17.3 Εγκάρσιος οπλισμός



Σχήμα 17.6

Κλείσιμο συνδετήρων σε πλάκοδοκούς στην περιοχή της πλάκας (επιτρέπεται και στην εφελκυόμενη και στην θλιβόμενη ζώνη)

17.10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

17.10.1 Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση διαφόρων ειδών χαλύβων

Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση συνήθων χαλύβων και χαλύβων προέντασης επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 17.2.2.



17.10.2 Διάταξη τενόντων προέντασης

17.10.2.1 Ελάχιστος αριθμός τενόντων προέντασης

α) Ο ελάχιστος επιτρεπόμενος αριθμός των τενόντων στην προθλιβόμενη εφελκυόμενη ζώνη φερόντων προεντεταμένων στοιχείων είναι τρεις (3). Για τένοντες από δέσμες, ο αριθμός αυτός είναι ένας (1) υπό την προϋπόθεση ότι οι ράβδοι, τά σύρματα ή τα συρματόσχοινα της δέσμης είναι τουλάχιστον επτά (7).

Οι τιμές αυτές ισχύουν όταν οι διάμετροι των ράβων ή συρμάτων είναι ίδιες. Όταν οι διάμετροι είναι διαφορετικές ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω.

β) Αν ο αριθμός των τενόντων ή ο συνολικός αριθμός των ράβδων, συρμάτων ή συρματόσχοινων της δέσμης είναι μικρότερος του 3 ή 7, αντιστοίχως, τότε πρέπει να ελέγχεται (λαμβάνοντας $\gamma_1 = 1,0$ και $\gamma_m = 1,0$) ότι η ασφάλεια έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας εξασφαλίζεται ακόμη και όταν ένας τένοντας ή τρεις ράβδοι, σύρματα ή συρματόσχοινα μιας δέσμης αστοχήσουν. Για τον έλεγχο αυτό μπορούν να ληφθούν υπόψη άνακατανομές, λόγω μεταβολής της στατικού συστήματος εξ αιτίας εγκάρσιας μεταβίβασης σε συνεργαζόμενα γειτονικά στοιχεία, ή εξ αιτίας του υπάρχοντος οπλι-



σμού σιδηροπαγούς σκυροδέματος. Για τένοντες ή σύρματα διαφορετικής διαμέτρου πρέπει να θεωρείται ότι αστοχούν εκείνα με την μεγαλύτερη διατομή.

17.10.2.2 Μέγιστη δύναμη προέντασης τενόντων

Η μέγιστη δύναμη προέντασης των τενόντων πρέπει να συσχετίζεται με το μέσο πλάτος του στοιχείου το οποίο διασχίζουν και στο οποίο αγκυρώνονται.

17.10.2.3 Οριζόντιες και κατακόρυφες ελεύθερες αποστάσεις μεταξύ τενόντων

17.10.2.3.α Προένταση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος

Ο σηματισμός ομάδων (δέσμης) σωλήνων πρέπει γενικώς να αποφεύγεται.


17.10.2.3.β Προένταση πριν απ' την διάστρωση του σκυροδέματος

Οι προεντεταμένοι τένοντες πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε χωριστά. Οι ελάχιστες οριζόντιες και κατακόρυφες αποστάσεις για τένοντες δίνονται στον Πίνακα 17.5.

17.10.2.4 Επικάλυψη

17.10.2.4.α Προένταση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος

Το ελάχιστο πάχος σκυροδέματος μεταξύ μιας εξωτερικής παρείας και ενός σωλήνα ή μιας δέσμης σωλήνων θα πρέπει αφ' ενός μεν να είναι τουλάχιστον ίσο με τις ονομαστικές τιμές που δίνονται στην παρ. 5.1, αφ' ετέρου δε να μην είναι μικρότερο απ' τις τιμές του Σχήματος 17.7.



Σχήμα 17.7

Επικαλύψεις στην περίπτωση προέντασης μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος

17.10.2.4.β Προένταση πριν απ' τη διάστρωση του σκυροδέματος

Η ελάχιστη επικάλυψη πρέπει να συμφωνεί με την παρ. 5.1, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 mm ή 2Φ.

Διάταξη τενόντων	Ελάχιστη ελεύθερη απόσταση (η μέγιστη από τις παρακάτω αναφερόμενες τιμές)	
	οριζόντια ch	κατακόρυφη cv
σωλήνες	Φ, $\frac{d}{4}$ 40 mm	Φ, $\frac{d}{4}$ 50 mm
	1,2Φ, $\frac{d}{4}$ 40 mm	1,5Φ, $\frac{d}{4}$ 50 mm
ράβδοι ή σύρματα	dg + 5 mm, $\frac{d}{4}$ Φ, $\frac{d}{4}$ 20 mm	dg, $\frac{d}{4}$ Φ, $\frac{d}{4}$ 10 mm
	dg + 5 mm, $\frac{d}{4}$ 1,5 Φ, $\frac{d}{4}$ 25 mm	dg + 5 mm, $\frac{d}{4}$ 1,5 Φ, $\frac{d}{4}$ 10 mm
	dg + 5 mm, $\frac{d}{4}$ 2Φ, $\frac{d}{4}$ 30 mm	dg + 5 mm, $\frac{d}{4}$ 2Φ, $\frac{d}{4}$ 30 mm

dg = μέγιστη διάσταση αδρανών, φ=εξωτερική διάμετρος σωλήνων, ράβδων ή συρμάτων

Πίνακας 17.5 Ελάχιστες ελεύθερες αποστάσεις

17.10.2.5 Επιτρεπόμενες ακτίνες καμπυλότητας

Οι καμπυλότητες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε οι αναπτυσσόμενες κατά την προένταση δυνάμεις εκτροπής να μη προκαλούν θραύση λόγω σύνθλιψης ή διάρρηξη του σκυροδέματος.

17.10.3 Αγκύρωση τενόντων προέντασης

Οι διατάξεις αγκύρωσης, σε περίπτωση τενόντων που προεντείνονται μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος, ή το μήκος αγκύρωσης, σε περίπτωση που προεντείνονται πριν απ' την έγχυση του σκυροδέματος, πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη ολόκληρης της αντοχής σχεδιασμού των τενόντων.

Ο έλεγχος των τοπικών θλιπτικών φαινομένων στο σκυρόδεμα και ο υπολογισμός του αντίστοιχου κατάλληλου στοιλισμού πρέπει να γίνονται με βάση κατάλληλες μεθόδους των οποίων η αξιοπιστία πρέπει να αποδεικνύεται με αναφορά σε πειραματικά απότελέσματα.

Αν χρησιμοποιούνται αρμοκλείδες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αντοχές σε όλες τις διατομές και να μπορούν να πραγματοποιούνται επιτυχώς οι αγκύρωσεις που καθορίζονται πιο πάνω.

17.11 ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΣΥΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Οι εσωτερικές επίπεδες επιφάνειες του σκυροδέματος που κατακοντούνται από διατηρητικές δυνάμεις και για τις οποίες δεν προβλέπονται ειδικοί έλεγχοι, πρέπει να διασχίζονται από κατάλληλους στοιλισμούς οι οποίοι να αγκυρώνονται και στις δύο πλευρές αυτών των επιφανειών. Οι στοιλισμοί αυτοί πρέπει να σχηματίζουν με τα επίπεδα αυτά γωνία 45° - 90° και να είναι κεκλιμένοι αντίθετα απ' την διεύθυνση των ρωγμών.

Στα επίπεδα αυτά η τιμή της δύναμης ολισθησης σχεδιασμού ανά μονάδα μήκους πρέπει να επαληθεύεται την σχέση:

$$v_{sd} \leq \frac{A_s}{s} f_y (1 + \text{cola}) \sin \alpha \quad (17.6)$$

όπου:

A_s = το άθροισμα των διατομών των οπλισμών που σχηματίζουν στρώση οπλισμού συρραφής.

s = η απόσταση μεταξύ των οπλισμών σύρραφής, μετρούμενη παράλληλα προς την υπόφη επίπεδη επιφάνεια.

f_y = η αντοχή σχεδιασμού του οπλισμού συρραφής.

α = η γωνία του οπλισμού με την υπόφη επίπεδη επιφάνεια.

18. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι κανόνες του Κεφαλαίου αυτού ισχύουν και για το ωπλισμένο και για το προεντεταμένο σκυρόδεμα, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς.

18.1 ΠΛΑΚΕΣ

18.1.1 Είδη πλακών

Η παράγραφος αυτή ισχύει για συμπαγείς ορθογωνικές πλάκες που διαστρώνονται επί τόπου, οι οποίες ικανοποιούν τις συνθήκες της παρ. 7.2.1.2.α και για τις οποίες είναι: $b > 5h$ (b = μικρότερο άνοιγμα, h = πάχος πλάκας). Οι διατάξεις αυτές μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα για πλάκες μη ορθογωνικής μορφής (π.χ. λοξές ή κυκλικές πλάκες) με γραμμική έδραση.

Οι πλάκες διακρίνονται ανάλογα με τη στατική τους λειτουργία σε διέρειστες τετραέρειστες.

Οι διέρειστες πλάκες αναλαμβάνουν το φορτίο τους χυρίως κατά μία διεύθυνση (διεύθυνση οπλισμού αντοχής). Απαραίτητος θεωρείται ο ελάχιστος διετερεύων (εγκάρσιος οπλισμός).

Στις τετραέρειστες πλάκες λαμβάνονται υπόφη η στατική λειτουργία και των δύο διευθύνσεων.

18.1.2 Έδραση πλακών

Τα ελάχιστα πλάτη έδρασης πρέπει να είναι:

- α) για στήριξη πάνω σε δομικά στοιχεία από τοιχοποιία ή σκυρόδεμα 100mm
- β) για στήριξη πάνω σε δομικά στοιχεία από χάλυβα 70mm

18.1.3 Ελάχιστα πάχη πλακών

Το πάχος της πλάκας πρέπει να είναι τουλάχιστον:

- α) γενικά 70mm
- β) για πλάκες κυκλιοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 100mm
- γ) για πλάκες κυκλιοφορίας βαρυτέρων σχημάτων 120mm
- δ) για πλάκες μόνο κατ' εξαίρεση βατές, όπως για εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού (π.χ. ορισμένες πλάκες στεγών) 50mm

18.1.4 Εντατικά μεγάλη πλακών

Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών πλακών, οπουαδήποτε μορφής και είδους στήριξης, ισχύουν οι βάσεις υπολογισμού των εντατικών μεγεθών.

Προσεγγιστικές μέθοδοι επιτρέπονται όταν βρίσκονται προς την πλευρά της ασφαλείας.

Για ορθογωνικές τετραέρειστες πλάκες επιτρέπεται να εκτελείται υπολογισμός κατά προσέγγιση, με την παραδοχή διασταυρούμενων λωρίδων πλάκας με κοινό μέγιστο βέλος κάμψης. Οι υπολογισμένες ροπές ανοίγματος σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, πρέπει να αυξάνονται κατάλληλα όταν:

- α) οι γωνίες δεν εξασφαλίζονται έναντι ανυψώσεως,
- β) δεν διατάσσεται οπλισμός συστροφής σε γωνίες όπου συναντώνται δύο πλευρές στήριξης ελεύθερα στρεπτές,
- γ) υπάρχουν οπές στις γωνίες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη δυστρεφία.

ποσοστό εφελκυόμενου διαμήκους οπλισμού (ρ_{max}) πρέπει να ικανοποιεί την ακόλουθη συνθήκη:

$$\rho_{max} = k \left(1 + \frac{r}{\rho} \right) \geq \frac{7}{f_{yd}}$$

όπου το f_{yd} εκφράζεται σε MPa, τα r και ρ είναι τα ποσοστά του εφελκυόμενου και θλιβόμενου διαμήκους οπλισμού - όταν η θλιβόμενη ζώνη περιέχει και πλάκα (πλακοδοχός) τα ποσοστά οπλισμού ανήγονται σε ορθογωνική διατομή με ισοδύναμο πλάτος - και ο συντελεστής k λαμβάνεται από τον ακόλουθο πίνακα:

Ποιότητα Σκυροδέματος	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C45
k	0,80	0,90	1,00	1,13	1,26	1,39	1,52	1,65

Αυτό το ποσοστό οπλισμού είναι ανηγμένο σε επιφάνεια σκυροδέματος i_0 με b/d , όπου b , είναι το μέσο πλάτος του κορμού.

Για δοκούς χωρίς απαιτήσεις αντισεισμικότητας πρέπει τουλάχιστον το $1/4$ της διατομής του μεγαλύτερου οπλισμού του ανοίγματος να συνεχίζεται και να αγκυρώνεται κατάλληλα στις στηρίξεις στο κάτω πέλμα (Βλ. παρ. 17.8.4 και παρ. 18.8.5).

Οι παρακάτω κανόνες α έως δ ισχύουν μόνο για δοκούς με απαιτήσεις αντισεισμικότητας.

- Στις περιοχές πιθανών πλαστικών αρθρώσεων κοντά στα άκρα (σε μήκος $2h$ από τις εσωτερικές παρείες στηρίξεων), το ποσοστό r του θλιβόμενου οπλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό του εφελκυόμενου οπλισμού στην ίδια διατομή.
- Σε όλο το μήκος του πάνω πέλματος πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον το $1/4$ του μεγαλύτερου από τους οπλισμούς πάνω πέλματος των εκατέρωθεν στηρίξεων.
- Σε όλο το μήκος του πάνω και κάτω πέλματος απαιτούνται τουλάχιστον 2 ράβδοι διάμετρου 14mm.
- Σε πλακοδοκούς διατομής T ή Γμονολιθικά συνδεδεμένες με την πλάκα, μπορεί να συνυπολογιστούν στον οπλισμό στηρίξεων, επιπλέον των διαμήκων ράβδων που βρίσκονται μέσα στο πλάτος της δοκού, και οι ράβδοι που βρίσκονται στα τμήματα της πλάκας εκατέρωθεν της δοκού, και εντός πλάτους, από την παρεία του υποστυλώματος ή της δοκού (οποιοδήποτε βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το άξονα της δοκού) ίσου με:

I. σε εσωτερικά υποστυλώματα με εγκάρσιες δοκούς παρόμοιου ύψους: 4 φορές το πάχος της πλάκας.

II. σε εξωτερικά υποστυλώματα χωρίς εγκάρσιες δοκούς ή τοιχώματα: 2,5 φορές το πάχος της πλάκας.

III. σε εσωτερικά υποστυλώματα με εγκάρσιες δοκούς παρόμοιου ύψους, και εφόσον ο οπλισμός της δοκού αγκυρώνεται εκεί: 2 φορές το πάχος της πλάκας,

IV. σε εξωτερικά υποστυλώματα ή τοιχώματα χωρίς εγκάρσιες δοκούς: μηδέν.

Το συνολικό πλάτος που καθορίζεται παραπάνω δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το συνεργαζόμενο πλάτος της δοκού σύμφωνα με την παρ. 8.4.

Οι οπλισμοί αυτοί δεν περιλαμβάνονται στα ελάχιστα ποσοστά οπλισμών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τουλάχιστον το 75% του οπλισμού που λαμβάνεται υπόψη στον έλεγχο της καρπτικής αντοχής στη στήριξη, πρέπει να περνά μέσα από ή να αγκυρώνεται μέσα στο πλάτος του υποστυλώματος.

18.3.3 Κρίσιμες περιοχές δοκού

Οι κρίσιμες περιοχές θεωρούνται τα ακραία τμήματα της δοκού με μήκος από τις παρείες στήριξης σε υποστύλωμα 2 φορές το ύψος δοκού.

18.3.4 Συνδετήρες

Κάθε δοκός για την οποία δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες της παρ.

11.1.1, θα πρέπει να έχει σ' όλο το μήκος της έναν ελάχιστο αριθμό ανοικτών ή κλειστών συνδετήρων.

Για να εξασφαλισθεί ικανή απομένουσα αντοχή μετά την ρηγμάτωση και πριν απ' την θραύση, απαιτείται ένα ελάχιστο ποσοστό οπλισμού (Πιν. 18.1).

Λειες κυκλικές ράβδοι οπλισμού διάτμησης δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 12mm.

Η μέγιστη απόσταση s_{max} μεταξύ διαδοχικών οπλισμών διάτμησης καθορίζεται από τις παρακάτω σχέσεις:

$$0,8d \nleq 300mm \text{ για } V_{sd} < \frac{1}{5} V_{Rd2} \quad (18.6)$$

Σκυρόδεμα	S 220	S 400	S 500
C12 : C20	0,0016	0,0009	0,0007
C25 : C35	0,0024	0,0013	0,0011
C40 : C50	0,0030	0,0016	0,0013

Πίνακας Σ 18.1.
Συνιστώμενες τιμές του $\rho_{w,min}$

$$0,6d \nleq 300mm \text{ για } \frac{1}{5} V_{Rd2} < V_{sd} \leq \frac{2}{3} V_{Rd2} \quad (18.7)$$

$$0,3d \nleq 200mm \text{ για } V_{sd} > \frac{2}{3} V_{Rd2} \quad (18.8)$$

Η απόσταση μεταξύ των σκελών ενός συνδετήρα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από δ ή από 400mm.

Σε κρίσιμες περιοχές δοκών με απαιτήσεις αντισεισμικότητας, οι συνδετήρες πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 8mm και αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη από τις εξής τιμές:

- το $1/3$ του ύψους της δοκού,
- 10 φορές τη διάμετρο της λεπτότερης διαμήκους ράβδου,
- 25 φορές τη διάμετρο των συνδετήρων,
- 200mm.

Ο πρώτος από τη στήριξη συνδετήρας δεν επιτρέπεται να απέχει από την παρεία στήριξης της δοκού περισσότερο από 50mm.

Ενώσεις του διαμήκους οπλισμού με υπερκάλυψη των άκρων επιτρέπονται μόνο εκτός των κρίσιμων περιοχών της δοκού. Οι αποστάσεις συνδετήρων στην περιοχή μιας τέτοιας ένωσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 150mm, το τέταρτο του ύψους της δοκού και το δεκαπλάσιο της διαμέτρου των ράβδων που ενώνονται.

18.3.5 Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού

Δοκοί με απαιτήσεις αντισεισμικότητας πρέπει να ακολουθούν τις εξής διατάξεις αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού:

α) Οι ράβδοι του πάνω και κάτω πέλματος που φθάνουν έως μια ενδιάμεση στήριξη σε υποστύλωμα πρέπει να συνεχίζονται, εφόσον είναι κατασκευαστικά δυνατόν, πέρα από τη στήριξη στο επόμενο διαμέτρου.

β) Όταν δεν είναι κατασκευαστικά δυνατή η ευθύγραμμη συνέχιση των οπλισμών πελμάτων μιας δοκού πέρα από τον κόμβο στήριξης, (π.χ. σε ενδιάμεσα υποστυλώματα όπου καταλήγουν ανισουφέις δοκοί, ή σε ακραία υποστυλώματα), τότε οι ράβδοι των πελμάτων της δοκού

- μπορούν να αγκυρώνονται μέσα στον κόμβο δοκού - υποστυλώματος, ως εξής:
- οι ράβδοι πρέπει να επεκτείνονται όσο γίνεται πιο κοντά στην απέναντι πλευρά του κόμβου, όπου και θα κάμπτονται κατά 90° προς το εσωτερικό του κόμβου (δηλ. οι πάνω ράβδοι προς τα κάτω και οι κάτω προς τα πάνω). Η κάμψη πρέπει να γίνεται με ελάχιστη διάμετρο τυμπάνου 5Φ.
 - το μήκος αγκύρωσης, μετρούμενο από απόσταση 10Φ πέρα από το σημείο εισόδου της ράβδου στον κόμβο μέχρι το άκρο της ράβδου, πρέπει να είναι επαρκές για να αναπτύξει η ράβδος τη δύναμη διαρροής της.
 - Οι συνδετήρες πρέπει να περιβάλλουν το σύνολο των οπλισμών.

18.3.6 Οπλισμός σύνδεσης πελμάτων - κορμού πλακοδοκών

Απαιτείται ένα ελάχιστο ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού σύνδεσης, ο οποίος εξασφαλίζει τη σύνδεση των πελμάτων με τον κορμό μιας δοκού.

18.3.7 Οπλισμοί στρέψης

Οι διατάξεις των παρ. 18.3.2 και 18.3.4 που αναφέρονται σε δοκούς χωρίς απαίτηση αντισειμικότητας ισχύουν για τον διαμήκη οπλισμό και τους κλειστούς συνδετήρες δοκών οι οποίες καταπονούνται σε στρέψη.

Οι αποστάσεις μεταξύ των κλειστών συνδετήρων δεν πρέπει να υπερβαίνουν την τιμή $\text{a}_{ed}/8$.

Οι διαμήκεις ράβδοι πρέπει να διατάσσονται έτσι ώστε, μια τουλάχιστον ράβδος να τοποθετείται σε κάθε γωνία του συνδετήρα, οι δε υπόλοιπες να κατανέμονται ομοιούσια στην εσωτερική περιμέτρο του συνδετήρα, κατ' αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 350mm.

18.3.8 Φορτία αναρτημένα από τα κάτω

Για φορτία αναρτημένα από τα κάτω οι διατάξεις ανάρτησης, εφόσον τερματίζουν μέσα στο σκυρόδεμα, πρέπει να αγκυρώνονται σαν αναβολείς.

Τα φορτία αυτά μπορούν επίσης να αναρτώνται με προεντεταμένες ράβδους χωρίς σύνδεση, που αγκυρώνονται στην πάνω πλευρά της δοκού.

Οι οπλισμοί ανάρτησης πρέπει να είναι ικανοί να αναλάβουν ολόκληρο το αναρτώμενο φορτίο.

18.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

18.4.1 Γενικά

Δεν επιτρέπεται η χρήση λείων χαλύβων S220 ως διαμήκων οπλισμών σε υποστυλώματα.

18.4.2 Γεωμετρικά στοιχεία

Οι διαστάσεις της διατομής υποστυλωμάτων πρέπει να ακολουθούν τους εξής κανόνες:

- ελάχιστη πλευρά υποστυλώματος τουλάχιστον 200mm,
- σε γωνιακά υποστυλώματα ή μικρότερη πλευρά πρέπει να είναι τουλάχιστον 250mm,
- σε γωνιακά υποστυλώματα με διατομή μορφής Γ το κάθε σκέλος πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 200mm και μήκος τουλάχιστον 350mm.

Ύδρορρόδες δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να τοποθετούνται μέσα στο υποστυλωμα.

18.4.4 Διαμήκεις οπλισμοί

Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός διαμήκων ράβδων είναι τέσσερις για ορθογωνικά υποστυλώματα και έξι για χυλικά. Η διάμετρος των διαμήκων ράβδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 12mm.

Το ποσοστό του διαμήκους οπλισμού πρέπει να χυμαίνεται μεταξύ 0,008 και 0,08. Τα παρατάνω όρια ισχύουν ακόμη και στην περιοχή των ενώσεων με υπερκάλυψη.

Το ελάχιστο ποσοστό του οπλισμού ανά πλευρά είναι 0,4% της διατομής του υποστυλώματος.

Οι διαμήκεις οπλισμοί πρέπει να συγχρατούνται από συνδετήρες και διατάσσονται κατά μήκος της περιμέτρου της διατομής έτσι ώστε η από-

στασή τους να μην ξεπερνά τα 200mm. Εξαίρεση της απαίτησης αυτής επιτρέπεται σε υποστυλώματα με πλευρά 300mm όπου επιτρέπεται να τοποθετούνται ράβδοι μόνο στις γωνίες αυτής της πλευράς.

18.4.4 Εγκάρσιοι οπλισμοί (Συνδετήρες κλειστοί)

Οι διαμήκεις οπλισμοί πρέπει να συγχρατούνται από συνδετήρες.


Για μεγάλα υποστυλώματα η συγχράτηση μπορεί να γίνει με την βοήθεια σιγμοειδούς οπλισμού (σύνδεσμοι), με άγκιστρα σύμφωνα με την παρ. 17.9.1.

Γενικά η διάμετρος του εγκάρσιου οπλισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 8mm ή από το $1/3$ της μεγιστης διαμέτρου των διαμήκων ράβδων. Η μεταξύ τους απόσταση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από:

- 10 φορές την ελάχιστη διάμετρο των διαμήκων ράβδων,
- 50% της μικρότερης πλευράς,
- 125mm

Σε χυλικά υποστυλώματα η σωστή συγχράτηση μπορεί να επιτευχθεί με την βοήθεια χυλικών συνδετήρων ή σπειροειδούς οπλισμού, οι οποίοι περιβάλλουν τις διαμήκης ράβδους ή δέσμες ράβδων.

Για πλευρές υποστυλωμάτων >400mm οι συνδετήρες και οι σιγμοειδείς οπλισμοί πρέπει να συγχρατούνται στην θέση τους με την βοήθεια κατακόρυφων εσωτερικών οπλισμών (μοντάζ).



Σχήμα Σ 18.23

Κλείσιμο συνδετήρων υποστυλώματος

Οι εξωτερικοί συνδετήρες ενός υποστυλώματος πρέπει να κλείνουν σύμφωνα με το Σχ. Σ 18.23.α).

Οι εσωτερικοί συνδετήρες μπορούν να κλείνουν σύμφωνα με το Σχ. Σ 18.23.β).

Οι συνδετήρες χυλικών υποστυλωμάτων πρέπει να κλείνουν σύμφωνα με το Σχ.Σ 18.23.γ).

- Στις χρίσμες περιοχές υποστυλωμάτων θα πρέπει να υφίσταται ικανοποιητικός οπλισμός περισφίγησης.
- Ο οπλισμός περισφίγης οφείλει να είναι επαρκής:
 - Για την αντιστάθμιση της απώλειας εμβαδού διατομής σκυροδέματος έξω από τους συνδετήρες, μετά την υπέρβαση της χρίσμης παραμόρφωσης του μη-περισφίγμένου σκυροδέματος («αποφλοίωση»).
 - Για την πρόσδοση αρκετής ικανότητας πλαστικής στροφής της χρίσμης περισφής του υποστυλώματος («πλαστικότητα»), έτσι ώστε η στροφή αυτή να είναι συμβιβαστή με την προεκτικυθείσα στάθμη συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του διόμητος, όπως εκφράζεται απ' τον δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς που έχει προεπιλεγεί.
 - Εάν δεν διατίθεται αναλυτικότερη αιτιολόγηση στηριγμένη στη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία, η πρόβλεψη του οπλισμού περισφίγης θα γίνεται ως εξής:
 - Το μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό του οπλισμού περισφίγης


$$\omega_{wd} = \frac{\text{όγκος κλειστών συνδετήρων } f_y}{\text{όγκος σκυροδέματος πυρήνα } f_{cd}}$$

οφείλει να ικανοποιεί την παρακάτω σχέση:


$$\omega_{wd} = \frac{1}{\alpha} (v_d + 0,05) (0,35 \frac{A_c}{A_o} + 0,15) \leq 0,15$$

όπου:


α = συντελεστής αποδοτικότητας περισφιγκής εξαρτώμενος απ' τη διάταξη των συνδετήρων, όταν $s/b_o = 1/2$.




$$a = 0,18$$




$$a = 0,36$$



$$a = 0,44$$



$$a = 0,56$$



$$A_o = b_o^2 : \text{ΕΜΒΑΔΟ ΠΥΡΗΝΑ}$$

$$A_c = b^2 : \text{ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ}$$

Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις υπολογίζεται το ογκομετρικό μηχανικό ποσοστό ω_{wd} της παρ.

$$\text{β.ι. } \omega_{wd} = (\rho_x + \rho_y) \frac{f_{yd}}{f_{cd}} \approx \rho_x \frac{f_{yd}}{f_{cd}} \approx \rho_y \frac{f_{yd}}{f_{cd}}$$

Αν $\rho_x = \rho_y$, στον υπολογισμό του ω_{wd} θα ληφθεί υπόψη η μικρότερη των δύο αυτών τιμών, δηλ.:

$$2) \quad \omega_{wd} = 2\rho_{min} \frac{f_{yd}}{f_{cd}}$$

18.4.5 Κρίσιμες περιοχές υποστυλώματος

Ορίζονται ως κρίσιμες περιοχές υποστυλώματος:

- α) Οι ακραίες περιοχές του υποστυλώματος πάνω και κάτω από τους κόμβους, σε απόσταση από την παρειά του κόμβου η οποία ισούται με το μεγαλύτερο από:
 - το 1/6 του καθαρού ύψους ορόφου,
 - τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής του υποστυλώματος,
 - 450mm.
- β) Όταν το υποστύλωμα θυμάται με τούχωμα με μέρος του ύψους του τότε κρίσιμο θεωρείται όλο το υπόλοιπο ύψος.

18.4.6 Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού

Σε υποστυλώματα με απαιτήσεις αντισεισμικότητας η αγκύρωση ράβδων μέσα στον κόμβο με μία δοκό πρέπει να ακολουθεί τις εξής οδηγίες:

Η προς αγκύρωση ράβδος πρέπει να εκτείνεται όσο γίνεται πιο κοντά στην απέναντι πλευρά του κόμβου, όπου θα κάμπτεται κατά 90° προς το εσωτερικό του κόμβου (δηλ., οι ράβδοι της δεξιάς πλευράς του υποστυλώματος προς τα αριστερά και αυτές της αριστερής προς τα δεξιά). Το μήκος αγκύρωσης ξεκινά από απόσταση 10 Φ μετά την είσοδο της ράβδου στον κόμβο.

Σε γωνιακούς κόμβους πλαισίων οι ράβδοι του υποστυλώματος πρέπει να αγκυρώνονται με ορίζοντια κάμψη μέσα στη δοκό.

Το μήκος αγκυρώσεως αρχίζει σε απόσταση από την εσωτερική παρειά του υποστυλώματος ίση με το μικρότερο από τα:

- 1/2 του ύψους της δοκού
- 10 Φ.

18.4.7 Θλιβόμενα στοιχεία με σπειροειδή οπλισμό

Για τα θλιβόμενα στοιχεία με σπειροειδή οπλισμό ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 18.4.1 έως και 18.4.5 που συμπληρώνονται με τις παρακάτω διατάξεις:

- 2) Στην περίπτωση ορθογωνικών υποστυλωμάτων πρέπει ο πυρήνας τους να περισφίγγεται με περίπου τετραγωνικές ή κυκλικές διατάξεις συνδετήρων και συνδέσμων σύμφωνα με τα προηγούμενα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη περίπου περισφιγκή ολόκληρου του πυρήνα.

Η αποδοτική περισφιγκή αντιστοιχεί σε μία αξονοσυμμετρική τριάξιονική εντατική κατάσταση $|\sigma_1| > |\sigma_2 - \sigma_3|$. Για την πραγματοποίηση της απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: α) Η διάταξη των συνδετήρων είναι όσο γίνεται πλησιέστερη προς το κύριο ή το τετράγωνο, έστω κι αν η διατομή του φέροντος στοιχείου είναι ορθογωνική. β) Εξάλλου, τα προς κάθε κατεύθυνση γεωμετρικά ποσοστά συνδετήρων οφείλουν να είναι ίσα ($\rho_x = \rho_y$).

- α) Η διάμετρος της διατομής του πυρήνα δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 250mm για εργοταξιακό σκυρόδεμα.
 β) Ο ελάχιστος συνολικός διαμήκης οπλισμός είναι το 0,02 και ο μέγιστος το 0,04 του εμβαδού της διατομής του πυρήνα.
 Στις περιοχές των ενώσεων με υπερκάλυψη το μέγιστο ποσοστό οπλισμού είναι 0,08.
 Ελάχιστος αριθμός διαμήκων ράβδων είναι 6, οι οποίες κατανέμονται ομοιόμορφα στην περίμετρο.
 γ) Το βήμα της σπείρας επιτρέπεται να είναι το πολύ 80mm ή το ένα πέμπτο της διαμέτρου του πυρήνα, η δε διάμετρος της τουλάχιστον 5mm.
 δ) Τα άκρα της σπείρας, ακόμη και στις περιοχές των ενώσεων με υπερκάλυψη, πρέπει να κάμπτονται προς τα μέσα υπό μορφή ορθογωνίκου αγκίστρου ή να συγκολλώνται στη γειτονική σπείρα.

18.5 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

18.5.1 Γεωμετρικά στοιχεία τοιχωμάτων

Τοιχώματα θεωρούνται τα γραμμικά κατακόρυφα στοιχεία στα οποία η περίσφιξη δεν απαιτείται σε όλο το μήκος τους.

Απλοποιητικά, ένα γραμμικό κατακόρυφο στοιχείο θεωρείται τοιχωματικό διατομής, ένα συνολικό ράβδο του οποίου τοιχωμάτων τουλάχιστον 100cm και τετραπλάσιο του πλάτους b.

Η διατομή του τοιχωμάτου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να πληρούται η συνθήκη

$$\frac{N_d}{A_c \cdot f_{cd}} < 0,30$$

Τοιχώματα που καταλήγουν σε υποστυλώματα πρέπει να έχουν πάχος b τουλάχιστον 150mm, διαφορετικά 200mm.

Σε κάθε περίπτωση, το πάχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/25 του ύψους ορόφου.

Αν προβλέπονται ειδικές κατασκευαστικές μέθοδοι, (π.χ. προκατασκευή), επιτρέπεται μείωση του πάχους μέχρι 120mm.

Πρέπει να αποφεύγονται μη κανονικά τοποθετημένα ανοίγματα στα τοιχώματα, εκτός αν η επιρροή τους στη συμπεριφορά του τοιχωμάτου είναι αμελητέα ή λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό.

18.5.2 Κρίσιμη περιοχή τοιχώματος

Ως κρίσιμη περιοχή H_c θεωρείται το τμήμα του τοιχωμάτου μέχρις ύψους (από τη θεμελίωση) τουλάχιστον ίσου με το μέγιστο των l_w και $H_w/6$, όπου H_w το συνολικό ύψος από τη θεμελίωση έως το φηλότερο σημείο του τοιχωμάτου μέσα στο κτίριο.

18.5.3. Κατακόρυφος οπλισμός τοιχωμάτων

Η ελάχιστη διάμετρος του κατακόρυφου οπλισμού τοιχώματος είναι 10mm.

Η μέγιστη διάμετρος των κατακόρυφων ράβδων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του πάχους του τοιχώματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση λείων χαλύβων S220 ως κατακόρυφων οπλισμών τοιχωμάτων.

Οι ακραίες περιοχές των κρίσιμων περιοχών τοιχωμάτων πρέπει να διαμορφώνονται και να οπλίζονται σαν υποστυλώματα σε μήκος από το άκρο του τοιχωμάτου τουλάχιστον 2b ή 0,20 l_w , ή όπου η ανηγμένη θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος e_c είναι μεγαλύτερη από 0,15%. Στις ακραίες αυτές περιοχές ο κατακόρυφος οπλισμός πρέπει να είναι μεταξύ 0,004 και 0,04 της αντίστοιχης διατομής σκυροδέματος του υποτιθέμενου υποστυλώματος και να περιβάλλεται από συνδετήρες διαμέτρου τουλάχιστον 8mm ανά αποστάσεις το πολύ 0,5b. Στον κορμό του τοιχώματος, μεταξύ των ακραίων περιοχών, το ποσοστό του κατακόρυφου οπλισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0,0025. Ο οπλισμός αυτός πρέπει να σχηματίζει με τις οριζόντιες ράβδους 2 εσχάρες, μία κοντά σε κάθε όψη του τοιχώματος, οι οποίες να συνδέονται με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4 Φ 8/mm². Σε κάθε εσχάρα η απόσταση δύο γειτονικών κατακόρυφων ράβδων θα είναι s ≤ 300mm, πλην της

κρίσιμης περιοχής στη βάση του τοιχώματος όπου πρέπει s ≤ 200mm.

18.5.4. Διασταύρωμενα τοιχώματα

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πέλματα στα άκρα των τοιχωμάτων πρέπει η περίσφιξη που προβλέπεται για το άκρο του τοιχώματος να επεκτείνεται εφ' όλου του συνεργαζόμενου πλάτους του πέλματος εφόσον η ανηγμένη θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος στο πέλμα είναι μεγαλύτερη από 0,15%.

Η σύνδεση τοιχώματος - πέλματος πρέπει να ελέγχεται για διαμήκη τέμνουσα δύναμη σύμφωνα με την παρ 11.3.

18.5.5 Ενώσεις κατακόρυφων ράβδων τοιχωμάτων

Πρέπει να αποφεύγεται η ένωση των κατακόρυφων ράβδων με υπερκάλυψη στην κρίσιμη περιοχή του τοιχώματος. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται ένωση του 30% το πολύ των κατακόρυφων ράβδων στις περιοχές αυτές. Δύο ενώσεις θεωρούνται ότι γίνονται στην ίδια θέση όταν απέχουν, στην κατακόρυφη διεύθυνση, λιγότερο από το διπλάσιο του μήκους υπερκάλυψης.

18.5.6 Οριζόντιοι οπλισμοί τοιχωμάτων

Οι οριζόντιοι οπλισμοί συνιστάται να τοποθετούνται προς την εξωτερική πλευρά του τοιχώματος και να αγκυρώνονται κατάλληλα. Οι απαιτήσεις για το ελάχιστο ποσοστό τους, τη μέγιστη διάμετρο τους και τις μέγιστες αποστάσεις τους είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες του κατακόρυφου οπλισμού του τοιχώματος μεταξύ των ακραίων περιοχών. Επιπλέον, η συνολική διατομή του οριζόντιου οπλισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το μισό της συνολικής διατομής του κατακόρυφου, η δε διάμετρος του να είναι τουλάχιστον 8mm.

18.5.7 Αρμοί διακοπής εργασίας τοιχωμάτων

Στους αρμούς διακοπής εργασίας, το ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού πρέπει να είναι αρκετό για να αντικαταστήσει όλη την αντοχή του σκυροδέματος, δίνεται δε από τη σχέση:

$$P_v = \frac{\frac{A_{s,lo}}{bl_w} \left(1,3f_{ctm} - 0,7 \frac{N_d}{A_g} \right)}{f_{yk}} \geq 0,0025 \quad (18.9)$$

όπου το $A_{s,lo}$ περιλαμβάνει και τον κατακόρυφο οπλισμό των ακραίων στοιχείων, το A_g είναι η ευρύτερη περιοχή της συνεργαζόμενης διατομής, συμπεριλαμβάνομενων και των συνοριακών στοιχείων, και N_d η ελάχιστη θλιπτική δύναμη του τοιχώματος, θεωρούμενη θετική για θλίψη.

18.5.8 Ανοίγματα σε τοιχώματα

Τυχόν ανοίγματα σε τοιχώματα πρέπει να έχουν κατάλληλη διάταξη και μικρή συνολική επιφάνεια, ώστε να μην παρεμποδίζουν την καμπτική λειτουργία του τοιχώματος. Τα ανοίγματα λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο του τοιχώματος έναντι διάτημης. Γενικώς απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετων οπλισμών γύρω από το άνοιγμα.

Ειδικότερα, στα οριζόντια στοιχεία σύνδεσης (υπέρθυρα) συζευγμένων τοιχωμάτων που χωρίζονται με μια ή περισσότερες στήλες ανοίγματων, ολόκληρη η ένταση σεισμού (τέμνουσα και ροπή) παραλαμβάνεται με κατάλληλους δισδιαγώνιους οπλισμούς, εκτός εάν ισχύουν οι σχέσεις (18.10) και (18.11):

$$\tau_d < 2 - \frac{1}{\tau_{Rd}} \quad (18.10)$$

$$\rho = \rho < \frac{1}{4} \frac{l}{h} \sqrt{\frac{f_{ck}}{f_{yk}}} \quad (18.11)$$

όπου l, h και ρ το πλάτος, το ύψος, και το ποσοστό οπλισμού κάμψης των οριζόντιων στοιχείων σύνδεσης.

Οι δισδιαγώνιοι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται από ορθογωνικούς συνδετήρες, άγκιστρα ή σπείρες με αποστάσεις ή βήματα όχι μεγαλύτερα από 100mm. Το μήκος αγκύρωσης των δισδιαγώνιων οπλισμών θα είναι αυξημένο κατά 50%.

Σε κάθε παρεία τοποθετείται εσχάρα με τουλάχιστον 2 Φ 10 / 200mm.

Οι οριζόντιοι οπλισμοί θα υπολογίζονται για τη ροπή κάμφης για όλες τις μη σεισμικές δράσεις και θα είναι τουλάχιστον 2 Φ 16, όπως και κάτω.

19. ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΓΛΙΚΩΝ

19.1 Γενικά

Το Κεφάλαιο αυτό αφορά τις αρχές που πρέπει να τηρούνται στην εκλογή και παραγγελία των απαιτούμενων υλικών.

19.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Θα πρέπει να συμφωνούν με τις μεθόδους που αναγράφονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σχυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) εφόσον δεν ρυθμίζονται στον προκειμένο κανονισμό.

19.3 ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΙΑ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

19.3.1 Γενικά

Οι οπλισμοί στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται μόνον οι χάλυβες που καθορίζονται στη μελέτη και συμφωνούν με τα τεύχη έγχρισης.

Η επιφάνεια των χαλύβων μπορεί να καλύπτεται με στρώση αντιδια-βρωτικής προστασίας. Η εφαρμογή αυτής της προστασίας δεν πρέπει να μειώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά ούτε την συνάφεια των χαλύβων.

19.3.2 Συγκολλησμότητα

Η συγκολλησμότητα των οπλισμών εξαρτάται χυρίως από τη μέθοδο παραγωγής (θερμή εξέλαση ή ψυχρή κατεργασία), από την χημική σύνθεση και από την διάμετρο.

19.4 ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για την επιβολή προέντασης επιτρέπεται η χρήση μόνο των τενόντων (σύρματα, ράβδοι, συρματόσχοινα), αγκυρώσεων, συνδέσμων και σωλήνων, οι οποίοι καθορίζονται στην μελέτη και συμφωνούν με τα τεύχη έγχρισης.

19.5 ΕΝΘΕΜΑΤΑ

Ενθέματα ενσωματωμένα σε φέρουσες κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα δεν πρέπει να προκαλούν ανεπιθύμητες αλλαγές στην συμπεριφορά και την αντοχή του έργου.

20. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20.1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο Κεφάλαιο αυτό ορίζονται οι βασικοί σκοποί που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Όλο το προσωπικό που ασχολείται με την παραγωγή του σκυροδέματος και την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εργασία την οποία θα εκτελέσει.

20.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Για τα θέματα τα σχετικά με

- την μεταφορά και αποθήκευση των υλικών του σκυροδέματος,
- την παρασκευή,
- την μεταφορά και διάστρωση, και
- την συντήρηση του σκυροδέματος

ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σχυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) εφ' όσον δεν ρυθμίζονται στον προκειμένο Κανονισμό.

20.2.1 Θερμική επεξεργασία του σκυροδέματος

Η θερμική επεξεργασία για επιτάχυνση της σκλήρυνσης του σκυροδέματος πρέπει να είναι γνωστή κατά την φάση της μελέτης του έργου, δε-

δομένου ότι διάφορα άρθρα αυτού του Κανονισμού πρέπει να προσαρμοσθούν έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη θερμική επεξεργασία.

20.3 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

20.3.1 Γενικά

Τα ικριώματα και οι ξυλοτύποι έχουν τρεις χύριους σκοπούς:

- δίνουν στο σκυρόδεμα την μορφή του,
- παρέχουν τα μέσα για να προκύψει η απαιτούμενη διαμόρφωση και εμφάνιση των επιφανειών,
- στηρίζουν τον φορέα μέχρις ότου μπορέσει να φέρει φορτία.

Πρέπει να υπολογίζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς τα φορτία κατά την κατασκευή, να επιτρέπουν τις τυχόν απαραίτητες παραμορφώσεις και να συμφωνούν με τις ανοχές διατάξεων που προδιαγράφονται για την κατασκευή.

20.3.2 Κατασκευή ικριωμάτων και ξυλοτύπων

α) Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώματα και οι ξυλοτύποι πρέπει να κατασκευάζονται από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.

β) Οι αρμοί των στοιχείων του σανιδώματος πρέπει να στεγανοποιούνται κατάλληλα.

γ) Οι εσωτερικές παρείες των ξυλοτύπων πρέπει να είναι καθαρές.

Εγκεκριμένα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων πρέπει να τοποθετούνται σε συνεχείς ομοιόμορφες στρώσεις. Το σκυρόδεμα πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή των υλικών αυτών και όσο αυτά διατήρούν την αποτελεσματικότητά τους.

20.3.3 Αφαίρεση ικριωμάτων και ξυλοτύπων

20.3.3.1 Χρόνος αφαίρεσης ικριωμάτων και ξυλοτύπων

Τα ικριώματα ή οι ξυλοτύποι επιτρέπεται να αφαιρούνται μόνο όταν το σκυρόδεμα έχει σκληρυθεί επαρκώς, δηλαδή το σκυρόδεμα θεωρείται επαρκώς σκληρυθείν όταν το δομικό στοιχείο έχει αναπτύξει τέτοια αντοχή, ώστε να μπορεί να παραλάβει με την απαιτούμενη ασφάλεια όλα τα κατά τον χρόνο της αφαίρεσης των ικριωμάτων ή ξυλοτύπων επιβαλλόμενα φορτία.

Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για τα δομικά στοιχεία, τα οποία αμέσως μετά την αφαίρεση των ικριωμάτων παραλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των φορτίων του υπολογισμού.

Εάν η εξέλιξη της σκλήρυνσης δεν παρακολουθείται με δοκίμα, οι ξυλοτύποι δεν θα αφαιρούνται πριν από τις ημέρες που δίνονται στον Πίνακα 20.1, και οι οποίες θεωρούνται βασικές τιμές χρόνου αφαίρεσης.

Στοιχεία Κατασκευής	Τύπος Τσιμέντου	
	I	II
Πλευρικά δοκών, πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων	2 ημ.	3 ημ.
Ξυλότυποι πλακών	5 ημ.	8 ημ.
Ξυλότυποι δοκών και πλακών ανοίγματος >5m	10 ημ.	16 ημ.
Ικριώματα (υποστύλωση) δοκών, πλαισίων και πλακών ανοίγματος > 5 m	28 ημ.	28 ημ.

Πίνακας 20.1

Χρόνοι αφαίρεσης των ξυλοτύπων (βασικές τιμές)

Ειδικές μέδοθοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέματα μπορεί να απαιτούν ιδιαίτερο χρόνο αφαίρεσης των ξυλοτύπων.

Οι ξυλοτύποι των υποστυλωμάτων, βάθρων και τοιχωμάτων πρέπει να αφαιρούνται πριν από τους ξυλότυπους των δοκών και πλακών, τις οποίες στηρίζουν. Ικριώματα, υποστυλωμάτα ξυλοτύπων και φέρονται

ξυλότυποι πλακών (φορείς ξυλοτύπων) πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με χαλάρωση των μηχανισμών συγχράτησης.

Δεν επιτρέπεται η χαλάρωση με χρούσεις και η βίαιη αφαίρεσή τους. Πρέπει να αποφεύγονται οι κραδασμοί.

20.3.3.2. Βοηθητικά υποστυλώματα

Για να περιοριστούν οι παραμορφώσεις από ερπυσμό και συστολή ξήρανσης, πρέπει να παραμένουν βοηθητικά υποστυλώματα ή να τοποθετούνται αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων.

Τα βοηθητικά υποστυλώματα πρέπει να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ιδίως σε δομικά στοιχεία, τα οποία αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων παραλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του φορτίου υπολογισμού, ή στα οποία αφαιρούνται πρόωρα οι ξυλότυποι. Τα βοηθητικά υποστυλώματα πρέπει να υπέρκεινται μεταξύ τους στους διάφορους ορόφους.

Σε πλάκες και δοκούς με ανοίγματα μέχρι 8η, περίπου, αρκούν βοηθητικά υποστυλώματα στο μέσον του ανοίγματος. Για μεγαλύτερα ανοίγματα πρέπει να τοποθετούνται περισσότερο βοηθητικά υποστυλώματα. Για πλάκες ανοίγματος μικρότερου από 3η περιττεύουν κατά κανόνα τα βοηθητικά υποστυλώματα.

20.3.3.3. Φόρτιση δομικών στοιχείων μετά πρόσφατη αφαίρεση των ξυλοτύπων

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση των πατωμάτων κατά τις πρώτες ημέρες μετά την κατασκευή ή αφαίρεση των ξυλοτύπων.

Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η απόρριψη, ή συσσώρευση, ή απόθεση μεγάλων ποσοτήτων πλίνθων, δοκών, σανίδων κ.λ.π. σε προσφάτως κατασκευασθέντα πατώματα.

20.4 ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΙΑ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

20.4.1 Μεταφορά και αποθήκευση

Η μεταφορά και αποθήκευση των χαλύβων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται:

- μηχανικές βλάβες (π.χ. εγκόπες) ή πλαστικές παραμορφώσεις,
- θραύσεις συγκολλήσεων προχατασκευασμένων στοιχείων ή πλεγμάτων
- ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια,
- απώλειες της δυνατότητας χαρακτηρισμού και πιστοποίησης του ειδούς των χαλύβων,
- μειώσεις διατομών λόγω διάβρωσης.

Η μεταφορά και αποθήκευση των προχατασκευασμένων κλωβών και πλεγμάτων στοιλισμού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται, εκτός των άλλων, η απαράδεκτη παραμόρφωση των κλωβών και η σχετική μετατόπιση των οπλισμών.

Η κατάσταση της επιφάνειας των οπλισμών πρέπει να εξετάζεται πριν από την χρησιμοποίησή τους για να εξασφαλίζεται η απουσία βλαβερών αλλοιώσεων.

20.4.2 Κοπή

Η κοπή πρέπει να γίνεται, κατά προτίμηση, με μηχανικά μέσα.

Σε περίπτωση ράβδων φυχρής εξέλασης με συστροφή πρέπει να αφαιρούνται τα μη συνετραμμένα άκρα, αν χρησιμοποιούνται οι μηχανικές ιδιότητες των άκρων των ράβδων.

20.4.3. Κάμψη

Η κάμψη πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα, με σταθερή ταχύτητα, χωρίς απότομες κινήσεις και με την βοήθεια τυμπάνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ακτίνα καμπυλώτητας για το καμπτόμενο τμήμα. Η διάμετρος του τυμπάνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που εγγυάται η δοκιμή αναδίπλωσης. Απαγορεύεται το ίσωμα ράβδων που έχουν καμφθεί ή η προθέρμανση με φλόγα οξυγόνου. Εξαιρούνται οι χάλιβες που μπορούν αποδειγμένα να καμφθούν χωρίς σημαντική μεταβολή των ιδιοτήτων τους.

20.4.4 Συγκολλήσεις ράβδων

20.4.4.1 Γενικά

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τις συγκολλήσεις φερόντων οπλισμών είτε στο εργοστάσιο, είτε στο συνεργείο, είτε στο εργοτάξιο. Δεν ισχύουν για τις συγκολλήσεις πλεγμάτων και άλλων προϊόντων που έχουν προτυποւηθεί και εγχριθεί ως συγκολλητένα στοιχεία.

Κατά την συγκολλήση πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και να γίνονται ειδικοί έλεγχοι.

Απαγορεύεται η συγκολλήση με φλόγα οξυγόνου ή με σφυρηλάτηση.

20.4.4.2 Συγκολλήσεις με συνεχή ραφή

- Οι συγκολλήσεις πρέπει να έχουν ικανοποιητική αντοχή και ολικότητα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μέθοδο συγκόλλησης κατάλληλη για τον τύπο του οπλισμού και την υπόφη όπωση.

20.4.4.3 Σημειακές συγκολλήσεις

Οι σημειακές συγκολλήσεις νοούνται εδώ οι προσωρινές συγκολλήσεις ράβδων οπλισμού για την μεταφορά και τοποθέτηση. Οι συγκολλήσεις αυτές πρέπει να έχουν ικανοποιητική αντοχή και ολικότητα, όπως οι ενώσεις με συνεχή ραφή (παρ. 20.4.4.2).

20.4.4.4 Συγκολλήσεις ράβδων οπλισμού σε άλλα χαλύβδινα στοιχεία

Η μελέτη, η εκτέλεση και ο έλεγχος αυτών των συγκολλήσεων πρέπει να συμφωνεί με τις γενικές απαιτήσεις συγκολλήσεων σε δομικά έργα.

20.4.4.5 Απαιτήσεις ικανότητας

Οι συγκολλήσεις πρέπει να επιβλέπονται από προσωπικό εξοικειωμένο με τις μεθόδους και τους Κανονισμούς συγκόλλησης οπλισμών.

Οι συγκολλήσεις πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους για συγκόλληση υπό πραγματικές συνθήκες κατασκευής.

20.4.5 Ενώσεις

20.4.5.1 Ενώσεις με υπερχάλυψη

Το μήκος και η θέση των ενώσεων πρέπει να συμφωνούν με την μελέτη.

20.4.5.2 Ενώσεις με συγκόλληση

Ενώσεις με συγκόλληση γίνονται σύμφωνα με την παρ. 20.4.4 και στις θέσεις που προβλέπονται στην μελέτη.

Οι συγκολλήσεις επιτρέπονται, γενικά, μόνο σε ευθύγραμμα τμήματα οπλισμών.

20.4.5.3 Μηχανικές ενώσεις

Τα εξαρτήματα μηχανικών ενώσεων πρέπει να καλύπτονται με τεύχη έγκρισης ή με δοκιμές.

Οι μηχανικές ενώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιέχονται στα τεύχη έγκρισης οι θέσεις τους πρέπει να φαίνονται στα σχέδια οπλισμού.

20.4.6 Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οπλισμού

α) Η συναρμολόγηση του οπλισμού (καθοιλική ή μερική) στο εργοτάξιο ή στο συνεργείο πρέπει να εξασφαλίζεται:

- την διατήρηση της θέσης των οπλισμών κατά την μεταφορά, την τοποθέτηση και την συμρόδετηση μέσα στα όρια των κατασκευαστικών ανοχών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις αποστάσεις από τις παρείες,
- την ευχέρεια διάστρωσης του συμροδέματος.

β) Η συναρμολόγηση διάστρωσης του οπλισμού περιλαμβάνει και την στέρεωσή του.

Η στέρεωση με συγκόλληση υπόκειται στις ίδιες κατασκευαστικές απαιτήσεις που αφορούν και τις ενώσεις με συγκόλληση.

Τα στηρίγματα και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των αποστάσεων πρέπει να είναι κατάλληλα και σε ικανό αριθμό, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες της παρ. α. Επιπλέον,

δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την διάστρωση ούτε να αποτελούν αδύνατο στημείο, όσον αφορά την αντοχή σε διάρκεια και ειδικά την επιρροή του περιβάλλοντος.

Τα στηρίγματα και τα παραπάνω στοιχεία πρέπει:

- να περιβάλλονται ικανοποιητικά από σκυρόδεμα,
- να είναι αδρανή ως προς τα περιβάλλοντα υλικά,
- να παρουσιάζουν ανοχές συμβιβαστές μ' εκείνες που απαιτούνται για τους οπλισμούς,
- να συμπεριφέρονται ικανοποιητικά όσον αφορά τις θερμοκρασιακές επιρροές (παγετός, καύσωνας, πυρκαϊά).

20.5 TENONTEΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

20.5.1 Μεταφορά και αποθήκευση

Οι τένοντες προέντασης, οι σωλήνες, οι αγκυρώσεις και οι σύνδεσμοι (π.χ. αρμοκλείδες) πρέπει να προστατεύονται κατά την μεταφορά, τον χειρισμό και την αποθήκευση. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται με προστασία από την βροχή, την υγρασία του εδάφους και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες αν είναι διαβρωτικές.

Η συγκόλληση κοντά σε τένοντες προέντασης απογορεύονται, εκτός αν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα.

Η κατάσταση των επιφανειών των τενόντων και η στεγανότητα των σωλήνων πρέπει να ελέγχεται πριν από την χρήση τους, ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία επιβλαβών αλλοιώσεων.

20.5.2 Κοπή

Η κοπή πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα ή με φλόγα οξυγόνου. Στήν τελευταία περίπτωση η κοπή πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 έως 30 mm από μια αγκύρωση.

20.5.3 Κάμψη

Η κάμψη επιτρέπεται αν γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα, με σταθερή ταχύτητα, χωρίς απότομες κινήσεις, με την βοήθεια τυμπάνων, έτοι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ακτίνα καμπυλότητας για το τμήμα που κάμπτεται. Η διάμετρος του τυμπάνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη, που καθορίζεται στα τεύχη έγκρισης.

Απαγορεύεται η αναδίπλωση.

Κοντά στις αγκυρώσεις, στους συνδέσμους, στα προετοιμασμένα άκρα των τενόντων (ελικώσεις, βιολβοί, νευρώσεις) και στο εσωτερικό των συσκευών τάνυσης και αγκύρωσης, οι τένοντες πρέπει να είναι ευθύγραμμοι, σε μήκος που είναι συνάρτηση του τύπου του τένοντα και της μεθόδου προέντασης.

20.5.4 Ενώσεις, αγκυρώσεις και σύνδεσμοι

Οι διατάξεις για τις ενώσεις, τις αγκυρώσεις και τους συνδέσμους των τενόντων πρέπει να συμφωνούν με τα τεύχη έγκρισης (παρ. 19.3).

20.5.5 Συναρμολόγηση και τοποθέτηση των τενόντων

Δεν επιτρέπεται η χρήση τενόντων που έχουν υποστεί βλάβες.

Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση στο εργοτάξιο, ή στο συνεργείο γίνεται σύμφωνα με τα τεύχη έγκρισης και σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν:

- την επικάλυψη σκυροδέματος και την απόσταση τενόντων,
- την διατήρηση της θέσης των τενόντων, των συνδέσμων και των αγκυρώσεων, μέσα στα όρια των κατασκευαστικών ανοχών,
- την ευχέρεια διάστρωσης του σκυροδέματος.

Η συναρμολόγηση των τενόντων περιλαμβάνει και την στερέωσή τους. Τα στηρίγματα και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την στήριγση των αποστάσεων πρέπει να πληρούν τους όρους της παρ. 20.4.6 και να διατίθενται σε ικανό αριθμό, ώστε να ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις.

Απαγορεύεται να γίνει με συγκόλληση στερέωση σωλήνων που ήδη περιέχουν τένοντες.

20.5.6 Σωλήνες

α) Οι τύποι των σωλήνων που χρησιμοποιούνται πρέπει να συμφωνούν με τις παραδοχές της μελέτης.

Οι σωλήνες πρέπει να έχουν κανονική χάραξη και ικανό αριθμό σή-

μείων στήριξης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ανοχών σε ό,τι αφορά την ακριβή τοποθέτησή τους.

β) Οι σωλήνες πρέπει να είναι στεγανοί ως προς το νωπό σκυρόδεμα. Πρέπει να δίνεται ίδιατερη προσοχή στην στεγανότητα των συνδέσεων των σωλήνων κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.

Σε περίπτωση που στην μελέτη προβλέπεται σύνδεση μεταξύ τενόντων και σκυροδέματος, οι σωλήνες πρέπει να παρουσιάζουν καλή συνάφεια με το σκυρόδεμα.

Σημεία εξαγωγής αέρα πρέπει να προβλέπονται σ' όλα τα άκρα και τα υψηλά σημεία της χάραξης.

Πρόσθετα σημεία εξαγωγής αέρα πρέπει να προβλέπονται για τους τένοντες που έχουν μέγαλο μήκος.

20.5.7 Προετοιμασία και προστασία των σωλήνων πριν από την ταμεντένεση

Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται, μέχρις ότου γίνουν ταμεντέσεις, από την εισχώρηση ξένων ουσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκτέλεση και ποιότητα των ταμεντένεσεων.

Σε περίοδους παγετού πρέπει να εμποδίζεται η εισχώρηση νερού για να αποφεύγεται διάσπαση του σκυροδέματος από την σχηματισμό πάγου.

20.6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

20.6.1 Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος

20.6.1.1 Οδηγίες για το εργοτάξιο ή το εργοστάσιο

Στο εργοτάξιο ή στο εργοστάσιο πρέπει να τηρείται ημερολόγιο που να καθορίζει:

- τα στοιχεία που θα προενταθούν και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί,
- την σειρά με την οποία θα προενταθούν τα στοιχεία,
- την μέγιστη πίεση ή δύναμη στους γρύλλους,
- την πίεση ή την δύναμη στους γρύλλους στο τέλος της διαδικασίας της προέντασης και τις ακραίες τιμές των επιμηκύνσεων,
- τις ολισθήσεις των τενόντων που δεν πρέπει να ξεπεραστούν,
- την σειρά με την οποία πρέπει να απελευθερωθούν οι τένοντες. «Ολική» απελευθέρωση, δηλαδή ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των τενόντων, είναι πάντα η καλύτερη λύση,
- την αντοχή του σκυροδέματος που απαιτείται κατά την προένταση η τιμή αυτή πρέπει να ελέγχεται πριν από την επιβολή της προέντασης.

20.6.1.2 Πρόσθετες οδηγίες

Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται στην τέλεια καθαρότητα αγκυρώσεων επαναχρησιμοποιούμενου τύπου.

Αγκυρώσεις με βλάβες πρέπει να αντικαθίστανται.

Αν οι τένοντες όταν τοποθετούνται δεν είναι τέλεια ευθύγραμμοι, δηλαδή παρουσιάζουν τοπικές αποκλίσεις, τότε η χρήση τους πρέπει να αιτιολογείται από κατάλληλα πειραματικά δεδομένα ή να καλύπτεται από τεύχη έγκρισης.

20.6.2 Προένταση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος

20.6.2.1 Οδηγίες για το εργοτάξιο

Πριν από οποιαδήποτε εργασία τάνυσης πρέπει να έχει παραληφθεί από το εργοτάξιο έγγραφο που να καθορίζει:

- την χρησιμοποιούμενη μέθοδο προέντασης,
- τα στοιχεία που θα προενταθούν και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί,
- την απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος κατά την έναρξη της προέντασης,
- την μέγιστη πίεση ή την δύναμη στους γρύλλους,
- την ολίσθηση των τενόντων, αν χρειάζεται.
- την επιμήκυνση που πρέπει να πραγματοποιηθεί, σε αντιστοιχία με την πίεση ή την δύναμη των γρύλλων και τα αποδεκτά όρια διακύμανσης της επιμήκυνσης αυτής,
- την σειρά των διαδοχικών φάσεων προέντασης και αφαιρεσης ικριώμάτων, αν προβλέπονται τέτοιες φάσεις,
- τις ενδεχόμενες δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν (π.χ. δοκιμές τριβής),

- την σειρά τάνυσης των τενόντων και τα άκρα από όπου πρέπει να επιβληθεί η τάνυση.

2.6.2.2 Εκτέλεση της προέντασης

Η τάνυση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με προχαθορισμένο πρόγραμμα και από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εργασία αυτή.

Γενικά απαιτείται ταυτόχρονη μέτρηση δύναμης και επιμήκυνσης. Στις περιπτώσεις που η δύναμη στον γρύλλο δεν μπορεί να μετρηθεί απ' ευθείας, η προένταση πρέπει να φθάνει στην τελική της τιμή σταδιακά, με ενδιάμεσες μετρήσεις. Οι μετρήσεις καταχωρούνται στο δελτίο προέντασης. Οι επιμηκύνσεις διαβάζονται με ακρίβεια χιλιοστού (mm).

Η προένταση συμπληρώνεται όταν η δύναμη στον γρύλλο και η αντιστοιχη επιμήκυνση γίνουν ίσες με τις απαιτούμενες τιμές, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες ανοχές.

Αν παρουσιασθούν ανωμαλίες, είτε στην σχέση μεταξύ επιμηκύνσεων που παρατηρήθηκαν και δυνάμεων που εφαρμόσθηκαν, είτε στην τιμή της ολίσθησης των τενόντων στις αγκυρώσεις, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Τα άκρα των τενόντων δεν πρέπει να χοπούν πριν επιβεβαιωθεί ότι η δύναμη προέντασης που επιτεύχθηκε είναι αποδεκτή.

20.6.3 Προστασία τενόντων και αγκυρώσεων σε περίπτωση προέντασης μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος

20.6.3.1 Γενικά

Η εργασία προστασίας των τενόντων που έχουν ενταθεί και βρίσκονται μέσα σε σωλήνες (ή διόδους διαμορφωμένες στο σκυρόδεμα) περιλαμβάνει την πλήρωση με κατάλληλο υλικό όλων των κενών που υπάρχουν στο εσωτερικό των σωλήνων, ανάμεσα στους τένοντες και τους σωλήνες, και ανάμεσα στους ίδιους τους τένοντες.

α) Σε περίπτωση που απαιτείται μηχανική σύνδεση μεταξύ τενόντων και σκυροδέματος, οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται κατάλληλα με το σκυρόδεμα και το προστατευτικό υλικό να παρουσιάζει ικανοποιητική μηχανική αντοχή.

Κανονικά το προστατευτικό υλικό είναι ταυμεντένεμα που εισάγεται:

- είτε ανάμεσα στους τένοντες και τον σωλήνα, όπότε η σύνδεση εξασφαλίζεται από την συνάφεια μεταξύ τενόντων και σκληρυμένου ταυμεντένεματος,
 - είτε ανάμεσα στους τένοντες, που έχουν καλυφθεί με προστατευτική μεμβράνη και τον σωλήνα, αν η μορφή και μόνο των τενόντων εξασφαλίζει την μηχανική σύνδεση.
- β) Σε περίπτωση που δεν απαιτείται μηχανική σύνδεση, το προστατευτικό υλικό μπορεί να είναι μια λιπαντική ουσία που δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον χρόνο ή να έχει δυσμενή επίδραση στους τένοντες.

γ) Οι αγκυρώσεις και οι συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται από την διάβρωση.

Γενικά οι αγκυρώσεις καλύπτονται με σκυρόδεμα ή χονιάμα (σφράγισμα).

20.6.3.2 Προσωρινή προστασία

Αν το χρονικό διάστημα μεταξύ τάνυσης και ταυμεντένεσης είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο αποδεκτό, απαιτείται προσωρινή προστασία των τανυμένων τενόντων.

Στην περίπτωση που η συνάφεια μεταξύ τενόντων και ταυμεντένεσης είναι απαραίτητη, το υλικό της προσωρινής προστασίας θα πρέπει να συμβιβάζεται με την απαίτηση αυτή.

Το υλικό προσωρινής προστασίας δεν πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τον χάλυβα προέντασης ή το ταυμεντένεμα.

20.6.3.3 Προστασία με ταυμεντένεση στο εργοτάξιο

20.6.3.3.α Εκτέλεση της ταυμεντένεσης

Η ταυμεντένεση πρέπει να γίνεται ώστε να γεμίζουν ομοιόμορφα όλα τα κενά που υπάρχουν γύρω από τους τένοντες μέσα στους σωλήνες. Η ταυμεντένεση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο συνεχή και χωρίς διακοπή, αρχίζοντας από το πιο χαμηλό σημείο χάραξης, με εξαίρεση βέβαια των δοκιμαστικών έλεγχων που γίνεται πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η ταυμεντένεση αρχίζει μόνο αφού ελεγχθούν όλες οι απαραίτησες προϋποθέσεις καλής εκτέλεσης δηλαδή:

- κατάλληλο προσωπικό σε επαρχή αριθμό,
- κατάλληλος εξοπλισμός, σε καλή κατάσταση και έτοιμος για λειτουργία,
- υλικά συγκεντρωμένα κοντά στον χώρο εργασίας,
- μόνιμη παροχή νερού υπό πίεση και πεπιεσμένου αέρα,
- αεραγωγοί προετοιμασμένοι και με κατάλληλη σήμανση,
- εκτέλεση δοκιμής καταλληλότητας αν απαιτείται.

20.6.3.3.β Ταυμεντένεση

Τα κύρια σημεία που πρέπει να καθορίζονται και να ελέγχονται πριν από την ταυμεντένεση είναι:

- τύπος ταυμέντου και προσθέτων (ενδεχομένως το είδος και η αναλογία άμμου),
- μέγιστη περιεκτικότητα σε βλαβερές ουσίες, χυρίως χλωρίδια, θεικά ή νιτρικά άλατα,
- λόγος νερού/ταυμέντου,
- ρευστότητα (στην είσοδο και στην έξοδο),
- απώλεια νερού,
- θλιπτική αντοχή ταυμεντενέματος,
- θερμοκρασία περιβάλλοντος,
- χρονικό διάστημα που το ταυμεντένεμα είναι εργάσιμο,
- καθορισμός και αριθμός δοκιμών ελέγχου (ειδικά καθορισμός της μεθόδου δειγματοληψίας),
- πίεση ταυμεντένεσης (μέγιστη επιτρεπόμενη),
- ειδικά προληπτικά μέτρα σε σχέση με την χάραξη των τενόντων (τένοντες μεγάλου μήκους, καταχόρυφοι τένοντες),
- πλύσιμο τενόντων αν χρειάζεται,
- μέτρα έναντι παγετού.

20.6.3.3.γ Σφράγισμα

Μετά από την σκλήρυνση του ταυμεντενέματος, όλα τα ανοίγματα, τα σωληνάκια και οι αεραγωγοί πρέπει να σφραγίζονται ερμηνητικά και να εμποδίζεται η διείσδυση νερού, αντιπηκτικών και άλλων βλαβερών ουσιών.

20.6.4 Ειδικές μέθοδοι:

Για ειδικές μεθόδους (π.χ. προένταση με περιέλιξη) οι παραπάνω κανόνες ισχύουν από γενική άποφη μόνο. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται στα τεύχη έγκρισης.

21. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο Κεφάλαιο αυτό ορίζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την εξασφάλιση της καταλληλότητας της κατασκευής, από την άποφη μόνο της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας σε διάρκεια.

21.1 ΓΕΝΙΚΑ

21.1.1 Ορισμοί

Ποιοτικός έλεγχος: ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνει ελέγχους που εξασφαλίζουν την ικανοποιηση των αποφάσεων.

Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από δύο διαφορετικά άλλα αλληλοεξαρτώμενα μέρη, τον έλεγχο της παραγωγής και τον έλεγχο συμμόρφωσης.

Έλεγχος παραγωγής: περιλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων που λαμβάνονται κατά την διάρκεια της παραγωγής για τον έλεγχο των εργασιών παραγωγής και για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των όρων των προδιαγραφών.

Έλεγχος συμμόρφωσης: συμπεριλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων σύμφωνα με προσμφωνημένους κανόνες, για έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές.

Κανόνες συμμόρφωσης: οι μάδα κανόνων που συμπεριλαμβάνει:

- τον καθορισμό του μεγέθους του δειγματού που θα εξεταστεί,
- την συχνότητα της δειγματοληψίας,
- τον αριθμό του χριστηρίου αποδοχής.

Συμμόρφωση/Μη συμμόρφωση: σχετίζεται με μια πρώτη απόφαση.

Η συμμόρφωση οδηγεί σε αποδοχή ενώ η μή συμμόρφωση οδηγεί σε ορισμένες άλλες ενέργειες.

Αποδοχή/Απόρριψη: σχετίζεται με την τελική απόφαση.

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποδοχή ή απόρριψη.

21.1.2 Ενέργειες ποιοτικού ελέγχου

Ο ποιοτικός ελέγχος περιλαμβάνει τους ακόλουθους συστηματικούς ελέγχους των υλικών, των μεθόδων κατασκευής και των τελειωμένων προϊόντων:

α) έλεγχοι με την βοήθεια οργάνων μέτρησης:

- δοκιμές των υλικών για την παραλαβή τους,
- έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισμών, προκατασκευασμένων στοιχείων κ.α.

β) επιθεώρηση

- αναγνώριση των υλικών,
- εξέταση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης,
- έλεγχος της αντιστοιχίας των μετρήσεων προς την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία,
- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισμού και της εξειδίκευσης του προσωπικού,
- έλεγχος: ξυλοτύπων, οπλισμών, διάστρωσης σκυροδέματος κ.α.

21.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.2.1 Προκαταρκτικοί έλεγχοι

21.2.1.1 Γενικά

Ο σκοπός των προκαταρκτικών ελέγχων, που γίνονται πριν αρχίσουν οι εργασίες παραγωγής, είναι ο έλεγχος της δυνατότητας να κατασκευασθεί το προβλεπόμενο από την μελέτη έργο, με τα διατίθεμένα υλικά, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τις προβλεπόμενες και διαθέσιμες μεθόδους κατασκευής.

21.2.1.2 Αξιοπιστία της μελέτης

Η μελέτη που δίνεται στον υπεύθυνο για την κατασκευή πρέπει να επαληθεύεται πριν από κάθε εργασία ως προς την αξιοπιστία και το συμβιβαστό των σχεδίων και των τευχών.

Το σύνολο των σχεδίων και κειμένων πρέπει να είναι πλήρες.

Η μελέτη πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις κατασκευής και χρήσης του έργου.

Ο υπεύθυνος για την κατασκευή δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωση να τροποποιήσει την μελέτη με δική του πρωτοβουλία.

21.2.1.3 Αξιοπιστία της επιλογής υλικών και συστατικών

Η ποιότητα και το συμβιβαστό των υλικών και των συστατικών των σκυροδέματων, κονιαμάτων κ.λ.π. πρέπει να ελέγχεται με προκαταρκτικές δοκιμές.

Για τον σκοπό αυτό, πριν αρχίσει η παραγωγή σκυροδέματος, πρέπει να ελέγχεται το ότι οι προτεινόμενες αναλογίες μίξης και τα προτεινόμενα υλικά ικανοποιούν τις προδιαγραφές για το νωπό και για το σκληρυμένο σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που θα υπάρχουν κατά το στάδιο της πλήρους παραγωγής.

21.2.1.4 Αξιοπιστία των μεθόδων και μέσων κατασκευής

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και οι μέθοδοι κατασκευής που προτείνονται πρέπει να καθορισθούν επακριβώς και να ελέγχονται πριν αρχίσει η κατασκευή. Για τον σκοπό αυτό μπορούν ενδεχομένως να γίνουν και δοκιμές.

21.2.2 Έλεγχος υλικών και συστατικών

21.2.2.1 Γενικά

Θεωρείται ως δεδομένο ότι στο εργοστάσιο ο έλεγχος των υλικών και συστατικών γίνεται από τον παραγωγό.

Στο εργοτάξιο πρέπει να ελέγχεται κατά την παραλαβή ότι τα υλικά και συστατικά που παραλαμβάνονται συμφωνούν με την παραγγελία.

21.2.2.2 Επιθεώρηση σε περίπτωση παραλαβής στο εργοτάξιο

21.2.2.2.α Γλικά

Η επιθεώρηση των υλικών αφορά τον χαρακτηρισμό τους και την συμφωνία τους με τις προδιαγραφές των τευχών έγκρισης ή με τις απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τα οποία να δείχνουν ότι η ποιότητα και η μέθοδος παραγωγής του υλικού συμφωνεί με τη σχετική εγκριτική απόφαση.

21.2.2.2.β Έτοιμο σκυρόδεμα

Ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).

21.2.2.2.γ Παραλαβή προκατασκευασμένων στοιχείων

Το δελτίο αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή, η σήμανση και μεταχείριση των προκατασκευασμένων στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγγελίας.

Ακόμη, πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- ημερομηνίες κατασκευής και αποστολής.
- σημάνσεις χαρακτηρισμού για κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην παραγγελία.

21.2.2.2.δ Μεταλλικά στοιχεία

Ο έλεγχος της ποιότητας των μεταλλικών στοιχείων γίνεται συνήθως με βάση τις εγγυήσεις που συνοδεύουν την παράδοσή τους στο εργοτάξιο και αργότερα με τον οπτικό έλεγχο της κατάστασής τους πριν τοποθετηθούν στο έργο.

21.2.2.3 Έλεγχος πριν από την χρήση

Πριν από οποιαδήποτε χρήση υλικών και συστατικών στο έργο πρέπει:

- α) να ελέγχεται ότι δεν έχουν υποστεί από τότε που έγινε η παραλαβή τους στο εργοτάξιο ή στο εργοστάσιο, τέτοιες ζημιές που να τα κάνουν ακατάληηα για την χρήση.
- β) ενδεχομένως, να ελέγχεται η αμοιβαία συμβιβαστότητά τους,
- γ) ενδεχόμενως, να ελέγχεται η ποιότητα του νερού.

21.2.3 Επιθεώρηση πριν από την σκυροδέτηση

Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να αφορά:

- την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωμάτων,
- την συμφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων με τα κατασκευαστικά σχέδια,
- την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης,
- την ομοιόμορφη επικάλυψη των καλουπών με προϊόντα που διευκολύνουν το ξεκαλούπωμα,
- την στεγανότητα των αρμών μεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων,
- την επιφανειακή κατάσταση των οπλισμών και των τενόντων προέντασης,
- την θέση και διάμετρο των οπλισμών (και των τενόντων), την στέρεωσή τους, την ποιότητα των συνδέσεων τους και την κατάσταση των σωλήνων,
- την κανονικότητα των καμπυλών των τενόντων μέσα στους σωλήνες,
- την κατάσταση των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στέρεωσή τους,
- την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισμού που ενδεχομένως απαιτείται για ρύθμιση του ξυλοτύπου,
- την παρουσία στο εργοτάξιο εξοπλισμού για τη συντήρηση του σκυροδέματος,
- προβλέψεις για προστασία από τον ήλιο, δυνατό αέρα, βροχή, ή φυγρό καιρό.

21.2.4 Έλεγχος ανάμικης, μεταφοράς και διάστρωσης του σκυροδέματος

Ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).

21.2.5 Έλεγχοι συντήρησης του σκυροδέματος

Ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).

21.2.6 Έλεγχοι κατά την προένταση (προένταση πριν και μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος)

Οι χάλιβες προέντασης πρέπει να επιθεωρούνται πριν χρησιμοποιηθούν, με σκοπό να αποκαλυφθούν οι βλάβες τις οποίες μπορεί να έχουν υποστεί μετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο.

Η ακριβεία των συσκευών (πιεσόμετρα, δυναμόμετρα) πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση τους και στη συνέχεια, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

Τα σφάλματα βαθμονόμησης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 3% στην στάθμη της δύναμης προέντασης.

Πριν από την τάνυση πρέπει να ελέγχεται και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα σωστής εφαρμογής της. Πρέπει να ελέγχεται η σωστή εφαρμογή των οδηγιών που δίνονται στις παρ. 20.6.1.1 και 20.6.2.1.

Οι μετρήσεις που γίνονται σε κάθε στάδιο προέντασης (πίεσεις στους γρυλλούς, επιμηκύνσεις, ολισθήσεις στις αγκυρώσεις) πρέπει να σημειώνονται στο δελτίο προέντασης.

Ο χρόνος ανάμεσα στην επιβολή της προέντασης και την οριστική προστασία των τενόντων πρέπει να ελέγχεται και να σημειώνεται.

21.2.7 Έλεγχος των μέτρων προστασίας των τενόντων (προένταση μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος)

Πριν από την ταμεντένεση πρέπει να ελεγχθεί ότι έχουν εφαρμοσθεί οι όροι των παρ. 20.6.3.2 και 20.6.3.3.

Κατά την διάρκεια της ταμεντένεσης πρέπει απαραίτητως να ελέγχεται η πίεση, ελεύθερη ροή του ενέματος από τα ακροφύσια, η διαρροή ενέματος, η ποσότητα του εισαγόμενου ενέματος και να λαμβάνονται δοκιμια για τον έλεγχο του ιξώδους και της απώλειας νερού και – αν απαιτείται – για τον έλεγχο της αντοχής.

Μετά από την ταμεντένεση πρέπει να ελεγχθεί το σφράγισμα των αγκυρώσεων.

21.2.8 Έλεγχος συνδέσεων προκατασκευασμένων στοιχείων

Οι ανοχές σχετικά με την θέση και τις διαστάσεις των στηρίξεων και των συνδέσεων ελέγχονται κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση των επιφανειών που πρέπει να δεχθούν νωπό σκυρόδεμα, τασμεντοκτονία ή κόλλα (καθαρότητα, τραχύτητα για τους αρμούς διακοπής σκυροδέτησης, επεξεργασία επιφανειών).

21.2.9 Ημερολόγιο εργασιών

Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ημερολόγιο εργασιών, που για μεγάλα έργα πρέπει να περιέχει τις παραχάτω πληροφορίες:

- μετρήσεις θερμοκρασίας αέρος,
- την σύνθεση του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται (τύπο ταμέντου και αδρανών),
- αποδόχη υλικών και συστατικών,
- επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισμών και των τενόντων,
- ημερομηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων,
- αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων,
- την θερμοκρασία του σκυροδέματος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται με πολύ ψυχρό καιρό),
- την περιγραφή συμβάντων.

21.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

21.3.1 Γενικά

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης επιτρέπουν την λήψη αποφάσης συμμόρφωσης ή μη-συμμόρφωσης.

21.3.2 Υιοικά και συστατικά

Ο έλεγχος συμμόρφωσης των υλικών και συστατικών αφορά κανονικά την εγκυρότητα των ελέγχων που έγιναν σύμφωνα με την παρ. 21.2.2.

21.3.3 Έλεγχος συμμόρφωσης του σκυροδέματος

Η παράγραφος αυτή αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του σκυροδέματος στην κατάσταση που βρίσκεται τούτο αμέσως πριν από την χρήση του. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με σκοπό την αποδοχή του.

Τα θέματα τα σχετικά με:

- μεθόδους προδιαγραφής και δοκιμών ελέγχου σκυροδέματος,
- μεθόδους δειγματολογίας και δοκιμής,
- εκτίμησης της αντοχής του σκυροδέματος,
- αξιοπιστία των προτύπων δοκιμών αντοχής διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. παρ. 13).

21.3.4 Έλεγχος της τελειωμένης κατασκευής

Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στην οπτική επιθεώρηση και τον έλεγχο διαστάσεων.

Ανάλογα με το είδος και την προβλεπόμενη χρήση της κατασκευής ίσως απαιτηθούν πρόσθετοι έλεγχοι.

21.4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

21.4.1 Γενικά

Η αποδοχή της κατασκευής περιλαμβάνει χωριστές αποφάσεις για κάθε τμήμα του έργου (αντίστοιχο των παρτίδων σκυροδέματος) που υπόκειται σε έλεγχο και αποδοχή, και μια απόφαση για την συμπεριφορά του έργου ως συνόλου.

21.4.2 Μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση μή συμμόρφωσης

Αν η επιθεώρηση ή τα αποτελέσματα των δοκιμών δημιουργούν αμφιβολίες για την ποιότητα του έργου, πρέπει να γίνεται ειδικός έλεγχος. Αυτός περιλαμβάνει τον έλεγχο της αξιοπιστίας των στοιχείων που έχουν ληφθεί και την εκτίμηση της πραγματικής αντοχής και συμπεριφοράς της κατασκευής, με πιθανή προσφυγή σε ακριβέστερες μεθόδους υπολογισμού.

Επίσης μπορεί να γίνει και πειραματικός έλεγχος της κατασκευής.

Αν τελικά τα αποτελέσματα των δοκιμών ελέγχου του σκυροδέματος δεν είναι ικανοποιητικά, πρέπει να ακολουθούνται οι ενέργειες που αναφέρονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

21.4.3 Στοιχεία του έργου

Κατά την παραλαβή του έργου διαβιβάζονται στον κύριο του έργου όλα τα έγγραφα και όλα στοιχεία που αφορούν την κατασκευή του έργου, όπως αυτή πραγματικά εκτελέσθηκε.

22. ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

22.1 Γενικά

Οι κατασκευές πρέπει να συντηρούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή και η λειτουργικότητα που αναμένεται από αυτές και για την οποία μελετήθηκαν. Όταν, παρ' όλα αυτά, διαπιστωθούν ζημιές και βλάβες σε βαθμό τέτοιο που η χρήση του έργου να συνεπάγεται κινδύνους, πρέπει να γίνονται επισκευές.

22.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Οι επιθεωρήσεις έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν την ενδεχόμενη εμφάνιση βλαβών, στην διάρκεια της ζωής του έργου. Έργα μεγάλης σημασίας που βρίσκονται σε ειδικό περιβάλλον, πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά, και αν είναι απαραίτητο με ειδικά όργανα ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί κατά την κατασκευή.

22.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Αλλαγές χρώματος, διάρρηξη - εκτίναξη του σκυροδέματος, διαρροές, σκουρία κ.λ.π. από την μια, και ρωγμές ή υπερβολικές παραμορφώσεις από την άλλη, μπορούν να είναι ενδείξεις σοβαρής βλάβης.

Αν υπάρχουν υπόνοιες σοβαρής βλάβης είναι αναγκαία η συνδρομή εμπειρογνώμονα για να αναλυθεί η αιτία, να αποτιμηθούν οι βλάβες και να δοθούν οδηγίες για την επισκευή, αν χρειάζεται.

22.4 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Καμιά αριστική επισκευή δεν πρέπει να γίνεται πριν ανακαλυφθεί η αιτία της βλάβης και πριν εξουδετερωθεί αυτή με κατάλληλο τρόπο.

22.5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Η μελέτη και το πρόγραμμα επισκευών πρέπει να καλύπτονται και από δοκιμές αν χρειαστεί.

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η επισκευασθείσα κατασκευή παρέχει ασφάλεια τουλάχιστον ίση με την ασφάλεια που απαιτείται στις νέες κατασκευές, που μελετώνται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

ΣΥΜΒΟΛΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

A_c	= εμβαδό διατομής στοιχείου εκ σκυροδέματος (Κεφ. 10)	$F_{d,max}$	= μέγιστη διαμήκης δύναμη που ενεργεί στο ένα πτερύγιο πλακοδοχού (Κεφ. 11)
A_{c0}, A_{cl}	= φορτιζόμενη επιφάνεια και ενεργός φορτιζόμενης τοπικώς επιφάνεια (Κεφ. 18)	F_k	= χαρακτηριστική τιμή τυχηματικών δράσεων (Κεφ. 6)
A_{ef}	= εμβαδό που περιλαμβάνεται από τη πολυγωνική γραμμή με κορυφές τα κέντρα των διαμήκων ράβδων της διατομής (Κεφ. 12)	F_t	= καμπύλη διαγράμματος εφελκυστικών δυνάμεων δοκού (Κεφ. 17)
A_l	= συνολικό εμβαδό διαμήκων ράβδων στρέψης (Κεφ. 12)	F_v	= άθροισμα κατακόρυφων φορτίων λειτουργίας (Κεφ. 14)
A_p	= εμβαδό διατομής τένοντα προέντασης (Κεφ. 10)	F_{xd}, F_{yd}	= δράσεις σχεδιασμού υποστυλώματος που προκαλούν κάμψη στις δύο κύριες διευθύνσεις x και y (Κεφ. 14)
A_{pl}	= συνολικό εμβαδό διαμήκων τενόντων προέντασης (Κεφ. 12)	G	= μόνιμες δράσεις (Κεφ. 6)
A_s	= εμβαδό διατομής διαμήκους οπλισμού (Κεφ. 10). Η μεγαλύτερη από τις διατομές ράβδων που συγκολλούνται στα πλέγματα (Κεφ. 3). Επιφάνεια συνδετήρα που ισορροπεί την στρεπτική ροπή (Κεφ. 8)	G_d	= τιμή σχεδιασμού μονιμων δράσεων (Κεφ. 6)
$A_{s,cal}$	= απαιτούμενη από τον υπολογισμό διατομή οπλισμού (Κεφ. 17)	G_k	= χαρακτηριστική τιμή μονίμων δράσεων (Κεφ. 6)
$A_{s,ef}$	= υπάρχουσα διατομή οπλισμού (Κεφ. 17)	G_1	= μόνιμες δράσεις που συμβάλλουν στην ευστάθεια (Κεφ. 6)
A_{sf}	= εμβαδό εγκάρσιου οπλισμού πελμάτων (Κεφ. 11)	G_2	= μόνιμες δράσεις που δεν συμβάλλουν στην ευστάθεια (Κεφ. 6)
A_{sl}, A_{st}	= διατομή διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού (Κεφ. 17)	H	= πλευρικές πιέσεις (Κεφ. 6)
A_{sw}	= εμβαδό διατομής διάτημησης (Κεφ. 11)	I	= ροπή αδρανείας διατομής (Κεφ. 14)
A_{sx}, A_{sy}	= εμβαδό οπλισμού πλάκας κατά x και y (Κεφ. 18)	I_b	= ροπή αδρανείας δοκού (Κεφ. 9)
A_{tot}	= εμβαδό θλιβόμενης ζώνης πλακοδοχού, ή εμβαδό διαμήκων εφελκυσμένων οπλισμών στο πέλμα πλακοδοχού (Κεφ. 11)	$I_{c,min}$	= ελάχιστη κύρια ροπή αδρανείας υποστυλώματος (Κεφ. 14)
A_1	= εμβαδό σκυροδέματος του ενός πτερυγίου του πέλματος πλακοδοχού, ή εμβαδό διαμήκων οπλισμών εντός του πτερυγίου (Κεφ. 11)	I_s	= ροπή αδρανείας πλάκας (Κεφ. 9)
C	= στρεπτική ροπή αδρανείας στη μη ρηγματωμένη διατομή (Κεφ. 8). Σταθερά στρέψης συνεργαζόμενης λωρίδας πλάκας (Κεφ. 9)	K	= δυστρεφία (Κεφ. 8)
D	= διάμετρος καμπύλωσης αγκίστρων, αναβολέων και συνδετήρων (Κεφ. 17)	K_{ef}^o	= ενεργός δυσκαμφία άνω υποστυλώματος (Κεφ. 9)
E	= τιμή οριζόντιου φορτίου λόγω σεισμού (Κεφ. 6)	K_{ef}^u	= ενεργός δυσκαμφία κάτω υποστυλώματος (Κεφ. 9)
E_c	= μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος (Κεφ. 2)	K^o	= πραγματική δυσκαμφία άνω υποστυλώματος (Κεφ. 9)
$E_{c,j}$	= μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος την στιγμή εφαρμογής των φορτίων (Κεφ. 4)	K^u	= πραγματική δυσκαμφία κάτω υποστυλώματος (Κεφ. 9)
E_{cm}	= μέση τιμή επιβατικού μέτρου ελαστικότητας σκυροδέματος (Κεφ. 2)	K^l	= δυστρεφία συνεργαζόμενης λωρίδας της πλάκας
E_{c28}	= μέση τιμή επιβατικού μέτρου ελαστικότητας σκυροδέματος σε ηλικία 28 ημερών (Κεφ. 2)	K_1	= δυστρεφία σταδίου I (κεφ. 8)
$E_{c(t_o)}$	= αρχική τιμή του μέτρου ελαστικότητας σκυροδέματος σε ηλικία t_o (Κεφ. 2)	K_{IIm}	= δυστρεφία σταδίου II, καμπυλές ρωγμές (Κεφ. 8)
E_s	= μέτρο ελαστικότητας χάλυβα (Κεφ. 3)	K_{III}	= δυστρεφία σταδίου II, ρωγμές λόγω στρέψης και τέμνουσας (Κεφ. 8)
F	= τυχηματική δράση (Κεφ. 6)	M	= ροπή κάμψης (Κεφ. 10)
F_d	= τιμή σχεδιασμού τυχηματικών δράσεων (Κεφ. 6). Δράση σχεδιασμού υποστυλώματος (Κεφ. 14)	M_x, M_y	= καμπυλές ροπές σχεδιασμού υποστυλώματος κατά τις κύριες διευθύνσεις x και y (Κεφ. 14)
N		M_d	= καμπυλή ροπή σχεδιασμού (Κεφ. 16)
N_c		M_F	= καμπυλή ροπή ανοίγματος φατνώματος
N_d		M_o	= συνολική ροπή φατνώματος (Κεφ. 9) Ροπή απόθλιψης (Κεφ. 11)
$N_{g,k}$		M_{pd}	= καμπυλή ροπή σχεδιασμού λόγω προέντασης (Κεφ. 11)
$N_{g+q,k}$		M_{Rd}	= καμπυλή ροπή σχεδιασμού αντοχής (Κεφ. 11)
N_{kd}		M_r	= καμπυλή ροπή ρηγμάτωσης (Κεφ. 16)
N_{kd}		M_s	= ροπή στήριξης φατνώματος (Κεφ. 9)
N_{sd}		M_{sd}	= δρώσα καμπυλή ροπή σχεδιασμού (Κεφ. 10)
N_{sd1}		M_{sd1}	= μέγιστη δρώσα καμπυλή ροπή σχεδιασμού (Κεφ. 11)
N_{ser}		M_{ser}	= καμπυλή ροπή πρώτης τάξης (Κεφ. 14)
N_u		M_u	= καμπυλή ροπή λειτουργικότητας (Κεφ. 15)
N		N	= αξονική δύναμη (Κεφ. 10)
N_c		N_c	= θιλπική αντοχή διατομής σκυροδέματος (Κεφ. 14)
N_d		N_d	= αξονική θιλπική δύναμη σχεδιασμού υποστυλώματος (Κεφ. 14)
$N_{g,k}$		$N_{g,k}$	= αντιπροσωπευτική τιμή αξονικής δύναμης υποστυλώματος λόγω μακροχρονίων ερπυστικών δράσεων (Κεφ. 14)
$N_{g+q,k}$		$N_{g+q,k}$	= αντιπροσωπευτική τιμή αξονικής δύναμης υποστυλώματος λόγω του συνόλου των δράσεων (Κεφ. 14)
N_{kd}		N_{kd}	= αξονική θιλπική δύναμη σχεδιασμού λόγω μακροχρονίων ερπυστικών δράσεων (Κεφ. 14)
N_{Rd}		N_{Rd}	= αξονική δύναμη σχεδιασμού αντοχής (Κεφ. 10)
N_{sd}		N_{sd}	= δρώσα αξονική δύναμη σχεδιασμού (Κεφ. 10)
P		P	= δύναμη προέντασης
P_d, P_k		P_d, P_k	= τιμή σχεδιασμού και χαρακτηριστική τιμή της δύναμης προέντασης (Κεφ. 6)

P.	= αρχική δύναμη προέντασης ($t = 0$) στο άκρο ($x = 0$) (Κεφ. 4)	b _o	= διάσταση επιφάνειας εφαρμογής συγκεντρωμένου φορτίου (Κεφ. 9). Διάσταση υποστυλώματος (Κεφ. 9)
Q	= μεταβλητές δράσεις (Κεφ. 6)	b ₁ , b ₂	= καθαρός ανοίγματα πλακών μεταξύ δοκών (Κεφ. 8). Πλευρές του ορθογώνιου που περιγράφεται στην κρίσιμη διατομή με το b ₁ παράλληλο προς τη διεύθυνση της εκκεντρότητας (Κεφ. 13)
Q _d , Q _k	= τιμή σχεδιασμού και χαρακτηριστική τιμή των μεταβλητών δράσεων (Κεφ. 6)	c	= διάμετρος χύκλου φορτιζόμενης επιφάνειας (Κεφ. 13). Επικόλυψη σκυροδέματος (Κεφ. 5). Μήκος ακραίας λωρίδας πλάκας (Κεφ. 18)
R _d , R _k	= τιμή σχεδιασμού και χαρακτηριστική τιμή αντοχής ενός μετέθους (Κεφ. 6)	c _h , c _v	= ελάχιστες κατακόρυφες και οριζόντιες αποστάσεις τενόντων (Κεφ. 17)
RH	= σχετική υγρασία	d	= στατικό ύψος διατομής (Κεφ. 10)
S _d , S _k	= τιμή σχεδιασμού και χαρακτηριστική τιμή δράσεων (Κεφ. 6)	d _{ef}	= διάμετρος μέγιστου εγγεγραμμένου χύκλου στην πολυγωνική γραμμή με κορυφές τα κέντρα των διαμήκων ράβδων της διατομής (Κεφ. 12)
T	= μέση ημερήσια θερμοκρασία σκυροδέματος (Κεφ. 2) Δομική επιρροή (Κεφ. 6). Ροπή στρέψης (Κεφ. 8)	d _x , d _y	= στατικά ύψη x και y, αντίστοιχα (Κεφ. 13)
T _{ef,d}	= στρεπτική ροπή αντοχής λόγω του ιδεατού χωρικού δικτύωματος (Κεφ. 12)	d _g	= μέγιστη διάσταση αδρανών σκυροδέματος
T _{ed}	= στρεπτική ροπή αντοχής λόγω σκυροδέματος (Κεφ. 12)	d _o	= διάσταση υποστυλώματος (Κεφ. 9). Απόσταση ακραίου εφελκυόμενου από ακραίο θλιβόμενο οπλισμό διατομής (Κεφ. 14)
T _{Rd}	= τιμή σχεδιασμού αντοχής σε ροπή στρέψης (Κεφ. 12)	e	= εκκεντρότητα (Κεφ. 13)
T _{Sd}	= τιμή σχεδιασμού δρώσας ροπής στρέψης (Κεφ. 12)	e _a	= πρόσθετη εκκεντρότητα (Κεφ. 14)
V	= τέμνουσα δύναμη (Κεφ. 8,11)	e _c	= πρόσθετο βέλος λόγω ερπυστικής παραμόρφωσης (Κεφ. 14)
V _{ed}	= τέμνουσα δύναμη που παραλαμβάνεται από το θλιβόμενο πέλμα (Κεφ. 11)	e _{tot}	= ολική εκκεντρότητα (Κεφ. 14)
V _{sol}	= τέμνουσα δύναμη υποστυλώματος στον κόμβο (Κεφ. 18)	e _x , e _y	= εκκεντρότητα κατά x και y (Κεφ. 13,14)
V _{sh}	= οριζόντια τέμνουσα δύναμη σχεδιασμού κόμβου (Κεφ. 18)	e _{x1} , e _{x2}	= πρόσθετες εκκεντρότητες παράλληλα προς το ύψος h και το πλάτος b ορθογωνικής διατομής (Κεφ. 14)
V _{Rd}	= τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού (Κεφ. 11)	e _o	= εκκεντρότητα πρώτης τάξης (Κεφ. 14)
V _{Sd}	= δρώσα τέμνουσα σχεδιασμού (Κεφ. 11)	e _{o1} , e _{o2}	= εκκεντρότητες πρώτης τάξης στα δύο άκρα
V _{Spd}	= τέμνουσα σχεδιασμού λόγω προέντασης (Κεφ. 11)	e ₁	= ολική εκκεντρότητα πρώτης τάξης (Κεφ. 14)
V _{Swd}	= τέμνουσα που παραλαμβάνεται από το κορμό (Κεφ. 11)	e _{1g}	= εκκεντρότητα πρώτης τάξης λόγω μακροχρόνιων ερπυστικών δράσεων (Κεφ. 14)
W	= ροπή αντίστασης κρίσιμης διατομής διάτρησης (Κεφ. 13). Ροπή αντίστασης διατομής (Κεφ. 11)	e ₂	= εκκεντρότητα δεύτερης τάξης, μέγιστο βέλος δεύτερης τάξης προτύπου υποστυλώματος (Κεφ. 14)
W _c	= ροπή αντίστασης διατομής σκυροδέματος (Κεφ. 16)	e ₂₁ , e ₂₂	= εκκεντρότητες δεύτερης τάξης παράλληλα προς το ύψος h και το πλάτος b ορθογωνική διατομής
W _k	= χαρακτηριστική τιμή δράσης ανέμου (Κεφ. 6)	f _b	= μέγιστη τάση συνάφειας χάλυβα (Κεφ. 3)
Z	= διορθωμένος μοχλοβραχίονας δυνάμεων (Κεφ. 18)	f _{bd}	= οριακή τάση συνάφειας (Κεφ. 17)

ΜΙΚΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

a	= βέλος κάμψης (Κεφ. 16), συντελεστής μήκους αγκύρωσης (Κεφ. 17)	f _{cikj}	= μέση θιλιπτική αντοχή σκυροδέματος (Κεφ. 2)
a _c	= ελαστικό βέλος κάμψης (Κεφ. 16)	f _{cm}	= εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος (Κεφ. 2)
a _{cs}	= βέλος κάμψης λόγω συστολής ξήρανσης (Κεφ. 16)	f _{c₁}	= χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος για ποσοστημόριο αστοχίας 5% (Κεφ. 2)
a _L	= αξονική απόσταση επιμήκων νευρώσεων πλάκας (Κεφ. 18)	f _{cik0,05}	= χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος για ποσοστημόριο αστοχίας 95% (Κεφ. 2)
a _l	= μήκος μετατόπισης διαγράμματος ροπών κάμψης και εφελκυστικών δυνάμεων (Κεφ. 11,17)	f _{cm}	= μέση εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος (Κεφ. 2)
a _v	= βέλος κάμψης σε χρόνο t (Κεφ. 16)	f _{c₁(t_o)}	= θιλιπτική αντοχή σχεδιασμού και χαρακτηριστική θιλιπτική αντοχή σκυροδέματος (Κεφ. 2,10)
a _o	= απόσταση μεταξύ διαδοχικών στημείων μηδενικής και μέγιστης ροπής κάμψης (Κεφ. 11). Απόσταση συγκεντρωμένου φορτίου από τον άξονα στήριξης (Κεφ. 11)	f _{cik0,95}	= χαρακτηριστική θιλιπτική αντοχή σκυροδέματος σε ηλικία j (Κεφ. 2)
a _o	= βέλος κάμψης σε χρόνο t = 0 (Κεφ. 16). Μήκος επιβολής τοπικού φορτίου (Κεφ. 18)	f _{clm}	= μέση σε θιλιπτική αντοχή σκυροδέματος (Κεφ. 2)
a _l	= βάθος διανομής τοπικού φορτίου και περιοχή όπλισης (Κεφ. 18). Συντελεστής μήκους υπερκάλυψης (Κεφ. 17)	f _{c₁(t_o)}	= εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος (Κεφ. 2)
a _{ii}	= βέλος πρώτης τάξης (Κεφ. 14)	f _{c₁}	= θιλιπτική αντοχή σκυροδέματος σε χρόνο t _o (Κεφ. 2)
a _{ii}	= βέλος δεύτερης τάξης (Κεφ. 14)	f _{d₁, f_k}	= θιλιπτική αντοχή σκυροδέματος σε χρόνο t = (Κεφ. 2)
b	= πλάτος στοιχείου (Κεφ. 11)	f _{plk}	= αντοχή σχεδιασμού, χαρακτηριστική αντοχή υλικού (Κεφ. 6)
b _m	= συνεργαζόμενο πλάτος πλακοδοκού (Κεφ. 8). Υπολογιστικό πλάτος διανομής συγκεντρωμένου φορτίου (Κεφ. 9)	f _{pik}	= χαρακτηριστική αντοχή τενόντων προέντασης (Κεφ. 12)
b _{m1} , b _{m2}	= διάσταση πτερυγίων πλακοδοκού (Κεφ. 8)	f _{pwd} , f _{pwk}	= χαρακτηριστική αντοχή τενόντων προέντασης (Κεφ. 3)
b _t	= μέσο πλάτος εφελκυστικής ζώνης (Κεφ. 18)	f _{p_{0,1k}}	= αντοχή σχεδιασμού και χαρακτηριστική αντοχή προεντατικών συνδετήρων (Κεφ. 11)
b _x , b _y	= διαστάσεις της περιμέτρου κατά τις διεύθυνση x και y, παράλληλες προς την φορτιζόμενη επιφάνεια (Κεφ. 13)	f _{st}	= χαρακτηριστική αντοχή τενόντων προέντασης (Κεφ. 3)
b _w	= πλάτος κορμού δοκού (Κεφ. 8)		= εφελκυστική αντοχή χάλυβα που προσδιορίζεται από δοκιμές εφελκυσμού (Κεφ. 3,17)

f_y	= όριο διαρροής χάλυβα (Κεφ. 3)	r	= ακτίνα καμπυλότητας (Κεφ. 14,16)
f_{yd}, f_{yk}	= αντοχή σχεδιασμού και χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα (Κεφ. 3,10)	s	= απόσταση μεταξύ οπλισμών διάτμησης (κεφ. 9,11,12,17,18) πάχος επικάλυψης πλάκας (Κεφ. 9)
f_{ykc}, f_{yki}	= θλιπτική και εφελκυστική χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα (Κεφ. 3)	s_i, s_t	= απόσταση διαμήκων και εγκάρσιων οπλισμών (Κεφ. 17)
f_{ylk}	= χαρακτηριστική αντοχή διαμήκους οπλισμού (Κεφ. 12)	t	= χρόνος παρατήρησης φαινομένου, διορθωμένη ηλικία σκυροδέματος (Κεφ. 2). Πλάτος έδρασης (κεφ. 7). Πλάτος εισαγωγής συγκεντρωμένου φορτίου (Κεφ. 9)
$f_{y,obs}$	= όριο διαρροής χάλυβα όπως προκύπτει από δοκιμές εφελκυσμού (Κεφ. 3)	t_o	= χρονική αφετηρία παρατήρησης φαινομένου
f_{ywds}, f_{ywsk}	= τάση σχεδιασμού και χαρακτηριστική τάση οπλισμού διάτμησης (Κεφ. 11)	t_x, t_y	= πλάτος εισαγωγής συγκεντρωμένου φορτίου κατά x και y (Κεφ. 9)
$f_{0,2}$	= συμβατικό όριο διαρροής χάλυβα που αντιστοιχεί σε παραμένουσα παραμόρφωση 0,2% (Κεφ. 3)	u	= περιμετρος διατομής που είναι σε επαφή με το περιβάλλον (Κεφ. 2). Περιμετρος κρίσιμης διατομής (Κεφ. 13)
g_d	= τιμή σχεδιασμού μονίμου κατακορύφου κατανεμημένου φορτίου (Κεφ. 9)	u_{ef}	= μήκος πολυγωνικής γραμμής με κορυφές τα κέντρα των διαμήκων ράβδων της διατομής (Κεφ. 12)
h	= ολικό ύψος στοιχείου (Κεφ. 10)	v	= τέμνουσα στο στήριγμα ανά μονάδα μήκους (Κεφ. 9)
h_{cr}	= ύψος κρίσιμης περιοχής τοιχώματος (Κεφ. 18)	v_{Rd}, v_{Sd}	= τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού και δρώσα τέμνουσα σχεδιασμού ανά μονάδα μήκους (Κεφ. 11,13)
h_f	= ολικό ύψος πέλματος πλακοδοκού (Κεφ. 8,11)	w	= κατανεμημένη φόρτιση δοκού (Κεφ. 8)
h_o	= ύψος υποστυλώματος άνωθεν εξεταζόμενου ορόφου (Κεφ. 9). Υψος πλάκας με νευρώσεις (Κεφ. 18)	x	= ύψος θλιβόμενης ζώνης στοιχείου (Κεφ. 10,11)
h_s	= ολικό ύψος πλάκας (Κεφ. 9)	x_o	= ύψος θλιβόμενης ζώνης στην περίπτωση καθαρής κάμψης (Κεφ. 11)
h_u	= ύψος υποστυλώματος κάτωθεν εξεταζόμενου ορόφου (Κεφ. 9)	x_{II}	= ύψος θλιβόμενης ζώνης σταδίου II
h_w	= κρέμαση δοκού (Κεφ. 9)	z	= μοχλοβραχίονας εσωτερικών δυνάμεων διατομής (Κεφ. 11)
h	= κατακόρυφη διάσταση διαπλάτυνσης κεφαλής πέραν της περιμέτρου του υποστυλώματος (Κεφ. 13)		
i	= ελάχιστη ακτίνα αδρανείας διατομής (Κεφ. 14)		
k_1	= διορθωτικός συντελεστής για την εύρεση του βέλους κάμψης σε χρόνο t		
I	= διάσταση στοιχείου (Κεφ. 5). Θεωρητικό άνοιγμα στοιχείου (Κεφ. 7)		
I_b	= βασικό μήκος αγκύρωσης (Κεφ. 17)		
$I_{b,net}$	= μήκος αγκύρωσης (Κεφ. 17)		
I_{bp}	= μήκος αγκύρωσης τένοντα (Κεφ. 4,17)		
I_{bd}	= τιμή σχεδιασμού μήκους αγκύρωσης τένοντα (Κεφ. 4)		
I_{cr}	= μήκος κρίσιμης περιοχής υποστυλώματος ή δοκού (Κεφ. 18)		
I_n	= απόσταση μεταξύ παρειών στηρίξεων, καθαρό άνοιγμα στοιχείων (Κεφ. 7)		
I_{per}	= μήκος ανάπτυξης προέντασης σε ορθογωνική διατομή (Κεφ. 4)		
$I_{x,y}$	= μήκος ανοίγματος φατνώματος κατά x και y μετρούμενο μεταξύ των αξόνων των υποστυλώματων (Κεφ. 9)		
I_{xn}, I_{yn}	= καθαρό μήκος ανοίγματος φατνώματος κατά x και y (Κεφ. 9)		
I_w	= μήκος τοιχώματος στην οριζόντια διεύθυνση (Κεφ. 9)		
I_o	= απόσταση μεταξύ διαδοχικών σημείων μηδενικής ροπής κάμψης (Κεφ. 8). Μήκος λυγισμού (Κεφ. 14)		
I_1, I_2	= διαστάσεις ορθογωνικής οπής πλάκας (Κεφ. 13)		
I'	= οριζόντια διάσταση διαπλάτυνσης κεφαλής πέραν της περιμέτρου του υποστυλώματος (Κεφ. 13)		
I'_x	= πλάτος συνεργακόδιμενης λωρίδας πλάκας στην διεύθυνση y (Κεφ. 9)		
m_f	= ροπή κάμψης ανοίγματος ανά μονάδα μήκους		
m_s	= ροπή κάμψης στηρίγματος ανά μονάδα μήκους		
n	= ποσοστό της ροπής που μεταβιβάζεται από την πλάκα (χωρίς δοκούς) στο υποστυλώματα μέσω διατμητικών τάσεων (Κεφ. 13)		
n, n_1, n_2	= αριθμός ράβδων, τενόντων, οπλισμών κ.τ.λ. (Κεφ. 17)		
p	= τιμή κατανεμημένου φορτίου για δισμενείς φορτίσεις πλακών (Κεφ. 18)		
q_d	= τιμή σχεδιασμού κινητού, κατακόρυφου, κατανεμημένου φορτίου (Κεφ. 9)		
		ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
		α	= συντελεστής για τη διόρθωση της ηλικίας του σκυροδέματος (Κεφ. 2). Άθροισμα γωνιακών αποκλίσεων στο μήκος x (Κεφ. 4). Λόγος μέτρων ελαστικότητας χάλυβα και σκυροδέματος (Κεφ. 4,7). Γωνία κλίσης οπλισμού διάτμησης (Κεφ. 11). Πρόσθετη κλίση (Κεφ. 14). Λόγος ερπυστικής προς την ολική αξονική δύναμη σχεδιασμού (Κεφ. 14). Λόγος μεταξύ θεωρητικού-ιδεατού και πραγματικού μήκους στοιχείου (Κεφ. 16)
		α_i	= διορθωτικός προσθετικός όρος για την εύρεση του θεωρητικού ανοίγματος στοιχείου (Κεφ. 7)
		α_p	= γωνία κλίσης τένοντα προέντασης ως προς τον αξόνα του στοιχείου (Κεφ. 13)
		α_T	= Συντελεστής θερμοκρασιακής διαστολής σκυροδέματος (Κεφ. 6)
		β	= γωνία διατομής της δύναμης προέντασης (Κεφ. 4). Πολλαπλασιαστικός συντελεστής της αντοχής (Κεφ. 11). Λόγος της ερπυστικής προς την ολική ροπή πρώτης τάξης στην κρίσιμη διατομή (Κεφ. 14)
		β_c	= λόγος της μεγάλης προς την μικρή πλευρά φορτικόμενης επιφάνειας (Κεφ. 13)
		β_{a, β_d, β_f}	= συναρτήσεις για τον προσδιορισμό του συντελεστή ερπυσμού του σκυροδέματος (Κεφ. 2)
		β_p	= πολλαπλασιαστικός συντελεστής της αντοχής σε διάτρηση (Κεφ. 13)
		β_s	= συναρτήση για τον προσδιορισμό της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος (Κεφ. 2)
		β_{Td}	= θερμοκρασιακή κλίση (Κεφ. 6)
		β₁	= πολλαπλασιαστικός συντελεστής της τέμνουσας αντοχής λόγω ορθών θλιπτικών δυνάμεων (Κεφ. 11)
		β₂	= πολλαπλασιαστικός συντελεστής της τέμνουσας αντοχής λόγω γειτονίας φορτίου και στηριγμάτων (Κεφ. 11)
		β_{III, β_{II}}	= συντελεστής μήκους υπερκάλυψης στις περιοχές συνάφειας I και II (Κεφ. 17)
		γ_c	= επιμέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος (Κεφ. 6)

γ_g	= επιμέρους συντελεστής ασφαλείας μονίμων δράσεων (Κεφ. 6)	ζ	= λόγος μέγιστης προς ελάχιστη τέμνουσας δύναμης σε διατομή (Κεφ. 8,11)
γ_m	= επιμέρους συντελεστής ασφαλείας υλικού (Κεφ. 6)	η	= διορθωτικός συντελεστής για την εύρεση βέλους κάμφης (Κεφ. 16)
γ_n	= αυξητικός συντελεστής επί των γ_c και γ_s (Κεφ. 10). Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας ερπυσμού (Κεφ. 14)	θ	= γωνία στροφής (Κεφ. 8). Γωνία κλίσης θιλβομένων διαγωνίων σκυροδέματος (Κεφ. 11). Συντελεστής ευσταθείας (Κεφ. 14)
γ_p	= επιμέρους συντελεστής ασφαλείας προέντασης (Κεφ. 6)	θ_{pl}	= πλαστική στροφή (Κεφ. 8)
γ_q	= επιμέρους συντελεστής ασφαλείας μεταβλητών δράσεων (Κεφ. 6)	x	= συντελεστής της διαταρτικής αντοχής χωρίς ειδικό οπλισμό διάταρτης ή διάτρησης (Κεφ. 11,13)
ΔA_{sl}	= εμβαδό πρόσθετου οπλισμού λόγω μετατόπισης διαγράμματος ροπών κάμφης (Κεφ. 11)	λ	= συντελεστής για τον προσδιορισμό του ιδεατού πάχους στοιχείου (κεφ. 2). Λυγηρότητα (Κεφ. 14)
ΔF_d	= πρόσθετη εφελκυστική δύναμη οπλισμού λόγω μετατόπισης του διαγράμματος των ροπών κάμφης (Κεφ. 11)	μ	= συντελεστής τριβής μεταξύ τένοντα - σωλήνα (Κεφ. 4)
ΔI	= ανοχή διάστασης στοιχείου (Κεφ. 5)	μ_d	= καμπτική ροπή ανηγμένη στην επιφάνεια της διατομής του σκυροδέματος, στο ύψος της διατομής και στην αντοχή του σκυροδέματος (Κεφ. 10)
ΔP_{tx}	= χρόνιες απώλειες προέντασης σε χρόνο t στη διατομή x (Κεφ. 4)	v	= ανηγμένη αξονική δύναμη (Κεφ. 14)
Δ_m	= μέσος αριθμός ημερών με μέση θερμοχρασία T_m (Κεφ. 2)	v_d	= αξονική δύναμη σχεδιασμού ανηγμένη στην επιφάνεια της διατομής και στην αντοχή του σκυροδέματος (Κεφ. 10)
ΔT_{md}	= ομοιόμορφη μεταβολή θερμοχρασίας (Κεφ. 6)	v_k	= ανηγμένη αξονική δύναμη ερπυσμού (Κεφ. 14)
ΔT_s	= λογιστική ομοιόμορφη πτώση θερμοχρασίας για συστολής έχρανσης (Κεφ. 6)	ξ	= λόγος του ύψους της θιλβόμενης ζώνης προς το στατικό ύψος διατομής (Κεφ. 8)
$\Delta \epsilon_p$	= πρόσθετη παραμόρφωση του χάλυβα προέντασης (Κεφ. 10)	ρ	= ποσοστό εφελκυσμένου οπλισμού (Κεφ. 16)
$\Delta \sigma_{po}(x)$	= απώλειες προέντασης λόγω τριβής στη διατομή x (Κεφ. 4)	ρ'	= ποσοστό θιλβόμενου οπλισμού (Κεφ. 16)
$\Delta \sigma_{p02}$	= απώλειες προέντασης λόγω στιγμιαίας παραμόρφωσης του σκυροδέματος (Κεφ. 4)	ρ_1	= ποσοστό διαμήκους οπλισμού (Κεφ. 11)
$\Delta \sigma_{pr}$	= μεταβολή τάσης τενόντων λόγω χαλάρωσης (Κεφ. 4)	ρ_{lx}, ρ_{ly}	= ποσοστά οπλισμού κατά x και y (Κεφ. 13)
$\Delta \sigma_{pw}$	= πρόσθετη τάση προεντεταμένων συνδετήρων πέραν της προέντασης (Κεφ. 11)	ρ_r	= ποσοστό οπλισμού στη ζώνη ενεργού επιρροής (Κεφ. 15)
$\Delta \sigma_p$	= τελικές απώλειες προέντασης λόγω ερπυσμού, συστολής έχρανσης και χαλάρωσης τενόντων (Κεφ. 4)	ρ_w	= ποσοστό οπλισμού διάταρτης (Κεφ. 18)
$\Delta \sigma_{p,rel}$	= απώλειες προέντασης λόγω χαλάρωσης (Κεφ. 3)	Σ	= σύμβολο άθροισης
$\Delta \sigma_{p,rel,oo}$	= τελικές απώλειες προέντασης λόγω χαλάρωσης των τενόντων (Κεφ. 4)	σ_o	= τάση σκυροδέματος (Κεφ. 2)
$\Delta \sigma_{p,c+s,\infty}$	= τελικές απώλειες προέντασης λόγω ερπυσμού και συστολής έχρανσης (Κεφ. 4)	$\sigma_c(x)$	= τάση σκυροδέματος στη διατομή (Κεφ. 4)
$\Delta \sigma_{pc+s+r}$	= απώλειες προέντασης λόγω συστολής έχραμσης, ερπυσμού του σκυροδέματος και χαλάρωσης των τενόντων (Κεφ. 4)	σ_{cg}	= τάση σκυροδέματος στη θέση των τενόντων λόγω ιδίου βάρους και άλλων μονίμων δράσεων (Κεφ. 2)
$\Delta \sigma(t_i)$	= μεταβολή τάσης την στιγμή i (Κεφ. 2)	σ_∞	= σταθερή τάση σκυροδέματος που εφαρμόζεται την στιγμή i_0 (Κεφ. 2)
ϵ_c	= ανηγμένη παραμόρφωση σκυροδέματος (Κεφ. 2)	σ_{cpo}	= αρχική τάση σκυροδέματος στη θέση των τενόντων λόγω προέντασης μόνο (Κεφ. 4)
$\epsilon_{cc}(t, t_0)$	= ερπυστική ανηγμ. παραμόρφωση σκυροδέματος σε χρόνο $t > t_0$ (Κεφ. 2)	σ_{d,s_k}	= τάση σχεδιασμού και χαρακτηριστική τάση υλικού (Κεφ. 6)
$\epsilon_{cs}(t, t_0)$	= συντελεστής συστολής έχρανσης σκυροδέματος σε χρόνο $t > i_0$ (Κεφ. 2)	σ_{pl}	= μόνιμη τάση τενόντων προέντασης (Κεφ. 12)
ϵ_{coo}	= τελική βράχυνση σκυροδέματος λόγω ερπυσμού (Κεφ. 4)	σ_{po}	= αρχική τάση προέντασης (Κεφ. 3)
$\epsilon_n(t)$	= ανηγμένη παραμόρφωση σκυροδέματος ανεξάρτητη από την τάση σε χρόνο t (κεφ. 2)	$\sigma_{po}(x)$	= τάση τένοντα στη διατομή x (Κεφ. 4)
ϵ_p	= ανηγμ. παραμόρφωση τένοντα (Κεφ. 4)	σ_{pw}	= τάση προεντεταμένων συνδετήρων μετά τις απώλειες (Κεφ. 11)
ϵ_{pd}	= ανηγμ. παραμόρφωση τένοντα που αντιστοιχεί σε τάση $f_{p0,1k}/\gamma_m$	σ_{pwk}	= χαρακτηριστική αντοχή προεντεταμένων σύνδετήρων (Κεφ. 11)
ϵ_s	= ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα (Κεφ. 9,10)	σ_s	= τάση χάλυβα (Κεφ. 3)
$\epsilon_{s0}, \epsilon_{s1}, \epsilon_{s2}$	= συντελεστές για τον προσδιορισμό της συστολής έχρανσης σκυροδέματος (Κεφ. 2)	σ_{spo}	= αρχική τάση τένοντα λόγω προέντασης μόνο (Κεφ. 4)
ϵ_{sm}	= μέση επιμήκυνση του οπλισμού στην περιοχή ενεργού επιρροής (Κεφ. 15)	σ_{sr}	= τάση του χάλυβα την στιγμή ρηγμάτωσης της διατομής
ϵ_{soo}	= τελική βράχυνση σκυροδέματος λόγω συστολής έχρανσης (Κεφ. 4)	τ_{Rd}	= τάση αντοχής σχεδιασμού σε τέμνουσα (Κεφ. 11)
$\epsilon_{soi}(t, t_0)$	= ολική ανηγμένη παραμόρφωση σκυροδέματος σε χρόνο $t-t_0$ (Κεφ. 2)	u	= συντελεστής ικανοτικού σχεδιασμού (Κεφ. 8)
ϵ_y	= ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα κατά τη διαρροή (Κεφ. 9)	$\Phi_{(t,t_0)}$	= συνάρτηση ερπυσμού σκυροδέματος (Κεφ. 2)
		$\varphi(t, t_0)$	= συντελεστής ερπυσμού σε $t > t_0$ (Κεφ. 2)
		φ_d	= χρόνιο μέτρο ελαστικότητας (Κεφ. 2)
		$\varphi_{\Gamma}, \varphi_{\Gamma}, \varphi_{\varnothing}$	= συντελεστής για τον προσδιορισμό του συντελεστή ερπυσμού (Κεφ. 2)
		Φ	= διάμετρος ράβδου οπλισμού (Κεφ. 17)
		Φ_n	= ισοδύναμη διάμετρος οπλισμού για δέσμες ράβδων (Κεφ. 17)
		χ	= διορθωτικός συντελεστής για τον προσδιορισμό της ολικής ανηγμ. παραμόρφωσης (Κεφ. 2)

- φ = συντελεστής συνδυασμού για μεταβλητές δράσεις (Κεφ. 6)
 ψ_{1,ψ_2} = συντελεστές συνδυασμού για βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μεταβλητές δράσεις αντίστοιχα (Κεφ. 6)
 ω = μηχανικό ποσοστό οπλισμού (Κεφ. 10)

4.3.3.4	· Άλλες στιγματίες απώλειες
4.3.4	Χρόνιες απώλειες λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος και χαλάρωσης του χάλυβα
4.4.	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
4.4.1	Υπολογισμός απωλειών προέντασης
4.4.2	Τιμές της προέντασης εισαγόμενες στους υπολογισμούς
4.5	ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
4.5.1	Διανομή της δύναμης προέντασης
4.5.2	Τένοντες χωρίς συνάφεια
4.5.3	Τένοντες με συνάφεια
5.	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
5.2	ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
6.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
6.1	ΓΕΝΙΚΑ
6.1.1	Μορφολογία δομικού συστήματος
6.1.2	Αρχές σχεδιασμού
6.2	ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
6.2.1	Οριακές καταστάσεις αστοχίας
6.2.2	Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
6.3	ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
6.3.1	Γενικά
6.3.2	Τιμές σχεδιασμού δράσεων
6.3.2.1	Ορισμοί
6.3.2.2	Μόνιμες δράσεις
6.3.2.3	Μεταβλητές δράσεις
6.3.2.4	Τυχηματικές δράσεις
6.3.2.5	Προένταση
6.3.3	Τιμές σχεδιασμού αντοχών
6.4.	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
6.4.1	Οριακές καταστάσεις αστοχίας
6.4.1.1	Συνδυασμός βασικών δράσεων
6.4.1.2	Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων
6.4.2	Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
6.4.2.1	Συνδυασμοί δράσεων
6.5.	ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
7.	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7.1	ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
7.2	ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
7.2.1	Δομικό σύστημα και δομικά στοιχεία: Ορισμοί και παραδοχές
7.2.1.1	Γραμμικά δομικά στοιχεία
7.2.1.2	Επιφανειακά δομικά στοιχεία
7.2.1.2.α	Πλάκες
7.2.1.2.β	Δίσκοι
7.2.1.2.γ	Κελύφη
7.2.1.2.δ	Πτυχωτοί φορείς
7.2.2	Θεωρητικό όνοιγμα
7.2.3	Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών
8.	ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8.1	ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
8.2	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
8.2.1	Γραμμική ελαστική ανάλυση
8.2.2	Γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή
8.2.2.1	Γενικά
8.2.2.2	Συνθήκες πλαστικότητας
8.3	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
8.4	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ
8.5	ΔΥΣΤΡΕΨΙΑ
8.6	ΤΕΜΝΟΥΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
8.7	ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΓΕΝΙΚΑ
1.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.2	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.3	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.4	ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
1.5	ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
1.6	ΜΟΝΑΔΕΣ
1.7	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
1.8	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
2.	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
2.1	ΓΕΝΙΚΑ
2.2	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
2.3	ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
2.3.1	Χαρακτηριστική αντοχή
2.3.2	Κατηγορίες σκυροδέματος
2.4	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
2.5	ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
2.5.1	Διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων
2.5.2	Μέτρο ελαστικότητας
2.5.3	Λόγος Poisson
2.5.4	Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης
2.5.5	Συντελεστής θερμικής διαστολής
3.	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ
3.1.	ΧΑΛΥΒΑΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
3.1.1	Γενικά
3.1.2	Διατομή υπολογισμών
3.1.3	Χαρακτηριστική αντοχή
3.1.4	Οπλισμοί υψηλής συνάφειας (νευροχέλυβες)
3.1.5	Συγχολλητά δομικά πλέγματα
3.1.6	Παραμορφώσεις
3.1.6.1	Διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων
3.1.6.2	Μέτρο ελαστικότητας Es
3.1.6.3	Συντελεστής θερμικής διαστολής
3.1.7	Ολικούτητα
3.1.8	Συγχολλησμότητα
3.2.	ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
3.2.1	Γενικά
3.2.2	Διατομή υπολογισμού
3.2.3	Χαρακτηριστική αντοχή
3.2.4	Χαρακτηριστικά συνάφειας
3.2.5	Διατάξεις αγκυρώσεων
3.2.6	Παραμορφώσεις
3.2.6.1	Διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων
3.2.6.2	Μέτρο ελαστικότητας Es
3.2.6.3	Συντελεστής θερμικής διαστολής
3.2.6.4	Χαλάρωση
3.2.7	Ολικούτητα
3.2.8	Επιρροή υψηλής θερμοκρασίας
4.	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ
4.1	ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
4.2	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ
4.3	ΑΠΛΩΣΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
4.3.1	Γενικά
4.3.2	Απώλειες πριν από την προένταση του σκυροδέματος (Προεντεταμένη χλίνη)
4.3.3	Στιγματίες απώλειες
4.3.3.1	Απώλειες λόγω στιγματίας παραμορφώσης του σκυροδέματος
4.3.3.2	Απώλειες λόγω τριβής (Προένταση)
4.3.3.3	Απώλειες λόγω ολισθησης στις αγκυρώσεις (Προένταση)

8.8	ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	12.3.3.2	Κλειστοί συνδετήρες
9.	ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ	12.3.3.3	Διαμήκεις οπλισμοί
9.1	ΠΛΑΚΕΣ	12.3.4	Σύνθετες καταπονήσεις
9.1.1	Πεδίο Εφαρμογής	12.3.4.1	Στρέψη με κάμψη και / ή αξονικές δυνάμεις
9.1.2	Μέθοδοι ανάλυσης	12.3.4.2	Στρέψη και τέμνουσα
9.1.3	Ελαστική ανάλυση	12.4	ΣΤΡΕΨΗ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ
9.1.3.1	Γραμμική ανάλυση	13.	ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
9.1.3.2	Γραμμική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή	13.1	ΓΕΝΙΚΑ
9.1.4	Πλαστική ανάλυση	13.1.1	Αρχές
9.1.5	Γενικές διατάξεις για την ανάλυση πλακών που στηρίζονται σε δοκούς ή φέροντες τοίχους	13.1.2	Υποστυλώματα με ενίσχυση ή διαπλάτυνση της κεφαλής
9.1.6	Διανομή στημειακών, γραμμικών ή τιμηματικών κατανεμημένων φορτίων σε αμφιέρειστες πλάκες	13.1.3	Πλάκες με νευρώσεις κατά τις δύο διευθύνσεις
9.1.7	Ανάλυση πλακών χωρίς δοκούς (Μυκητοειδείς)	13.2	ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
9.1.7.1	Κατά πλάτος κατανομή των ροπών ανοίγματος και στήριξης της πλάκας	13.2.1	Φορτιζόμενη επιφάνεια μακριά από στη ή ελεύθερο άκρο της πλάκας
9.2	ΔΙΣΚΟΙ	13.2.2	Φορτιζόμενη επιφάνεια κοντά σε στη ή της πλάκας
9.2.1	Μέθοδοι ανάλυσης	13.2.3	Φορτιζόμενη επιφάνεια κοντά σε ελεύθερο άκρο της πλάκας
9.2.2	Ελαστική ανάλυση	13.3	ΔΡΩΣΑ ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
9.2.3	Πλαστική ανάλυση	13.4	ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
10.	ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΕΘΗ ΟΡΘΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ	13.4.1	Πλάκες ή πέδιλα χωρίς οπλισμό έναντι διάτρησης
10.1	ΓΕΝΙΚΑ	13.4.2	Πλάκες η πέδιλα με οπλισμό έναντι διάτρησης
10.2	ΝΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	13.4.2.1	Άνω όριο αντοχής
10.3	ΔΙΑΤΟΜΕΣ	13.4.2.2	Υπολογισμός οπλισμού
10.4	ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ	14.	ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ (ΛΥΓΙΣΜΟΣ)
10.4.1	Παραδοχές	14.1	ΓΕΝΙΚΑ
10.4.2	Κατανομή των παραμορφώσεων	14.2	ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ
10.4.3	Ιδεατά διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων σχυροδέματος	14.2.1	Ορισμοί
10.4.3.1	Παραβολικό - ορθογωνικό διάγραμμα	14.2.2	Όρια και απαλλαγές απ' τον έλεγχο
10.4.3.2	Ορθογωνικό διάγραμμα	14.2.3	Πρόσθετη εκκεντρότητα
10.4.4	Διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων χάλυβα	14.2.4	Εκκεντρότητες υπολογισμού
10.5	ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ	14.2.5	Επιρροή του ερπυσμού
11.	ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΜΝΟΥΣΑ	14.2.6	Γενική μέθοδος υπολογισμού
11.1	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ	14.2.7	Μέθοδος προτύπου υποστυλώματος
11.1.1	Γενικά	14.2.7.1	Ορισμός
11.1.2	Αντοχή σε τέμνουσα	14.2.7.2	Εφαρμογές της μεθόδου
11.1.2.1	Στοιχεία χωρίς σημαντικές ορθές θλιπτικές δυνάμεις	14.2.8	Διαξονική κάμψη
11.1.2.2	Στοιχεία με σημαντικές ορθές θλιπτικές δυνάμεις	14.3	ΑΜΕΤΑΘΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
11.1.2.3	Συγκεντρωμένα γραμμικά φορτία στην περιοχή των στηρίξεων	14.3.1	Ορισμός αμεταθετήτων πλαισίων
11.2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ	14.3.2	Υπολογισμός αμεταθετών πλαισίων
11.2.1	Γενικά	14.4	ΜΕΤΑΘΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
11.2.2	Διαδικασία ελέγχου	14.4.1	Πρόσθετη κλίση
11.2.3	Υπολογισμός αντοχών	14.4.2	Γενικός τρόπος υπολογισμού μεταθετών πλαισίων
11.2.3.1	Τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού λόγω θλιψης κορμού	15.	ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ
11.2.3.2	Τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού λόγω οπλισμού διάτησης	15.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΆΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
11.2.3.3α	Συνδυασμοί δράσεων που δεν περιλαμβάνουν σεισμό	15.2	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
11.2.3.2β	Συνδυασμοί δράσεων που περιλαμβάνουν σεισμό	15.3	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΡΩΓΜΩΝ
11.2.4	Μήκος μετατόπισης διαγράμματος ροπών κάμψης	15.3.1	Έλεγχος
11.3	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΩΝ - ΚΟΡΜΟΥ	15.3.1.1	Μέγιστες διάμετροι ράβδων οπλισμού
11.3.1	Γενικά	15.3.1.2	Μέγιστες αποστάσεις ράβδων οπλισμού
11.3.2	Αντοχή λόγω λοξής θλιψης	15.4	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
11.3.3	Αντοχή λόγω εγκάρσιου οπλισμού	15.5	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ
11.3.4	Πέλματα υπό εγκάρσια κάμψη	16.	ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
12.	ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΡΕΨΗ	16.1	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
12.1	ΟΡΙΣΜΟΙ	16.2	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΒΕΛΩΝ ΚΑΜΨΗΣ
12.2	ΕΜΜΕΣΗ ΣΤΡΕΨΗ	16.3	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΩΝ ΚΑΜΨΗΣ
12.3	ΣΤΡΕΨΗ SAINT-VENANT	16.3.1	Βασικές αρχές υπολογισμού βελών κάμψης
12.3.1	Γενικά	16.3.1.1	Υπολογισμός των βελών κάμψης λόγω καμπτικών ροπών και αξονικών δυνάμεων
12.3.2	Ροπή σχεδιασμού αντοχής σε στρέψη λόγω θλιψης των τοιχωμάτων	17.	ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΗΣ
12.3.3	Ροπή σχεδιασμού αντοχής σε στρέψη λόγω οπλισμού στρέψης	17.1	ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ
12.3.3.1	Γενικά	17.2	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
		17.2.1	Προτιμώμενες ονομαστικές διάμετροι

17.2.2	Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση διαφόρων ειδών χαλύβων	18.2.2.2	Διαμήκεις νευρώσεις
17.2.3	Κάμψεις οπλισμών	18.2.2.3	Εγκάρσιες νευρώσεις
17.2.3.1	Επιτρέπομενες διάμετροι καμπύλωσης	18.2.3	Τετραέρειστες πλάκες με νευρώσεις
17.2.3.2	Κάμψεις σε συγκολλητούς οπλισμούς	18.3	ΔΟΚΟΙ
17.3	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.3.1	Γεωμετρικό στοιχεία
17.4	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΑΙΣΜΩΝ	18.3.2	Διαμήκεις οπλισμοί
17.5	ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ	18.3.3	Κρίσμες περιοχές δοκού
17.6	ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ	18.3.4	Συνδετήρες
17.6.1	Τύποι αγκυρώσεων	18.3.5	Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού
17.6.2	Βασικό μήκος αγκυρώσης	18.3.6	Οπλισμός σύνδεσης πελμάτων - κορμού πλακοδοκών
17.6.3	Μήκος αγκυρώσης	18.3.7	Οπλισμοί στρέψης
17.6.4	Εγκάρσιος οπλισμός στις περιοχές αγκυρώσεων	18.3.8	Φορτία αναρτημένα από τα κάτω
17.6.5	Αγκυρώσεις με πρόσθετα στοιχεία	18.4	ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ
17.7	ΕΝΩΣΕΙΣ	18.4.1	Γενικά
17.7.1	Ειδή ενώσεων	18.4.2	Γεωμετρικά στοιχεία
17.7.2	Ενώσεις με υπερκάλυψη	18.4.3	Διαμήκεις οπλισμοί
17.7.2.1	Διάταξη των ενώσεων με υπερκάλυψη	18.4.4	Εγκάρσιοι οπλισμοί (Συνδετήρες κλειστοί)
17.7.2.2	Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων	18.4.5	Κρίσμες περιοχές υποστυλώματος
17.7.2.3	Μήκος υπερκάλυψης θλιβομένων ράβδων	18.4.6	Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού
17.7.2.4	Εγκάρσιος οπλισμός στην περιοχή υπερκάλυψης κυρίων οπλισμών	18.4.7	Θλιβομένα στοιχεία με πετροειδή οπλισμό
17.7.3	Κοχλιωτές ενώσεις	18.5	ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
17.7.4	Συγκολλητές ενώσεις	18.5.1	Γεωμετρικά στοιχεία τοιχωμάτων
17.8	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΟΠΑΙΣΜΩΝ ΚΑΜΠΙΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18.5.2	Κρίσμη περιοχή τοιχωμάτως
17.8.1	Γενικά	18.5.3	Κατακόρυφος οπλισμός τοιχωμάτων
17.8.2	Κανόνας μετατόπισης	18.5.4	Διασταυρούμενα τοιχώματα
17.8.3	Αγκυρώσεις εκτός στηρίξεων	18.5.5	Ενώσεις κατακόρυφων ράβδων τοιχωμάτων
17.8.4	Αγκύρωση σε ακραίες στηρίξεις	18.5.6	Οριζόντιοι οπλισμοί τοιχωμάτων
17.8.5	Αγκύρωση σε ενδιάμεσες στηρίξεις	18.5.7	Αρμοί διακοπής εργασίας τοιχωμάτων
17.9	ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΑΙΣΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ	18.5.8	Ανοίγματα σε τοιχώματα
17.9.1	Αγκυρώσεις συνδετήρων	19.	ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
17.9.2	Αγκυρώσεις κεκλιμένων ράβδων	19.1	ΓΕΝΙΚΑ
17.10	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ	19.2	ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
17.10.1	Ταυτόχρονη χρησιμοποίηση διαφόρων ειδών χαλύβων	19.3	ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΙΑ ΩΠΑΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
17.10.2	Διάταξη τενόντων προέντασης	19.3.1	Γενικά
17.10.2.1	Ελάχιστος αριθμός τενόντων προέντασης	19.3.2	Συγκολληρημάτητα
17.10.2.2	Μέγιστη δύναμη προέντασης τενόντων	19.4	ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
17.10.2.3	Οριζόντιες και κατακόρυφες ελεύθερες αποστάσεις μεταξύ τενόντων	19.5	ΕΝΘΕΜΑΤΑ
17.10.2.3.α	Προένταση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος	20.	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
17.10.2.3.β	Προένταση πριν απ' την διάστρωση του σκυροδέματος	20.1	ΓΕΝΙΚΑ
17.10.2.4	Επικάλυψη	20.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
17.10.2.4.α	Προένταση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος	20.2.1	Θερμική επεξεργασία του σκυροδέματος
17.10.2.4.β	Προένταση πριν απ' τη διάστρωση του σκυροδέματος	20.3	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ
17.10.2.5	Επιτρέπομενες ακτίνες καμπυλότητας	20.3.1	Γενικά
17.10.3	Αγκύρωση τενόντων προέντασης	20.3.2	Κατασκευή ικριωμάτων και ξυλοτύπων
17.11	ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΑΙΣΜΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟΤΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ	20.3.3	Αφοίρεση ικριωμάτων και ξυλοτύπων
18.	ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	20.3.3.1	Χρόνος αφοίρεσης ικριωμάτων και ξυλοτύπων
18.1	ΠΛΑΚΕΣ	20.3.3.2	Βοηθητικά υποστυλώματα
18.1.1	Ειδή πλακών	20.3.3.3	Φόρτιση δομικών στοιχείων μετά πρόσφατη αφοίρεση των ξυλοτύπων
18.1.2	Έδραση πλακών	20.4	ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΙΑ ΩΠΑΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
18.1.3	Ελάχιστα πάχη πλακών	20.4.1	Μεταφορά και αποθήκευση
18.1.4	Εντατικά μεγέθη πλακών	20.4.2	Κοπή
18.1.5	Οπλισμός κάμψης πλακών	20.4.3	Κάμψη
18.1.5.1	Γενικά	20.4.4	Συγκολλήσεις ράβδων
18.1.5.2	Οπλισμοί μενινών πλακών	20.4.4.1	Γενικά
18.1.6	Οπλισμός διάτμησης και διάτρησης πλακών	20.4.4.2	Συγκολλήσεις με συνεχή ραφή
18.1.6.1	Γενικά περί οπλισμού διάτμησης	20.4.4.3	Σημειακές συγκολλήσεις
18.1.6.2	Γραμμικές στηρίξεις πλακών	20.4.4.4	Συγκολλήσεις ράβδων οπλισμού σε άλλα χαλύβδινα στοιχεία
18.1.6.3	Οπλισμός διάτρησης πλακών	20.4.4.5	Απαγόρευσης ικανότητας
18.1.6.4	Ελεύθερα άκρα πλακών	20.4.5	Ενώσεις
18.2	ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΝΕΤΡΩΣΕΙΣ	20.4.5.1	Ενώσεις με υπερκάλυψη
18.2.1	Ορισμός και πεδίο εφαρμογής	20.4.5.2	Ενώσεις με συγκολλήση
18.2.2	Διέρεστες πλάκες με νευρώσεις	20.4.5.3	Μηχανικές ενώσεις
18.2.2.1	Πλάκα	20.4.6	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οπλισμού
		20.5	ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
		20.5.1	Μεταφορά και αποθήκευση
		20.5.2	Κοπή
		20.5.3	Κάμψη
		20.5.4	Ενώσεις αγκυρώσεις και σύνδεσμοι
		20.5.5	Συναρμολόγηση και τοποθέτηση των τενόντων

20.5.6	Σωλήνες	21.2.2.2.α	Τηλικά
20.5.7	Προετοιμασία και προστασία των σωλήνων πριν από την ταιμεντένεση	21.2.2.2.β	Έτοιμο σχυρόδεμα
20.6	ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ..	21.2.2.2.γ	Παραλαβή προκατασκευασμένων στοιχείων
20.6.1	Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος	21.2.2.δ	Μεταλλικά στοιχεία
20.6.1.1	Οδηγίες για το εργοτάξιο ή το εργοστάσιο	21.2.2.3	Έλεγχος πριν από την χρήση
20.6.1.2	Πρόσθετες οδηγίες	21.2.3	Επιθεώρηση πριν από την σκυροδέτηση
20.6.2	Προένταση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος	21.2.4	Έλεγχος αναμικῆς, μεταφοράς και διάστρωσης του σκυροδέματος
20.6.2.1	Οδηγίες για το εργοτάξιο	21.2.5	Έλεγχοι συντήρησης του σκυροδέματος
20.6.2.2	Εκτέλεση της προέντασης	21.2.6	Έλεγχοι κατά την προένταση (προένταση πριν και μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος)
20.6.3	Προστασία τενόντων και αγκυρώσεων σε περίπτωση προέντασης μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος	21.2.7	Έλεγχος των μέτρων προστασίας των τενόντων (προένταση μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος)
20.6.3.1	Γενικά	21.2.8	Έλεγχος συνδέσεων προκατασκευασμένων στοιχείων
20.6.3.2	Προσωρινή προστασία	21.2.9	Ημερολόγιο εργασιών
20.6.3.3	Προστασία με ταιμεντένεση στο εργοτάξιο	21.3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ..
20.6.3.3.α	Εκτέλεση της ταιμεντένεσης	21.3.1	Γενικά
20.6.3.3.β	Ταιμεντένεση	21.3.2	Τηλικά και συστατικά
20.6.3.3.γ	Σφράγισμα	21.3.3	Έλεγχος συμμόρφωσης του σκυροδέματος
20.6.4	Ειδικές μέθοδοι	21.3.4	Έλεγχος της τελειωμένης κατασκευής
21.	ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ..	21.4	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ..
21.1	ΓΕΝΙΚΑ ..	21.4.1	Γενικά
21.1.1	Ορισμοί	21.4.2	Μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
21.1.2	Ενέργειες ποιοτικού ελέγχου	21.4.3	Στοιχεία του έργου
21.2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ..	22.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ..
21.2.1	Προκαταρκτικοί έλεγχοι	22.1	ΓΕΝΙΚΑ
21.2.1.1	Γενικά	22.2	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
21.2.1.2	Αξιοπιστία της μελέτης	22.3	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
21.2.1.3	Αξιοπιστία της επιλογής υλικών και συστατικών	22.4	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
21.2.1.4	Αξιοπιστία των μεθόδων και μέσων κατασκευής	22.5	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
21.2.2	Έλεγχος υλικών και συστατικών		
21.2.2.1	Γενικά		
21.2.2.2	Επιθεώρηση σε περίπτωση παραλαβής στο εργοτάξιο		